

Nomenclature des pièces

CHAUFFE-EAU AU GAZ COMMERCIAUX À HAUT RENDEMENT


Commande de pièces de chauffe-eau
1-800-821-2017

MODÈLES : 50G/75G
SÉRIES : 400/401/450/451


AFFICHAGES DE COMMANDES




MODÈLES Vertex 50/75 GALLONS




SYSTÈMES DE COMMANDE SOUS CAPOT




ENSEMBLES SOUFFLEUR/BRÛLEUR



VANNES DE GAZ







COUDES D'ÉCHAPPEMENT ET NÉCESSAIRES D'ÉVACUATION



REGARD DE NETTOYAGE/SOUPAPE DE DÉCHARGE À SÉCURITÉ THERMIQUE

Table 1. Ensembles regard de nettoyage, soupape DST, sonde de température inférieure et robinet de vidange			
N°	Description du nécessaire	50G	75G
1	NÉC. JOINT, REGARD DE NETTOYAGE	Sans objet	100109686
2	NÉC. COUVERCLE	Sans objet	100110656
3	NÉC. VIS AUTOTARAUDEUSE	100109688	100109688
4	NÉC. Soupape DST	100110714	100110714
5	NÉC. MANOCONTACT DE SORTIE	100347296	100347296
6	NÉC. ROBINET VIDANGE, LAITON, SPHÉR, 2,5 PO	100263912	100263912
7	NÉC. CAPTEUR LDM	100305039	100305039



AFFICHAGE DE COMMANDE

Table 2. Affichage de commande			
N°	Description du nécessaire	50G	75G
1	NÉC. FMM, CLAVETTE/FAISCEAU	100388119	100388119
2	NÉC. MIU, PROGRAMMÉ	100347253	100347253
3	NÉC. COMMUT ACTIV/DÉSACTIV, RA8	100347254	100347254




Figure 1. Emplacement du FMM sur modèle 50 gallons




Figure 3. Emplacement du FMM sur 75 gallons




Figure 2. Emplacement du MIU et de commutateur d'activation/désactivation sur 50 gallons




Figure 4. Emplacement du MIU sur 50 gallons

SYSTÈME DE COMMANDE SOUS LE CAPOT SUPÉRIEUR

Table 3. Système de commande sous le capot intérieur			
N°	Description du nécessaire	50G	75G
1	NÉC. MANOCONTACT D'ENTRÉE, 2,50 PO CE, NC, SÉRIE 400	100383670	100383670
2	NÉC. SONDE TEMP. PPAL, AVEC ECO, ENCASTRÉE	100347256	100347256
3	NÉC. CARTE DE COMMANDE CSC	100347259	100347259
4	NÉC. FAISCEAU BASSE TENSION SEULEMENT	100385865	100385865
5	NÉC. CARTE DE COMMANDE TRC	100347258	100347258
6	NÉC. FAISCEAU TRC/CSC SEULEMENT	100385825	100385825
7	NÉC. TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE	100271921	100271921
8	NÉC. BOÎTE DE JONCTION, PX52, COMM	100385826	100385826
9	NÉC. ANODE À COURANT IMPOSÉ 31,5 PO	100111286	100111286




Figure 5. 50 gallons




Figure 6. 75 gallons

ENSEMBLE SOUFFLEUR/BRÛLEUR

Table 4. Ensemble souffleur-brûleur			
N°	Description du nécessaire	50G	75G
1	NÉC. SOUFFLEUR NRG118 SANS PRISE PRESSION	100347260	100347260
2	NÉC. JOINT, SORTIE DE SOUFFLEUR, SILICONE	100360243	100360243
3	NÉC. HUBLOT	100110901	100110901
4	NÉC. JOINT DE HUBLOT	100110902	100110902
5	NÉC. DÉTECTEUR FLAMME, 6 PO KANTHAL	100347293	100347293
6	NÉC. JOINT DÉTECT FLAMME, DE 0,56 PO X DI 0,31 PO	100338897	100338897
7	NÉC. CÂBLE D'ALLUMAGE SEUL	100385864	100385864
8	NÉC. ALLUMEUR, S400, VERTEX	100347295	100347295
9	NÉC. JOINT DE BRÛLEUR	100112011	100112011
10	NÉC. BRÛLEUR, 2,77 PO 5,17 PO L SS	100347294	100347294
11	NÉC. VANNE D'ARRIVÉE DE GAZ	100347297	100347297
12	NÉC. ENSEMBLE VANNE À GAZ/VENTURI,PX52,S400	100347291	100347291
13	NÉC. JOINTS/FAISCEAU DÉTECTR FLAMME*	100347292	100347292

* Ce kit comprend les éléments suivants : sortie de souffleur joint, joint de hublot, joint détectr flamme, joint allumeure, joint de brûleur, et les faisceau de câbles.




Figure 7. Ensemble souffleur/brûleur

ENSEMBLES CONNECTEUR D'ÉCHAPPEMENT ET NÉCESSAIRE D'ÉVACUATION 3 PO

Table 5. Ensembles connecteur d'échappement et nécessaire d'évacuation 3 po		
N°	Description du nécessaire	Réf. pièce
Coude et raccords d'échappement		
1	Connecteur d'échappement (2,50 po x 4,00 po)	100110947
2	Coude d'échappement/condensat	100187862
3	Joint de piège à condensats	100338896
Pièces du nécessaire d'évacuation		
4	Tamis d'admission/échappement	100110830
5	Coude PVC à 45 degrés avec tamis (PVC)	100108686
6	Silicone	100109821
7	Rosette	100109820





Figure 8. Coude et raccords d'échappement 3 po



ENSEMBLES CONNECTEUR D'ÉCHAPPEMENT ET NÉCESSAIRE D'ÉVACUATION 4 PO

Table 6. Ensembles connecteur d'échappement et nécessaire d'évacuation 4 po		
N°	Description du nécessaire	Réf. pièce
Coude et raccords d'échappement		
1	Coude d'échappement/condensat	100187863
2	Connecteur d'échappement	100110908
3	Joint de piège à condensats	100338896
Pièces du nécessaire d'évacuation		
4	Bouche d'admission/échappement	100110909
5	Rosettes (2 requises)	100110910
6	Mastic silicone, tube de 2 oz	100109821




Figure 9. Coude et raccords d'échappement 4 po




Figure 10. Articles du nécessaire d'évacuation 4 po

NÉCESSAIRES D'ÉVACUATION EN OPTION

Table 7. Nécessaires d'évacuation en option		
N°	Description du nécessaire	Réf. pièce
1	NÉC. BOUCHE D'ÉVACUATION, 2 PO	100386033
2	NÉC. BOUCHE D'ÉVACUATION COMPACTE 2 PO	100187903
3	NÉC. ÉVACUATION CONCENTRIQUE, ULCS636, 2	100112869
4	NÉC. ÉVACUATION CONCENTRIQUE, CONFORME ULC, 3 PO	100111100
5	NÉC. BOUCHE D'ÉVACUATION COMPACTE 3 PO	100187887
6	NÉC. BOUCHE D'ÉVACUATION COMPACTE 4 PO	100187888
7	NÉC. ÉVACUATION CONCENTRIQUE, 6 PO	100113124
8	NÉC. BOUCHE D'ÉVACUATION, 6 PO	100111626
9	NÉC. BOUCHE D'ÉVACUATION COMPACTE 6 PO	100187889
10	Silicone	100109821
11	Rosette	100109820




Figure 11. Articles du nécessaire d'évacuation en option

NÉCESSAIRES EN OPTION

Table 8. Nécessaires en option		
N°	Description du nécessaire	Réf. pièce
1	NÉC. BMS	100378810
2	NÉC. NEUTRALISEUR, 100-300K BTU,CN2-300C	100289339

NOTES

NOTES

NOTES
