

ENTRETIEN ORANGE

SÉRIE M





Entretien Orange. Vous n’avez pas besoin des temps d’arrêt.

L’entretien Orange Kubota place votre équipement dans une position privilégiée pour vous aider à travailler à long terme. Un entretien régulier et programmé permet de détecter les problèmes rapidement, d’améliorer la fiabilité de l’équipement et de maximiser le temps de fonctionnement au moment le plus important.*

*Frais de déplacement de technicien et de transport de machine non inclus. Offert sur tous les modèles de la série M.

Votre Kubota doit être sur le terrain, et non dans l’atelier.

Planifiez votre temps de fonctionnement et aidez à protéger votre équipement avec l’entretien Orange Kubota. Des forfaits d’entretien de 4 ans/3 500 heures sont offerts en option pour tous les modèles de la série M, ce qui vous permet de réduire vos coûts d’exploitation, tout en maintenant votre équipement dans son meilleur état.*

La réduction des coûts d’entretien vous permet de vous concentrer sur ce qui est important.

Saison après saison, grâce à l’entretien Orange Kubota, vous pouvez bénéficier de la tranquillité d’esprit de savoir que vous êtes protégé contre l’augmentation des coûts d’entretien au fil du temps.

L’entretien planifié est un investissement puissant.

Il ne s’agit pas seulement d’économiser sur l’entretien. Il s’agit également de s’assurer que vous bénéficiez de la meilleure qualité de service et de pièces d’origine Kubota, conçues spécifiquement pour votre machine.

Plus que jamais, il faut du dévouement et de l’ingéniosité pour assurer le succès d’une exploitation agricole. Cela signifie faire des investissements intelligents pour tous vos équipements et s’assurer qu’ils soient fiables et bien adaptés à vos besoins uniques. C’est là que Kubota entre en jeu.

Forfaits d'entretien Orange pour la série M4D

Élément			Bronze		Argent		Or		Platine	
			Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre
Général	Système de démarrage du moteur	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Circuit neutre	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Graissage du tracteur principal	Effectuer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	État de la batterie	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Filtre à air intérieur	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Filtre à air frais	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Pédale de frein	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Levier de frein de stationnement	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Pincement	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Tuyaux et canalisations de climatisation	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Courroie d'entraînement de climatisation	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Condenseur de climatisation	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Coussin d'isolation de cabine	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Courroie d'alternateur	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Filtre de maître-cylindre	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Pompe d'alimentation	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Tout éclairage et interrupteurs	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
Moteur	Huile moteur	Changer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Filtre à huile moteur	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Courroie de ventilateur	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Eau dans le réservoir de carburant	Drainer	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Filtre à carburant	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Canalisation de carburant	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Embout de buse d'injecteur de carburant	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Séparateur d'eau	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Tuyaux et colliers de radiateur	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Système de refroidissement	Vider	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Canalisation d'air d'admission	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Élément principal de filtre à air	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Élément principal de filtre à air	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Élément secondaire de filtre à air	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Collecteur d'échappement	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Élément séparateur d'huile	Remplacer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Dégagement de soupape du moteur	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Tuyau de soupape PCV	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Silencieux avec FPD	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Système de RGÉ	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Refroidisseur de RGÉ	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Tuyau de RGÉ	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Turbocompresseur	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
Transmission et système hydraulique	Huile de transmission	Changer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Filtre à huile hydraulique	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Canalisation d'huile de direction assistée	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Tuyau de vérin de levage	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
Essieux	Couple de serrage des boulons des roues	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Soufflets antipoussière des biellettes de direction	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Pivot d'essieu avant	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Huile de carter d'essieu avant	Changer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Huile de carter de différentiel avant	Changer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓

Calendrier d'entretien Orange pour la série M4D

			50	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
Général	Système de démarrage du moteur	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Circuit neutre	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Graissage du tracteur principal	Effectuer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	État de la batterie	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à air intérieur	Nettoyer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à air frais	Nettoyer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pédale de frein	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Levier de frein de stationnement	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pincement	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyaux et canalisations de climatisation	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Courroie d'entraînement de climatisation	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Condensateur de climatisation	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Coussin d'isolation de cabine	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Courroie d'alternateur	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre de maître-cylindre	Nettoyer					✓			
	Pompe d'alimentation	Vérifier								✓
	Tout éclairage et interrupteurs	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Moteur	Huile moteur	Changer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à huile moteur	Remplacer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Courroie de ventilateur	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Eau dans le réservoir de carburant	Drainer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à carburant	Remplacer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Canalisation de carburant	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Embout de buse d'injecteur de carburant	Vérifier et ajuster				✓			✓	
	Séparateur d'eau	Nettoyer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyaux et colliers de radiateur	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Système de refroidissement	Vider					✓			
	Canalisation d'air d'admission	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Élément principal de filtre à air	Nettoyer	✓	✓		✓		✓		✓
	Élément principal de filtre à air	Remplacer			✓		✓		✓	
	Élément principal de filtre à air	Remplacer			✓		✓		✓	
	Collecteur d'échappement	Vérifier			✓		✓		✓	
	Élément séparateur d'huile	Remplacer				✓			✓	
	Dégagement de soupape du moteur	Vérifier et ajuster					✓			
	Tuyau de soupape PCV	Vérifier					✓			
	Silencieux à FPD	Nettoyer							✓	
	Système de RGÉ	Nettoyer							✓	
	Refroidisseur de RGÉ	Vérifier			✓		✓		✓	
	Tuyau de RGÉ	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Turbocompresseur	Vérifier							✓	
Transmission et système hydraulique	Huile de transmission	Changer			✓		✓		✓	
	Filtre à huile hydraulique	Remplacer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Canalisation d'huile de direction assistée	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyau de vérin de levage	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Couple de serrage des boulons des roues	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Soufflets antipoussière des biellettes de direction	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pivot d'essieu avant	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Huile de carter d'essieu avant	Changer			✓		✓		✓	
	Huile de carter de différentiel avant	Changer			✓		✓		✓	

Forfaits d'entretien Orange pour la série M60

Élément			Bronze		Argent		Or		Platine		
			Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre	
Général	Système de démarrage du moteur	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Circuit neutre	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Graissage du tracteur principal	Effectuer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	*Cabine seulement
	État de la batterie	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Filtre à air intérieur	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Filtre à air frais	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Pédale de frein	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Levier de frein de stationnement	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Pincement	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tuyaux et canalisations de climatisation	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Courroie d'entraînement de climatisation	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Condensateur de climatisation	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Coussin d'isolation de cabine	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Courroie d'alternateur	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Filtre de maître-cylindre	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Pompe d'alimentation	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tout éclairage et interrupteurs	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
Moteur	Huile moteur	Changerr	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Filtre à huile moteur	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Courroie de ventilateur	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Eau dans le réservoir de carburant	Drainer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Filtre à carburant	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Canalisation de carburant	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Séparateur d'eau	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tuyaux et colliers de radiateur	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Système de refroidissement	Vider	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Canalisation d'air d'admission	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Élément principal de filtre à air	Nettoyer	-	×	–	×	–	×	–	✓	
	Élément principal de filtre à air	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Élément secondaire de filtre à air	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Collecteur d'échappement	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Dégagement de soupape du moteur	Remplacer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Tuyau de soupape PCV	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Silencieux à FPD	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Système de RGÉ	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Refroidisseur de RGÉ	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tuyau de RGÉ	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Turbocompresseur	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
Transmission et système hydraulique	Huile de transmission	Changerr	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Filtre à huile hydraulique	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Canalisation d'huile de direction assistée	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tuyau de vérin de levage	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
Essieux	Graissage de moyeu de roue avant 2RM	Effectuer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Couple de serrage des boulons des roues	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Soufflets antipoussière des biellettes de direction	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Pivot d'essieu avant	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Huile de carter d'essieu avant	Changerr	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Huile de carter de différentiel avant	Changerr	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	

Calendrier d'entretien Orange pour la série M60

			50	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
Général	Système de démarrage du moteur	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Circuit neutre	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Graissage du tracteur principal	Effectuer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	État de la batterie	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à air intérieur	Nettoyer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à air frais	Nettoyer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pédale de frein	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Levier de frein de stationnement	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pincement	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyaux et canalisations de climatisation	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Courroie d'entraînement de climatisation	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Condensateur de climatisation	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Coussin d'isolation de cabine	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Courroie d'alternateur	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre de maître-cylindre	Nettoyer					✓			
	Pompe d'alimentation	Vérifier								✓
	Tout éclairage et interrupteurs	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Moteur	Huile moteur	Changerr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à huile moteur	Remplacer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Courroie de ventilateur	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Eau dans le réservoir de carburant	Drainer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à carburant	Remplacer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Canalisation de carburant	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Séparateur d'eau	Nettoyer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyaux et colliers de radiateur	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Système de refroidissement	Vider					✓			
	Canalisation d'air d'admission	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Élément principal de filtre à air	Nettoyer		✓		✓		✓		✓
	Élément principal de filtre à air	Remplacer			✓		✓		✓	
	Élément secondaire de filtre à air	Remplacer			✓		✓		✓	
	Collecteur d'échappement	Vérifier			✓		✓		✓	
	Élément séparateur d'huile	Remplacer			✓		✓		✓	
	Tuyau de soupape PCV	Vérifier					✓			
	Silencieux avec FPD	Nettoyer							✓	
	Système de RGÉ	Nettoyer							✓	
	Refroidisseur de RGÉ	Vérifier			✓		✓		✓	
	Tuyau de RGÉ	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Turbocompresseur	Vérifier							✓	
Transmission et système hydraulique	Huile de transmission	Changerr			✓		✓		✓	
	Filtre à huile hydraulique	Remplacer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Canalisation d'huile de direction assistée	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyau de vérin de levage	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Essieux	Graissage de moyeu de roue avant 2RM	Effectuer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Couple de serrage des boulons des roues	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Soufflets antipoussière des biellettes de direction	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pivot d'essieu avant	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Huile de carter d'essieu avant	Changerr			✓		✓		✓	
	Huile de carter de différentiel avant	Changerr			✓		✓		✓	

Forfaits d'entretien Orange pour la série M60

Élément			Bronze		Argent		Or		Platine		
			Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre	
Général	Système de démarrage du moteur	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Circuit neutre	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Graissage du tracteur principal	Effectuer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	État de la batterie	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Filtre à air intérieur	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Filtre à air frais	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Pédale de frein	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Levier de frein de stationnement	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Pincement	Remplacer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Tuyau de verrouillage des différentiels	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Pincement	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Tuyaux et canalisations de climatisation	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Courroie d'entraînement de climatisation	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Condenseur de climatisation	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Coussin d'isolation de cabine	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Pompe d'alimentation	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Réchauffeur d'air d'admission	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tout éclairage et interrupteurs	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
Moteur	Huile moteur	Changer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Filtre à huile moteur	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Courroie de ventilateur	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Eau dans le réservoir de carburant	Drainer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Filtre à carburant	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Canalisation de carburant	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Pompe solénoïde de carburant	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Séparateur d'eau	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tuyaux et colliers de radiateur	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Système de refroidissement	Vider	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Canalisation d'air d'admission	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Élément principal de filtre à air	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Élément principal de filtre à air	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Élément secondaire de filtre à air	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Collecteur d'échappement	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Embout d'injecteur de FED	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Canalisation de FED (AdBlue)	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Filtre à pompe de FED	Remplacer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Élément séparateur d'huile	Remplacer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Soupape PCV	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Silencieux avec FPD	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Système de RGÉ	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Refroidisseur de RGÉ	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tuyau de RGÉ	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Turbocompresseur	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
Transmission et système hydraulique	Huile de transmission	Changerr	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Filtre à huile hydraulique	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Canalisation d'huile de direction assistée	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tuyau de vérin de levage	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Couple de serrage des boulons des roues	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Soufflets antipoussière des biellettes de direction	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Pivot d'essieu avant	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Huile de carter d'essieu avant	Changerr	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Huile de carter de différentiel avant	Changerr	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
Si équipé	Réchauffeur de dégivrage pour séparateur d'huile	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	

Calendrier d'entretien Orange pour la série M4N/M5

			50	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
Général	Système de démarrage du moteur	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Circuit neutre	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Graissage du tracteur principal	Effectuer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	État de la batterie	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à air intérieur	Nettoyer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à air frais	Nettoyer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pédale de frein	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Levier de frein de stationnement	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Câble de frein de stationnement	Remplacer							✓	
	Tuyaux des freins	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pincement	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyaux et canalisations de climatisation	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Courroie d'entraînement de climatisation	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Condenseur de climatisation	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Coussin d'isolation de cabine	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pompe d'alimentation	Vérifier								✓
	Réchauffeur d'air d'admission	Vérifier								✓
	Tout éclairage et interrupteurs	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Moteur	Huile moteur	Huile moteur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à huile moteur	Remplacer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Courroie de ventilateur	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Eau dans le réservoir de carburant	Drainer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à carburant	Remplacer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Canalisation de carburant	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pompe solénoïde de carburant	Nettoyer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Séparateur d'eau	Nettoyer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyaux et colliers de radiateur	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Système de refroidissement	Vider					✓			
	Canalisation d'air d'admission	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Élément principal de filtre à air	Nettoyer		✓		✓		✓		✓
	Élément principal de filtre à air	Remplacer			✓		✓		✓	
	Élément secondaire de filtre à air	Remplacer			✓		✓		✓	
	Collecteur d'échappement	Vérifier			✓		✓		✓	
	Embout d'injecteur de FED	Vérifier			✓		✓		✓	
	Canalisation de FED (AdBlue)	Vérifier			✓		✓		✓	
	Filtre à pompe de FED	Remplacer							✓	
	Élément séparateur d'huile	Remplacer			✓		✓		✓	
	Soupape PCV	Vérifier			✓		✓		✓	
	Silencieux avec FPD	Nettoyer							✓	
	Système de RGÉ	Nettoyer							✓	
	Refroidisseur de RGÉ	Vérifier			✓		✓		✓	
	Tuyau de RGÉ	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Turbocompresseur	Vérifier							✓	
Transmission et système hydraulique	Huile de transmission	Changerr			×		×		✓	
	Filtre à huile hydraulique	Remplacer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Canalisation d'huile de direction assistée	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyau de vérin de levage	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Couple de serrage des boulons des roues	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Soufflets antipoussière des biellettes de direction	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pivot d'essieu avant	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Huile de carter d'essieu avant	Changer			✓		✓		✓	
	Huile de carter de différentiel avant	Changer			✓		✓		✓	
Si équipé	Réchauffeur antigel pour séparateur d'huile	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Forfaits d'entretien Orange pour la série M5

Élément			Bronze		Argent		Or		Platine		
			Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre	
Général	Système de démarrage du moteur	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Circuit neutre	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Graissage du tracteur principal	Effectuer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	État de la batterie	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Filtre à air intérieur	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Filtre à air frais	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Pédale de frein	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Levier de frein de stationnement	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Pincement	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tuyaux et canalisations de climatisation	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Courroie d'entraînement de climatisation	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Condenseur de climatisation	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Coussin d'isolation de cabine	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Filtre de maître-cylindre	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Pompe d'alimentation	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Réchauffeur d'air d'admission	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tout éclairage et interrupteurs	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
Moteur	Huile moteur	Changer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Filtre à huile moteur	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Courroie de ventilateur	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Eau dans le réservoir de carburant	Drainer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Filtre à carburant	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Canalisation de carburant	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Séparateur d'eau	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tuyaux et colliers de radiateur	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Système de refroidissement	Vider	×	×	✓	×	✓	×	✓	✓	
	Canalisation d'air d'admission	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Élément principal de filtre à air	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Élément principal de filtre à air	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Élément secondaire de filtre à air	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Collecteur d'échappement	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Embout d'injecteur de FED	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Canalisation de FED (AdBlue)	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Filtre à pompe de FED	Remplacer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Élément séparateur d'huile	Remplacer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Soupape PCV	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Silencieux avec FPD	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Système de RGÉ	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Refroidisseur de RGÉ	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tuyau de RGÉ	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Turbocompresseur	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
Transmission et système hydraulique	Huile de transmission	Changer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Filtre à huile hydraulique	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Canalisation d'huile de direction assistée	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tuyau de vérin de levage	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
Essieux	Graissage de moyeu de roue avant 2RM		×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Couple de serrage des boulons des roues	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Soufflets antipoussière des biellettes de direction	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Pivot d'essieu avant	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Huile de carter d'essieu avant	Changer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Huile de carter de différentiel avant	Changer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
Si équipé	Réchauffeur de dégivrage pour séparateur d'huile	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	

Calendrier d'entretien Orange pour la série M5

			50	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
Général	Système de démarrage du moteur	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Circuit neutre	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Graissage du tracteur principal	Effectuer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	État de la batterie	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à air intérieur	Nettoyer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à air frais	Nettoyer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pédale de frein	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Levier de frein de stationnement	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pincement	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyaux et canalisations de climatisation	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Courroie d'entraînement de climatisation	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Condenseur de climatisation	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Coussin d'isolation de cabine	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre de maître-cylindre	Nettoyer			✓		✓		✓	
	Pompe d'alimentation	Vérifier								✓
	Réchauffeur d'air d'admission	Vérifier								✓
	Tout éclairage et interrupteurs	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Moteur	Huile moteur	Changer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à huile moteur	Remplacer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Courroie de ventilateur	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Eau dans le réservoir de carburant	Drainer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à carburant	Remplacer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Canalisation de carburant	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Séparateur d'eau	Nettoyer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyaux et colliers de radiateur	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Système de refroidissement	Vider					✓			
	Canalisation d'air d'admission	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Élément principal de filtre à air	Nettoyer		✓		✓		✓		✓
	Élément principal de filtre à air	Remplacer			✓		✓		✓	
	Élément secondaire de filtre à air	Remplacer			✓		✓		✓	
	Collecteur d'échappement	Vérifier			✓		✓		✓	
	Embout d'injecteur de FED	Vérifier			✓		✓		✓	
	Canalisation de FED (AdBlue)	Vérifier			✓		✓		✓	
	Filtre à pompe de FED	Remplacer							✓	
	Élément séparateur d'huile	Remplacer			✓		✓		✓	
	Soupape PCV	Vérifier			✓		✓		✓	
	Silencieux avec FPD	Nettoyer							✓	
	Système de RGÉ	Nettoyer							✓	
	Refroidisseur de RGÉ	Vérifier			✓		✓		✓	
	Tuyau de RGÉ	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Turbocompresseur	Vérifier							✓	
Transmis-sion et système hydraulique	Huile de transmission	Changer			✓		✓		✓	
	Filtre à huile hydraulique	Remplacer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Canalisation d'huile de direction assistée	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyau de vérin de levage	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Essieux	Graissage de moyeu de roue avant 2RM	Effectuer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Couple de serrage des boulons des roues	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Soufflets antipoussière des biellettes de direction	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pivot d'essieu avant	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Huile de carter d'essieu avant	Changer			✓		✓		✓	
	Huile de carter de différentiel avant	Changer			✓		✓		✓	
Si équipé	Réchauffeur de dégivrage pour séparateur d'huile	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Forfaits d'entretien Orange pour la série M5L

Élément			Bronze		Argent		Or		Platine		
			Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre	
Général	Système de démarrage du moteur	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Neautral Circuit	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Graissage du tracteur principal	Effectuer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	État de la batterie	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Pédale de frein	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Levier de frein de stationnement	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Pincement	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Filtre de maître-cylindre	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Pompe d'alimentation	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Réchauffeur d'air d'admission	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Tout éclairage et interrupteurs	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
Moteur	Huile moteur	Changer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	*Cabine seulement
	Filtre à huile moteur	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	*Cabine seulement
	Courroie de ventilateur	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Eau dans le réservoir de carburant	Drainer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Filtre à carburant	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Canalisation de carburant	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Embout de buse d'injecteur de carburant	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Séparateur d'eau	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tuyaux et colliers de radiateur	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Système de refroidissement	Vider	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Canalisation d'air d'admission	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Élément principal de filtre à air	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Élément principal de filtre à air	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Élément secondaire de filtre à air	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Collecteur d'échappement	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Embout d'injecteur de FED	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Canalisation de FED (AdBlue)	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Filtre à pompe de FED	Remplacer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Élément séparateur d'huile	Remplacer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Dégagement de soupape du moteur	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Soupape PCV	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Silencieux avec FPD	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Système de RGÉ	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Refroidisseur de RGÉ	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tuyau de RGÉ	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Turbocompresseur	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
Transmis-sion et système hydraulique	Huile de transmission	Changer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Filtre à huile hydraulique	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Canalisation d'huile de direction assistée	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tuyau de vérin de levage	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
Essieux	Graissage de moyeu de roue avant 2RM	Effectuer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Couple de serrage des boulons des roues	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Soufflets antipoussière des biellettes de direction	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Front Axle Pivot	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Pivot d'essieu avant	Changer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Huile de carter d'essieu avant	Changer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
Si équipé	Réchauffeur de dégivrage pour séparateur d'huile	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	

Calendrier d'entretien Orange pour la série M5L

			50	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
Général	Système de démarrage du moteur	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Circuit neutre	Vérifier								
	Graissage du tracteur principal	Effectuer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	État de la batterie	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pédale de frein	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Levier de frein de stationnement	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pincement	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre de maître-cylindre	Nettoyer			✓		✓		✓	
	Pompe d'alimentation	Vérifier							✓	
	Réchauffeur d'air d'admission	Vérifier							✓	
	Tout éclairage et interrupteurs	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Moteur	Huile moteur	Changer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à huile moteur	Remplacer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Courroie de ventilateur	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Eau dans le réservoir de carburant	Drainer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à carburant	Remplacer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Canalisation de carburant	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Embout de buse d'injecteur de carburant	Nettoyer				✓			✓	
	Séparateur d'eau	Nettoyer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyaux et colliers de radiateur	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Système de refroidissement	Vider					✓			
	Canalisation d'air d'admission	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Élément principal de filtre à air	Nettoyer		✓		✓		✓		✓
	Élément principal de filtre à air	Remplacer			✓		✓		✓	
	Élément secondaire de filtre à air	Remplacer			✓		✓		✓	
	Collecteur d'échappement	Vérifier			✓		✓		✓	
	Embout d'injecteur de FED	Vérifier				✓			✓	
	Canalisation de FED (AdBlue)	Vérifier				✓			✓	
	Filtre à pompe de FED	Remplacer							✓	
	Élément séparateur d'huile	Remplacer				✓			✓	
	Dégagement de soupape du moteur	Vérifier et ajuster					✓			
	Soupape PCV	Vérifier				✓			✓	
	Silencieux avec FPD	Nettoyer							✓	
	Système de RGÉ	Nettoyer							✓	
	Refroidisseur de RGÉ	Vérifier				✓			✓	
	Tuyau de RGÉ	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Turbocompresseur	Vérifier							✓	
Transmission et système hydraulique	Huile de transmission	Changer			✓		✓		✓	
	Filtre à huile hydraulique	Remplacer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Canalisation d'huile de direction assistée	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyau de vérin de levage	Vérifier								
Essieux	Graissage de moyeu de roue avant 2RM	Effectuer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Couple de serrage des boulons des roues	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Soufflets antipoussière des biellettes de direction	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pivot d'essieu avant	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Huile de carter d'essieu avant	Changer			✓		✓		✓	
	Huile de carter de différentiel avant	Changer			✓		✓		✓	
Si équipé	Antifrost Heater for Oil Separator	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Forfaits d'entretien Orange pour la série M6

Élément			Bronze		Argent		Or		Platine		
			Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre	
Général	Système de démarrage du moteur	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Circuit neutre	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Graissage du tracteur principal	Effectuer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	État de la batterie	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Filtre à air intérieur	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Filtre à air frais	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Pédale de frein	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Levier de frein de stationnement	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Câble de frein de stationnement	Remplacer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Pincement	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tuyaux et canalisations de climatisation	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Courroie de climatisation	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Coussin d'isolation de cabine	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Power Shift	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Soupape PCV	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Refroidisseur de RGÉ	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Pompe d'alimentation	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Système de RGÉ	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Réchauffeur d'air d'admission*	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Silencieux avec FPD*	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tout éclairage et interrupteurs	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
Moteur	Huile moteur	Changer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Filtre à huile moteur	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Courroie de ventilateur	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Eau dans le réservoir de carburant	Drainer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Préfiltre à carburant (modèles M6-131 et M6-141 uniquement)	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Filtre à carburant	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Canalisation de carburant	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tuyaux et colliers de radiateur	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Système de refroidissement	Vider	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Canalisation d'air d'admission	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Élément principal de filtre à air	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Élément secondaire de filtre à air	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Collecteur d'échappement	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Embout d'injecteur de FED	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Canalisation de FED (AdBlue)	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Filtre à pompe de FED	Remplacer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Élément séparateur d'huile	Remplacer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Réchauffeur de dégivrage pour séparateur d'huile	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Séparateur d'eau	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Pompe solénoïde de carburant	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Canalisation de capteur de FPD	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tuyau de RGÉ	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Turbocompresseur	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
Transmission et système hydraulique	Huile de transmission	Changer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Filtre à huile hydraulique	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Conduite de refroidissement d'huile	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Canalisation d'huile de direction assistée	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tuyau de vérin de levage	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Canalisation de refroidisseur d'huile	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
Essieux	Couple de serrage des boulons des roues	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Soufflets antipoussière des biellettes de direction	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tuyau de verrouillage des différentiels	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tuyaux des freins	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Huile de carter d'engrenage d'essieu avant	Changer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Huile de carter de différentiel avant	Changer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Pivot d'essieu avant	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Pivot d'axe central	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
Si équipé	Accumulateurr	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tuyau de suspension avant	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	

*Applicable to M6-101 & M6-111 only

Calendrier d'entretien Orange pour la série M6

			50	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
Général	Système de démarrage du moteur	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Circuit neutre	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Graissage du tracteur principal	Effectuer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	État de la batterie	Vérifier			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à air intérieur	Nettoyer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à air frais	Nettoyer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pédale de frein	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Levier de frein de stationnement	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Câble de frein de stationnement	Remplacer							✓	
	Pincement	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyaux et canalisations de climatisation	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Courroie de climatisation	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Coussin d'isolation de cabine	Vérifier			✓		✓		✓	
	Power Shift	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Soupape PCV	Vérifier				✓			✓	
	Refroidisseur de RGÉ	Vérifier				✓			✓	
	Pompe d'alimentation	Vérifier							✓	
	Système de RGÉ	Vérifier							✓	
	Réchauffeur d'air d'admission*	Vérifier							✓	
	Silencieux avec FPD*	Nettoyer							✓	
	Tout éclairage et interrupteurs	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Moteur	Huile moteur	Changer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à huile moteur	Remplacer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Courroie de ventilateur	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Eau dans le réservoir de carburant	Drainer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à carburant	Remplacer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Canalisation de carburant	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyaux et colliers de radiateur	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Système de refroidissement	Vider					✓			
	Canalisation d'air d'admission	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Élément principal de filtre à air	Remplacer			✓		✓		✓	
	Élément secondaire de filtre à air	Remplacer			✓		✓		✓	
	Collecteur d'échappement	Vérifier			✓		✓		✓	
	Embout d'injecteur de FED	Vérifier				✓			✓	
	Canalisation de FED (AdBlue)	Vérifier				✓			✓	
	Filtre à pompe de FED	Remplacer							✓	
	Élément séparateur d'huile	Remplacer				✓			✓	
	Réchauffeur de dégivrage pour séparateur d'huile	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Séparateur d'eau	Nettoyer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pompe solénoïde de carburant	Nettoyer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Canalisation de capteur de FPD	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyau de RGÉ	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Turbocompresseur	Vérifier							✓	
Transmission et système hydraulique	Huile de transmission	Changer			✓		✓		✓	
	Filtre à huile hydraulique	Remplacer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Conduite de refroidissement d'huile	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Canalisation d'huile de direction assistée	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyau de vérin de levage	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Canalisation de refroidisseur d'huile	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Essieux	Couple de serrage des boulons des roues	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Soufflets antipoussière des biellettes de direction	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyau de verrouillage des différentiels	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyaux des freins	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Huile de carter d'engrenage d'essieu avant	Changer			✓		✓		✓	
	Huile de carter de différentiel avant	Changer			✓		✓		✓	
	Pivot d'essieu avant	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pivot d'axe central	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Si équipé	Accumulateur	Vérifier				✓			✓	
	Tuyau de suspension avant	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Forfaits d'entretien Orange pour la série M6H

Élément			Bronze		Argent		Or		Platine	
			Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre
Général	Système de démarrage du moteur	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Circuit neutre	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Graissage du tracteur principal	Effectuer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	État de la batterie	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Pédale de frein	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Levier de frein de stationnement	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Câble de frein de stationnement	Remplacer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Pincement	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Filtre de maître-cylindre	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Pompe d'alimentation	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Tout éclairage et interrupteurs	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
Moteur	Huile moteur	Changer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Filtre à huile moteur	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Courroie de ventilateur	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Eau dans le réservoir de carburant	Drainer	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Filtre à carburant	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Canalisation de carburant	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Séparateur d'eau	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Embout de buse d'injecteur de carburant	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Tuyaux et colliers de radiateur	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Système de refroidissement	Vider	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Canalisation d'air d'admission	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Réchauffeur d'air d'admission	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Élément principal de filtre à air	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Élément principal de filtre à air	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Élément secondaire de filtre à air	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Collecteur d'échappement	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Élément séparateur d'huile	Remplacer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Tuyau de soupape PCV	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Silencieux avec FPD	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Embout d'injecteur de FED	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Filtre à pompe de FED	Remplacer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Embout d'injecteur de FED	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Canalisation de FED (AdBlue)	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Système de RGÉ	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Refroidisseur de RGÉ	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Tuyau de RGÉ	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Dégagement de soupape du moteur	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Turbocompresseur	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
Transmission et système hydraulique	Huile de transmission	Changer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Filtre à huile hydraulique	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Canalisation d'huile de direction assistée	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Conduite de refroidissement d'huile	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
Essieux	Couple de serrage des boulons des roues	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Soufflets antipoussière des biellettes de direction	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Pivot d'axe central	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Pivot d'essieu avant	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Huile de carter d'engrenage d'essieu avant	Changer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Huile de carter de différentiel avant	Changer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓

Calendrier d'entretien Orange pour la série M6H

			50	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
Général	Système de démarrage du moteur	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Circuit neutre	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Graissage du tracteur principal	Effectuer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	État de la batterie	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pédale de frein	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Levier de frein de stationnement	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Câble de frein de stationnement	Remplacer							✓	
	Pincement	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre de maître-cylindre	Nettoyer					✓			
	Pompe d'alimentation	Vérifier								✓
	Tout éclairage et interrupteurs	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Moteur	Huile moteur	Changer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à huile moteur	Remplacer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Courroie de ventilateur	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Eau dans le réservoir de carburant	Drainer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à carburant	Remplacer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Canalisation de carburant	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Séparateur d'eau	Nettoyer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Embout de buse d'injecteur de carburant	Vérifier				✓			✓	
	Tuyaux et colliers de radiateur	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Système de refroidissement	Vider					✓			
	Canalisation d'air d'admission	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Réchauffeur d'air d'admission	Vérifier							✓	
	Élément principal de filtre à air	Nettoyer		✓		✓		✓		✓
	Élément principal de filtre à air	Remplacer			✓		✓		✓	
	Élément secondaire de filtre à air	Remplacer			✓		✓		✓	
	Collecteur d'échappement	Vérifier			✓		✓		✓	
	Élément séparateur d'huile	Remplacer				✓			✓	
	Tuyau de soupape PCV	Vérifier					✓			
	Silencieux avec FPD	Nettoyer							✓	
	Embout d'injecteur de FED	Vérifier							✓	
	Filtre à pompe de FED	Remplacer							✓	
	Embout d'injecteur de FED	Vérifier				✓			✓	
	Canalisation de FED (AdBlue)	Vérifier				✓			✓	
	Système de RGÉ	Nettoyer							✓	
	Refroidisseur de RGÉ	Vérifier				✓			✓	
	Tuyau de RGÉ	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dégagement de soupape du moteur	Vérifier et ajuster					✓			
	Turbocompresseur	Vérifier							✓	
Transmission et système hydraulique	Huile de transmission	Changer			✓		✓		✓	
	Filtre à huile hydraulique	Remplacer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Canalisation d'huile de direction assistée	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Conduite de refroidissement d'huile	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Essieux	Couple de serrage des boulons des roues	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Soufflets antipoussière des biellettes de direction	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pivot d'axe central	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pivot d'essieu avant	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Huile de carter d'engrenage d'essieu avant	Changer			✓		✓		✓	
	Huile de carter de différentiel avant	Changer			✓		✓		✓	

Forfaits d'entretien Orange pour la série M6S

Élément			Bronze		Argent		Or		Platine		
			Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre	
Général	Système de démarrage du moteur	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Circuit neutre	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Graissage du tracteur principal	Effectuer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	État de la batterie	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Filtre à air intérieur	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Filtre à air frais	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Pédale de frein	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Levier de frein de stationnement	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Câble de frein de stationnement	Remplacer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Pincement	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tuyaux et canalisations de climatisation	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Courroie d'entraînement de climatisation	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Condenseur de climatisation	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Coussin d'isolation de cabine	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	*Cabine seulement
	Filtre de maître-cylindre	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Pompe d'alimentation	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tout éclairage et interrupteurs	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
Moteur	Huile moteur	Changer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Filtre à huile moteur	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Courroie de ventilateur	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Eau dans le réservoir de carburant	Drainer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Filtre à carburant	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Canalisation de carburant	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Séparateur d'eau	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Embout de buse d'injecteur de carburant	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tuyaux et colliers de radiateur	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Système de refroidissement	Vider	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Canalisation d'air d'admission	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Réchauffeur d'air d'admission	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Élément principal de filtre à air	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Élément principal de filtre à air	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Élément secondaire de filtre à air	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Collecteur d'échappement	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Élément séparateur d'huile	Remplacer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Tuyau de soupape PCV	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Silencieux avec FPD	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Embout d'injecteur de FED	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Filtre à pompe de FED	Remplacer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Embout d'injecteur de FED	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Canalisation de FED (AdBlue)	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Système de RGÉ	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Refroidisseur de RGÉ	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Tuyau de RGÉ	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Dégagement de soupape du moteur	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Turbocompresseur	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
Transmission et système hydraulique	Huile de transmission	Changer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Filtre à huile hydraulique	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Canalisation d'huile de direction assistée	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Conduite de refroidissement d'huile	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓	
Essieux	Graissage de moyeu de roue avant 2RM	Effectuer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Couple de serrage des boulons des roues	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Soufflets antipoussière des biellettes de direction	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Pivot d'axe central	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Pivot d'essieu avant	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓	
	Huile de carter d'engrenage d'essieu avant	Changer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	
	Huile de carter de différentiel avant	Changer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓	

Calendrier d'entretien Orange pour la série M6S

			50	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
Général	Système de démarrage du moteur	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Circuit neutre	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Graissage du tracteur principal	Effectuer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	État de la batterie	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à air intérieur	Nettoyer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à air frais	Nettoyer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pédale de frein	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Levier de frein de stationnement	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Câble de frein de stationnement	Remplacer							✓	
	Pincement	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyaux et canalisations de climatisation	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Courroie d'entraînement de climatisation	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Condenseur de climatisation	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Coussin d'isolation de cabine	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre de maître-cylindre	Nettoyer					✓			
	Pompe d'alimentation	Vérifier								✓
	Tout éclairage et interrupteurs	Vérifier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Moteur	Huile moteur	Changer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à huile moteur	Remplacer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Courroie de ventilateur	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Eau dans le réservoir de carburant	Drainer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à carburant	Remplacer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Canalisation de carburant	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Séparateur d'eau	Nettoyer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Embout de buse d'injecteur de carburant	Vérifier				✓			✓	
	Tuyaux et colliers de radiateur	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Système de refroidissement	Vider					✓			
	Canalisation d'air d'admission	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Réchauffeur d'air d'admission	Vérifier							✓	
	Élément principal de filtre à air	Nettoyer		✓		✓		✓		✓
	Élément principal de filtre à air	Remplacer			✓		✓		✓	
	Élément secondaire de filtre à air	Remplacer			✓		✓		✓	
	Collecteur d'échappement	Vérifier			✓		✓		✓	
	Élément séparateur d'huile	Remplacer				✓			✓	
	Tuyau de soupape PCV	Vérifier					✓			
	Silencieux avec FPD	Nettoyer							✓	
	Embout d'injecteur de FED	Vérifier							✓	
	Filtre à pompe de FED	Remplacer							✓	
	Embout d'injecteur de FED	Vérifier				✓			✓	
	Canalisation de FED (AdBlue)	Vérifier				✓			✓	
	Système de RGÉ	Nettoyer							✓	
	Refroidisseur de RGÉ	Vérifier				✓			✓	
	Tuyau de RGÉ	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dégagement de soupape du moteur	Vérifier et ajuster					✓			
	Turbocompresseur	Vérifier							✓	
Transmission et système hydraulique	Huile de transmission	Changer			✓		✓		✓	
	Filtre à huile hydraulique	Remplacer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Canalisation d'huile de direction assistée	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Conduite de refroidissement d'huile	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Essieux	2WD Front Wheel Hub Greasing	Effectuer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Couple de serrage des boulons des roues	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Soufflets antipoussière des biellettes de direction	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pivot d'axe central	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pivot d'essieu avant	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Huile de carter d'engrenage d'essieu avant	Changer			✓		✓		✓	
	Huile de carter de différentiel avant	Changer			✓		✓		✓	

Forfaits d'entretien Orange pour la série M7

Élément			Bronze		Argent		Or		Platine	
			Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre	Pièces	Main-d'œuvre
Général	Circuit neutre	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Graissage du tracteur principal	Effectuer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	État de la batterie	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Filtre à air intérieur	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Filtre à air frais	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Filtre à air intérieur	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Filtre à air frais	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Pédale de frein	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Levier de frein de stationnement	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Câble de frein de stationnement	Remplacer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Pincement	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Tuyaux et canalisations de climatisation	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Courroie d'entraînement de climatisation	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Coussin d'isolation de cabine	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
Moteur	Huile moteur	Change	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Filtre à huile moteur	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Courroie de ventilateur	Vérifier et ajuster	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Eau dans le réservoir de carburant	Drainer	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Préfiltre à carburant	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Filtre à carburant	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Canalisation de carburant	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Tuyaux et colliers de radiateur	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Système de refroidissement	Vider	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Canalisation d'air d'admission	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Élément principal de filtre à air	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Élément secondaire de filtre à air	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Collecteur d'échappement	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Embout d'injecteur de FED	Nettoyer	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Canalisation de FED (AdBlue)	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Filtre à pompe de FED	Remplacer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Tuyau de séparateur d'huile	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Clapet antiretour	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Réchauffeur de dégivrage pour séparateur d'huile	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Canalisation de capteur de FPD	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Tuyau de RGÉ	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Turbocompresseur	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
Transmission et système hydraulique	Huile de transmission	Changer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Filtre à huile de transmission	Remplacer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Filtre à huile hydraulique (aspiration)	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Filtre à huile hydraulique (retour)	Remplacer	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Conduite de refroidissement d'huile	Vérifier	–	×	–	×	–	✓	–	✓
	Filtre à huile de direction assistée	Remplacer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Canalisation d'huile de direction assistée	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Tuyau de vérin de levage	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
Essieux	Couple de serrage des boulons des roues	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Soufflets antipoussière des biellettes de direction	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Tuyau de verrouillage des différentiels	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Tuyaux des freins	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Huile de carter d'essieu arrière	Changer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Huile de carter d'essieu avant	Changer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Huile de carter de différentiel avant	Changer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
Si équipé	Frein pneumatique	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓
	Huile de PDF avant	Changer	×	×	✓	×	✓	✓	✓	✓
	Tuyau de suspension avant	Vérifier	–	×	–	×	–	×	–	✓

Calendrier d'entretien Orange pour la série M7

			50	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500
Général	Circuit neutret	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Graissage du tracteur principal	Effectuer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	État de la batterie	Vérifier			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à air intérieur	Nettoyer		✓		✓		✓		✓
	Filtre à air frais	Nettoyer		✓		✓		✓		✓
	Filtre à air intérieur	Remplacer			✓		✓		✓	
	Filtre à air frais	Remplacer			✓		✓		✓	
	Pédale de frein	Vérifier et ajuster			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Levier de frein de stationnement	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Câble de frein de stationnement	Remplacer							✓	
	Pincement	Vérifier et ajuster		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyaux et canalisations de climatisation	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Courroie d'entraînement de climatisation	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Coussin d'isolation de cabine	Vérifier			✓		✓		✓	
Moteur	Huile moteur	Changer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à huile moteur	Remplacer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Courroie de ventilateur	Vérifier et ajuster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Eau dans le réservoir de carburant	Drainer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Préfiltre à carburant	Nettoyer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à carburant	Remplacer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Canalisation de carburant	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyaux et colliers de radiateur	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Système de refroidissement	Vider					✓			
	Canalisation d'air d'admission	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Élément principal de filtre à air	Remplacer			✓		✓		✓	
	Élément secondaire de filtre à air	Remplacer			✓		✓		✓	
	Collecteur d'échappement	Vérifier			✓		✓		✓	
	Embout d'injecteur de FED	Nettoyer				✓			✓	
	Canalisation de FED (AdBlue)	Vérifier				✓			✓	
	Filtre à pompe de FED	Remplacer				✓			✓	
	Tuyau de séparateur d'huile	Vérifier			✓		✓		✓	
	Clapet antiretour	Vérifier			✓		✓		✓	
	Réchauffeur de dégivrage pour séparateur d'huile	Vérifier			✓		✓		✓	
	Canalisation de capteur de FPD	Vérifier					✓		✓	
	Tuyau de RGÉ	Vérifier					✓		✓	
	Turbocompresseur	Vérifier							✓	
Transmission et système hydraulique	Huile de transmission	Changer		✓	✓		✓		✓	
	Filtre à huile de transmission	Remplacer	✓	✓	✓		✓		✓	
	Filtre à huile hydraulique (aspiration)	Remplacer			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à huile hydraulique (retour)	Remplacer			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Conduite de refroidissement d'huile	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Filtre à huile de direction assistée	Remplacer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Canalisation d'huile de direction assistée	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyau de vérin de levage	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Essieux	Couple de serrage des boulons des roues	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Soufflets antipoussière des biellettes de direction	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyau de verrouillage des différentiels	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyaux des freins	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Huile de carter d'essieu arrière	Changer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Huile de carter d'essieu avant	Changer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Huile de carter d'essieu avant	Changer		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Si équipé	Frein pneumatique	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Huile de PDF avant	Changer			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tuyau de suspension avant	Vérifier		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓





Garantie prolongée Programme de protection Orange.

Kubota offre l'une des meilleures couvertures de garantie de l'industrie, assurant la protection de votre investissement. Pour une plus grande tranquillité d'esprit, nous offrons des options de couverture supplémentaires pour étendre les garanties de base et du groupe motopropulseur sur l'ensemble de la série M.

Transférable
Les forfaits de protection et d'entretien Orange sont entièrement transférables si vous vendez votre machine. Ils restent avec la machine pendant la durée du forfait acheté, ce qui augmente la valeur de revente de votre tracteur Kubota.

Des solutions financières personnalisées adaptées à vos besoins.

Kubota dispose d'une variété de programmes d'achat et de location pour répondre aux besoins de votre entreprise. Des plans de paiement adaptés au flux de trésorerie, au financement à taux réduits intéressants, la division interne des services financiers de Kubota Canada peut vous offrir des solutions flexibles.

Télématique KubotaNOW

La télématique KubotaNOW est un système de rapport et de traitement pour certains modèles d'équipement Kubota. Elle vous permet de mieux comprendre les performances de votre équipement Kubota.

Grâce à l'application myKubota, vous pouvez suivre l'emplacement de votre machine, visualiser des données télématiques, créer des périmètres virtuels, et plus encore. Vous pouvez également accéder à des manuels de l'opérateur, à des renseignements d'entretien spécifiques à votre modèle, et plus encore.*

Une présence canadienne priorisant les Canadiens.

Kubota Canada est fière de ses activités au Canada, comptant des concessionnaires dans environ 140 communautés locales à travers le pays. Nous nous concentrons sur la livraison de produits testés pour le climat plus difficile du Canada et sur des services qui sont là quand vous en avez besoin afin que vous puissiez vous concentrer sur le travail à accomplir.

Service exceptionnel. Pièces d'origine Kubota.

Nous comprenons que les temps d'arrêt coûtent de l'argent, donc lorsque vous avez besoin d'un soutien pour votre équipement, vous pouvez compter sur les pièces et le service de notre vaste réseau de concessionnaires. Notre équipe de service utilise des pièces d'origine Kubota qui sont conçues et fabriquées selon des normes d'usine les plus strictes.

*Les caractéristiques et les capacités varient selon le modèle.
Visitez kubota.ca/fr/KubotaNow-telematics pour en savoir plus.

Ce forfait d'entretien promotionnel couvre tous les services d'entretien standard pendant les quatre (4) premières années ou 3 500 heures (selon la première éventualité) d'utilisation du tracteur, sous réserve de ce qui suit : (1) ce forfait comprend, sans s'y limiter, les filtres, les liquides et les éléments d'entretien régulier décrits dans la documentation du programme d'entretien fournie avec le tracteur; (2) le client est tenu de contacter son concessionnaire pour l'entretien initial de 50 heures et pour chaque intervalle de 500 heures de la durée de vie du tracteur pendant cette période afin de planifier une visite d'entretien; et (3) le client est tenu d'effectuer des vérifications quotidiennes, des inspections visuelles régulières et une surveillance générale du tracteur, comme indiqué dans la section d'entretien du manuel d'utilisation du tracteur. Les coûts associés à la main-d'œuvre et au transport en direction et en provenance du concessionnaire ne sont pas inclus dans ce forfait d'entretien.

Programme de protection Orange : pour connaître toutes les modalités, les conditions, les limites et les exclusions de la garantie, visitez le site Web suivant :
Kubota.ca/fr/parts-services/warranty

Kubota Canada Ltée
Siège social : 1155 Kubota Drive, Pickering, ON L1X 0H4

M7PM-2022-EN 10/26