



Kubota



ÉQUIPEMENT RÉSIDENTIEL



## **Continuez à travailler à votre meilleur niveau avec le programme Orange Plus Kubota.**

L'achat d'un nouveau Kubota signifie que vous vous engagez à travailler correctement. Nous sommes tout aussi déterminés à faire en sorte que votre équipement Kubota demeure dans un état optimal au fil des ans. C'est pourquoi le programme Orange Plus Kubota offre des solutions sur mesure comprenant des options de financement, d'entretien et de garantie pour une plus grande tranquillité d'esprit.



**L'entretien Orange Kubota** vous garantit un entretien de haute qualité, conformément aux spécifications techniques Kubota effectué par des techniciens formés en usine, afin d'optimiser la fiabilité et de minimiser les temps d'arrêt.

**Le programme de protection Orange de Kubota** est une garantie supplémentaire qu'un client peut acheter en plus de la garantie de série incluse avec votre achat Kubota. La garantie de série couvre votre appareil pendant un à six ans, selon le modèle.

**Les options de location et de financement Kubota** peuvent être adaptées pour répondre à vos besoins en matière de finances. Lorsqu'on les combine au programme d'entretien et de protection Orange, cela garantit non seulement que votre équipement Kubota est maintenu dans un état optimal pour offrir une meilleure fiabilité, mais aussi une valeur accrue et des coûts d'exploitation fixes.

Dans l'ensemble, le programme **Orange Plus Kubota** offre une grande valeur et une protection contre la hausse des coûts et l'inflation pour vous aider à gérer vos coûts d'exploitation globaux tout en maximisant votre rendement, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : être productif.



## **Entretien Orange.** **Vous n'avez pas besoin des temps d'arrêt.**

L'entretien Orange Kubota place votre équipement dans une position privilégiée pour vous aider à travailler à long terme. L'entretien périodique par des techniciens qualifiés est conçu pour s'assurer que les défaillances soient détectées rapidement, améliorer la fiabilité de l'équipement et maximiser le temps de fonctionnement aux moments les plus importants.

## **Faites confiance aux experts.**

Personne ne connaît mieux votre Kubota que nos techniciens qualifiés, et rien ne convient mieux que les pièces Kubota d'origine. Ensemble, ils maintiennent votre équipement en état de marche optimal pendant de nombreuses années. Pourquoi confier un travail aussi important à quelqu'un d'autre?

## **Réduire les coûts et maximiser la productivité.**

Obtenez un forfait d'entretien adapté à votre budget et à vos besoins. Le résultat? Réduction des coûts d'exploitation et garantie d'un fonctionnement optimal de votre équipement tout au long de l'année.

## **Ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.**

Votre travail ne doit pas être interrompu par notre calendrier d'entretien. Grâce à l'entretien Orange Kubota, vous bénéficiez d'une flexibilité complète : nos plans résidentiels comprennent un entretien annuel pendant 3 ans, à votre convenance. Si vous passez de nombreuses heures sur votre machine, vous avez la possibilité d'utiliser plus tôt 3 entretiens prépayés. Vous pouvez également choisir de les reporter.\*







## Coupez en toute confiance.

Flexibilité : les plans d'entretien Kubota Orange pour les modèles Z200 et Z400 comprennent un entretien annuel pendant 3 ans ou jusqu'à 300 heures de fonctionnement (selon la première éventualité).

# Entretien Orange

## Calendrier du programme annuel pour les modèles Z200 et Z400

Disponible pour les modèles Z232KW, Z242KW, Z252KW, Z242KH, Z252KH, Z411KW-3, Z412KW, Z421KW-3 et Z422KW.

|                            | Élément                          |                     | Calendrier d'entretien |           |           |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|-----------|
|                            |                                  |                     | 1er annuel             | 2e annuel | 3e annuel |
| <b>Général</b>             | Système CPO                      | Vérifier            | X                      | X         | X         |
|                            | Pneus                            | Vérifier            | X                      | X         | X         |
|                            | Machine                          | Nettoyer            | X                      | X         | X         |
|                            | Batterie                         | Vérifier/tester     | X                      | X         | X         |
| <b>Moteur</b>              | Système de démarrage             | Vérifier            | X                      | X         | X         |
|                            | Filtre à carburant               | Remplacer           | X                      | X         | X         |
|                            | Huile moteur                     | Remplacer           | X                      | X         | X         |
|                            | Filtre à huile moteur            | Remplacer           | X                      | X         | X         |
|                            | Filtre à air                     | Remplacer           | X                      | X         | X         |
|                            | Pare-étincelles                  | Vérifier            | X                      | X         | X         |
|                            | Câbles d'accélérateur/étrangleur | Vérifier/ajuster    | X                      | X         | X         |
|                            | Bougie d'allumage                | Vérifier/nettoyer   | X                      | X         | X         |
|                            | Carénage du moteur               | Retirer et nettoyer | X                      | X         | X         |
| <b>Transmission</b>        | Frein de stationnement           | Vérifier/ajuster    | X                      | X         | X         |
|                            | Filtre de boîte-pont             | Remplacer           | X                      | -         | -         |
|                            | Huile de boîte-pont              | Remplacer           | X                      | -         | -         |
|                            | Courroie de boîte-pont           | Vérifier            | X                      | X         | X         |
| <b>Châssis de tondeuse</b> | Alignement du châssis            | Vérifier/ajuster    | X                      | X         | X         |
|                            | Lames de tondeuse                | Aiguiser            | X                      | X         | X         |
|                            | Courroie de tondeuse             | Vérifier            | X                      | X         | X         |
|                            | Dessous de châssis de tondeuse   | Nettoyer            | X                      | X         | X         |

Respectez les intervalles d'entretien indiqués dans le manuel du propriétaire de votre machine.  
Excluant les vérifications quotidiennes et les vérifications et ajustements périodiques indiqués dans le manuel du propriétaire.  
Tous les entretiens doivent être utilisés dans les 84 mois suivant l'achat.



## Affrontez votre terrain en toute tranquillité.

Flexibilité : les plans d'entretien Orange Kubota pour les modèles BX comprennent un entretien annuel pendant 3 ans.

Pour les modèles BX23, choisissez un forfait comprenant les entretiens de chargeur et de chargeuse-pelleteuse. Pour les autres modèles BX (BX1880/BX2380/BX2680), il comprend les entretiens de tracteur et de chargeur. Si vous avez un châssis de tondeuse BX, l'entretien peut être ajouté en tant qu'option à votre forfait.





# Calendrier du plan d'entretien Orange annuel de la série BX

|                     | Élément                                    | Calendrier d'entretien |           |           |   |
|---------------------|--|------------------------|-----------|-----------|---|
|                     |  | 1er annuel             | 2e annuel | 3e annuel |   |
| <b>Engine</b>       | Huile moteur                               | Vidanger               | x         | x         | x |
|                     | Filtre à huile moteur                      | Remplacer              | x         | x         | x |
|                     | Tuyau de renflard du moteur                | Vérifier               | x         | x         | x |
|                     | Élément de filtre à air                    | Nettoyer               | x         | x         | x |
|                     | Conduite d'air d'admission                 | Vérifier               | x         | x         | x |
|                     | Système de démarrage du moteur             | Vérifier               | x         | x         | x |
|                     | Élément de filtre à carburant              | Remplacer              | x         | x         | x |
|                     | Courroie du ventilateur                    | Vérifier et régler     | x         | x         | x |
|                     | Niveau de liquide de refroidissement       | Vérifier               | x         | x         | x |
|                     | Tuyaux et colliers de serrage du radiateur | Vérifier               | x         | x         | x |
|                     | Propreté du radiateur                      | Vérifier               | x         | x         | x |
|                     | Conduit de carburant                       | Vérifier               | x         | x         | x |
|                     | Vidange du liquide de refroidissement      | Remplacer *            | x         | x         | x |
| <b>General</b>      | Système CPO                                | Vérifier               | x         | x         | x |
|                     | Graissage du tracteur principal            | Au besoin              | x         | x         | x |
|                     | Couple de serrage des boulons de roue      | Vérifier               | x         | x         | x |
|                     | Levier de verrouillage                     | Nettoyer               | x         | x         | x |
|                     | État de la batterie                        | Vérifier               | x         | x         | x |
|                     | Pression des pneus                         | Vérifier               | x         | x         | x |
|                     | Pédale de frein                            | Vérifier et régler     | x         | x         | x |
|                     | Huile de carter d'essieu avant             | Vérifier               | x         | x         | x |
|                     | Tout l'éclairage et les interrupteurs      | Vérifier               | x         | x         | x |
| <b>Transmission</b> | Filtre à huile pour HST                    | Remplacer              | x         | x         | x |
|                     | Liquide de transmission                    | Vérifier               | x         | x         | x |
|                     | Ressort au point mort de HST               | Vérifier et régler     | x         | x         | x |

| Chargeur installé  |           | Tous les modèles BX |           |           |
|--|-----------|---------------------|-----------|-----------|
|  |           | 1er annuel          | 2e annuel | 3e annuel |
| Chargeur de graisse  | Au besoin | x                   | x         | x         |
| Couple de la quincaillerie du sous-châssis                               | Vérifier  | x                   | x         | x         |
| Vérifier que les tuyaux hydrauliques ne fuient pas                       | Vérifier  | x                   | x         | x         |
| Retirer et réinstaller le chargeur pour confirmer son bon fonctionnement | Vérifier  | x                   | x         | x         |
| Vérifier le bon fonctionnement du chargeur                               | Vérifier  | x                   | x         | x         |

| Pelle rétrocaveuse installée   |           | Tondeuse compatible avec le modèle BX23 uniquement |           |           |
|--|-----------|--|-----------|-----------|
|  |           | 1er annuel   | 2e annuel | 3e annuel |
| Graisser tous les points   | Au besoin | x  | x         | x         |
| Vérifier que les tuyaux hydrauliques ne fuient pas                                 | Vérifier  | x  | x         | x         |
| Vérifier le bon fonctionnement de la pelle rétrocaveuse                            | Vérifier  | x  | x         | x         |
| Couple de la quincaillerie du sous-châssis   | Vérifier  | x  | x         | x         |
| Retirer et réinstaller la pelle rétrocaveuse pour confirmer son bon fonctionnement | Vérifier  | x  | x         | x         |

| Tondeuse de 48 po installée             |           | Tondeuse compatible avec le modèle BX1880 uniquement |           |           |
|---|-----------|--|-----------|-----------|
|   |           | 1er annuel   | 2e annuel | 3e annuel |
| Niveau d'huile de la boîte d'engrenages | Remplacer | x  | x         | x         |
| Retirer et aiguiser les lames           | Vérifier  | x  | x         | x         |
| Courroie de plateau de tondeuse         | Vérifier  | x  | x         | x         |
| Graissage du plateau de tondeuse        | Au besoin | x  | x         | x         |
| quincaillerie de montage et tringlerie  | Vérifier  | x  | x         | x         |
| Nettoyer le dessous du plateau          | Vérifier  | x  | x         | x         |

| Tondeuse de 54 po installée             |           | Tous les modèles BX |           |           |
|---|-----------|---------------------|-----------|-----------|
|   |           | 1er annuel          | 2e annuel | 3e annuel |
| Niveau d'huile de la boîte d'engrenages | Remplacer | x                   | x         | x         |
| Retirer et aiguiser les lames           | Vérifier  | x                   | x         | x         |
| Courroie de plateau de tondeuse         | Vérifier  | x                   | x         | x         |
| Graissage du plateau de tondeuse        | Au besoin | x                   | x         | x         |
| Quincaillerie de montage et tringlerie  | Vérifier  | x                   | x         | x         |
| Nettoyer le dessous du plateau          | Vérifier  | x                   | x         | x         |

| Tondeuse de 60 po installée             |           | Tondeuse compatible avec BX2380/BX2680/BX23s |           |           |
|---|-----------|--|-----------|-----------|
|   |           | 1er annuel                                   | 2e annuel | 3e annuel |
| Niveau d'huile de la boîte d'engrenages | Remplacer | x  | x         | x         |
| Remplacement des lames                  | Remplacer | x  | x         | x         |
| Retirer et aiguiser les lames           | Vérifier  | x  | x         | x         |
| Courroie de plateau de tondeuse         | Vérifier  | x  | x         | x         |
| Graissage du plateau de tondeuse        | Au besoin | x  | x         | x         |
| Quincaillerie de montage et tringlerie  | Vérifier  | x  | x         | x         |
| Nettoyer le dessous du plateau          | Vérifier  | x  | x         | x         |

\*(2 e année/deuxième entretien uniquement)  
Respectez les intervalles d'entretien indiqués dans le manuel du propriétaire de votre machine. Excluant les vérifications quotidiennes et les vérifications et ajustements périodiques indiqués dans le manuel du propriétaire. Tous les entretiens doivent être utilisés dans les 84 mois suivant l'achat.







Ce forfait d'entretien promotionnel couvre tous les services d'entretien de série pendant les trois premières années d'utilisation de l'équipement, sous réserve de ce qui suit : (1) ce forfait comprend, sans s'y limiter, les filtres, les liquides et les éléments d'entretien périodique décrits dans la documentation du programme d'entretien fournie avec l'équipement; (2) il incombe au client de contacter son concessionnaire pour la visite d'entretien prévue; et (3) il incombe au client d'effectuer des vérifications quotidiennes, des inspections visuelles régulières et une surveillance générale de l'équipement, comme indiqué dans la section relative à l'entretien du manuel de l'opérateur. Les coûts associés au transport en direction et en provenance du concessionnaire ne sont pas inclus dans ce programme d'entretien.

Programme de protection Orange : pour connaître toutes les modalités, les conditions, les limites et les exclusions de la garantie, visitez le site Web <https://kubota.ca/fr/orange-protection-plan>

**Kubota Canada Ltée**

Siège social : 1155 Kubota Drive, Pickering, ON L1X 0H4

OPRR-2023-FR