Bedienanleitung MARWIS / StaRWIS

MARWIS

Mobile Advanced Road Weather Information Sensor



ssi a f \cdot recision \cdot passion pour la précision \cdot pasión por la precisión \cdot passione per la precisione \cdot a p

StaRWIS

Stationary Road Weather Information Sensor





Inhaltsverzeichnis

1 Vor Inbetriebnahme lesen	6
1.1 Verwendete Symbole	6
1.2 Sicherheitshinweise	6
1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung	6
1.4 Fehlerhafte Verwendung	6
1.5 Gewährleistung	6
1.6 Verwendete Markennamen	7
2 Lieferumfang	7
3 Bestellnummern	8
3.1 MARWIS-UMB	8
3.2 Zubehör.	8
3.3 Ersatzteile	8
3.4 Weitere Dokumente und Software	8
4 Gerätebeschreibung	9
4.1 Fahrbahnoberflächentemperatur.	9
4.2 Umgebungstemperatur	9
4 3 Relative Feuchte2	9
4 4 Taupunkttemperatur	9
4 5 Relative Feuchte bei Fahrbahntemperatur	9
4 6 Wasserfilmhöhe	10
4.7 Fahrhahnzustand	10
4.8 Fishrozent	10
4.0 Schneehöhe	10
4.0 Competitione	10
4 11 Sensorik MARWIS-I IMB / STARWIS-I IMB	11
4.11 Senson MARWIG-OMB / STARWIG-OMB	
4. 12 Status-LLD	12
5 1 Aktueller Messwert (act)	. 12
6 Potriobarton	12
6 1 Normalhatriah	10
0. I NOIMAIDEURED	. 13
7 Messwerlausyabe	. 14
7.1 Messwerte	. 14
7.1.1 Fanipannobernachentemperatur.	14
7.1.2 Ongebungstemperatur	14
7.1.3 Relative Feuchte4	14
7.1.4 laupunkttemperatur.	14
7.1.5 Relative Feuchie bei Fahrbanntemperatur	15
7.1.6 Wasseriimnone	15
7.1.7 Wasserfilmnone auf glatter Oberflache	15
7.1.8 Fanrbannzustand	15
7.1.9 Elsprozent.	10
7.1.10 Schneenone	16
7.1.11 Reibung	
7.2 Zusatzliche Sensor-Informationen	17
7.2.1 Geratestatus	17
7.2.2 Messungsstatus	18
8 Montage	19
8.1 Montagehinweise MARWIS-UMB	19
8.2 Montagehinweise STARWIS-UMB.	19
8.3 Andringungshohe	19
8.3.1 8900.003, Anbringung mit Schutzverkleidung kurz, Winkel 20°	19
8.3.2 8900.004, Anbringung mit Schutzverkleidung kurz, Winkel 20°	19
8.3.3 8900.005, Anbringung mit Schutzverkleidung kurz, Winkel 20°	20
8.3.4 8900.003, Anbringung mit Schutzverkleidung lang, Winkel 10°	20
8.3.5 8900.004, Anbringung mit Schutzverkleidung lang, Winkel 10°	20
8.3.6 8/11.U55, Anbringung mit Schutzverkleidung kurz, Winkel 20°	20
8.4 Schutzverkleidung	22



8.4.1 Verbindung des MAR/WIS LIMP mit einer Schutzverkleidung	22
0.4.1 Verbindung des MARWIS-OMB fint einer Schutzverkierdung.	
8.5 Beispiel: Montage mit Magnetnalter für Wagrechte Anbringung und kurzer Schutzverkieldung	
8.6 Beispiel: Montage mit Magnethalter für senkrechte Anbringung und langer Schutzverkleidung	28
8.7 Richtig montiert?	28
9 Anschlüsse	29
9.1 Geräteanschlussstecker	29
9.2 Anschlussbelegung	29
9.3 Versorgungsspannung	30
9.4 RS485-Schnittstelle	30
9.5 Bluetooth-Verbindung	30
10 Inbetriebnahme	31
10.1 Adaption des Sensors	31
10.1.1 Mögliche Gründe für ein Fehlschlagen der Adaption	31
10.2 Auswahl der Einstellungen für das Fahrhahnzustandsmodell	31
10.2 1 Schematische Darstellung der Ermittlung des Fahrbahnzustands	32
10.2 Wichtige Hinweise für die Inhetrichnehme	22
10.5 Wichtige Filliweise für die Hibertieblichtine	
11 Adaption des Sensors durchumen	34
	34
12 Konfiguration und Test	34
12.1 Werkseinstellung	34
13 Firmwareupdate	35
13.1 Update mit MARWIS-App oder ConfigTool.Net	35
14 Wartung	35
14.1 Reinigen der Sensor-Frontglasscheibe	35
14.2 Überprüfen der Schraubverbindungen auf festen Sitz	35
15 Technische Daten	36
15.1 Gerät	36
15.2 Messbereich / Genauigkeit	37
15.2.1 Fahrbahnoberflächentemperatur	37
15.2.2 Fahrbahnzustand	37
15.2.3 Taununkttemperatur	37
15.2.0 Maganiticinperator	37
15.2.4 Wassemmin	37
15.2.6 Deletive Feuchte	
15.2.0 Relative reachine	00
15.2.7 Luttemperatur I 1	38
15.2.8 Reibung	38
15.2.9 Eisprozent.	38
15.2.10 Schneehöhe	38
15.3 Zeichnungen	39
15.3.1 MARWIS-UMB / STARWIS-UMB mit kurzer Schutzverkleidung	39
15.3.2 MARWIS-UMB mit langer Schutzverkleidung	40
16 EG-Konformitätserklärung	41
17 Störungen	42
17.1 Mögliche Fehlerbilder beim MARWIS-UMB / STARWIS-UMB	42
17.2 Mögliche Störeinflüsse, die das Messergebnis beeinflussen können	42
18 Entsorgung	43
18.1 Innerhalb der EU	43
18 2 Außerhalb der EL	43
19 Reparatur / Instandsetzung	43
10 1 Technischer Sunnort	- 1 3 אר
20 Kommunikation	+J //
20 Noninturnation	44
20.1 Upt Skill Rallallist.	44
	41
	41
20.2.2 Adressierung mit Klassen und Gerate-ID.	47
20.2.3 Beispiel für die Bildung von Adressen	48
20.2.4 Beispiel einer Online-Datenabfrage	48
20.2.5 Beispiel einer Online-Datenabfrage mehrerer Kanäle	49

20.2.6 Beispiel einer Online-Datenabfrage mehrerer Kanäle V1.1	
20.3 CAN-Protokoll (Version 1.0)	
20.3.1 Allgemeines	51
20.3.2 Steckerbelegung	51
20.3.3 CAN-Parameter	51
20.3.4 Datenformat und Byteorder im Kommunikationsprotokoll	51
20.3.5 Messwert-Übertragung	51
20.3.5.1 CAN-ID	51
20.3.5.2 Übertragunsformat	
20.3.6 Remote-Anfrage	
20.3.7 Konfiguration eines Triggers	
20.3.7.1 ČAN-ID	
20.3.7.2 Triggerformat	
20.3.8 Status- und Errorcodes	
20.3.9 Datentypen	
Stichwortverzeichnis	56

1 Vor Inbetriebnahme lesen

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Bitte beachten Sie, dass diverse Komponenten des Sensors und der beschriebenen Software etwas anders aussehen können als in den Abbildungen dieser Bedienungsanleitung.

1.1 Verwendete Symbole



Wichtiger Hinweis auf mögliche Gefahren für den Anwender



Wichtiger Hinweis für die korrekte Funktion des Gerätes

1.2 Sicherheitshinweise

- Die Montage und Inbetriebnahme dürfen nur durch ausreichend qualifiziertes Fachpersonal erfolgen
- Niemals an spannungsführenden Teilen messen oder spannungsführende Teile berühren.
- Technische Daten, Lager- und Betriebsbedingungen beachten

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Gerät darf nur innerhalb der spezifizierten technischen Daten betrieben werden
- Das Gerät darf nur unter den Bedingungen und für die Zwecke eingesetzt werden, für die es konstruiert wurde.
- Das Gerät darf nicht modifiziert oder umgebaut werden; die Betriebssicherheit und Funktion sind ansonsten nicht mehr gewährleistet.

1.4 Fehlerhafte Verwendung

Bei nicht sachgerechter Montage

- funktioniert das Gerät möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt
- kann das Gerät dauerhaft beschädigt werden
- kann Verletzungsgefahr durch Herabfallen des Gerätes bestehen



Hinweis: Für die Ladungssicherung an Fahrzeugen ist der Fahrzeugführer verantworlich.

Wird das Gerät nicht ordnungsgemäß angeschlossen

- funktioniert das Gerät möglicherweise nicht
- kann dieses dauerhaft beschädigt werden
- besteht unter Umständen die Gefahr eines elektrischen Schlags

1.5 Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Lieferdatum. Wird die bestimmungsgemäße Verwendung missachtet, erlischt die Gewährleistung.



1.6 Verwendete Markennamen

Alle verwendeten Markennamen unterliegen uneingeschränkt dem gültigen Markenrecht und dem Besitzrecht des jeweiligen Eigentümers.

2 Lieferumfang

Die Lieferung enthält folgende Komponenten:



MARWIS-UMB / STARWIS-UMB

Abbildung 1: Marwis-UMB / Starwis-UMB

Kabel / Stecker	Anschlusskabel bzwstecker müssen separat bestellt werden. Die Bestellnummern finden Sie in Kapitel 3.2 Zubehör oder auf unserer Homepage www.lufft.de.
Schutzverkleidung	Zur Vermeidung von Verschmutzungen muss der Betrieb des MARWIS-UMB / STARWIS-UMB auf jeden Fall mit einer der beiden verfügbaren Schutzverkleidungen efolgen. Die Schutz- verkleidung muss dabei separat bestellt werden. Die Bestell- nummern finden Sie in Kapitel 3.2 Zubehör oder auf unserer Homepage www.lufft.de.

Bedienanleitung



3 Bestellnummern

3.1 MARWIS-UMB

8900.U03	.MARWIS-UMB für 1 m Messdistanz zur Fahrbahn
8900.U04	.MARWIS-UMB für 2 m Messdistanz zur Fahrbahn
8900.U05	.MARWIS-UMB für 0,5 m Messdistanz zur Fahrbahn
8711.U55	.STARWIS-UMB für 5,5 m Messdistanz zur Fahrbahn

3.2 Zubehör

Schutzverkleidung kurz (empfohlen für PKW-Montage)	8900.G01
Schutzverkleidung lang (empfohlen für LKW-Montage)	8900.G02
Bausatz Magnetische Halterung (horizontal)	8900.G01H
Bausatz Magnetische Halterung (vertikal)	8900.G01V
zusätzlicher Magnethalter für 8900.G01H oder 8900.G01V	8900.G01M
Anschlusskabel, 15 m	8371.UK015
Anschlusskabel, 5 m mit Adapter für Zigarettenanzünder	8900.UK05
Anschlussstecker ohne Kabel ¹	8371.UST
Masthalterung inkl. kurzer Schutzverkleidung für STARWIS-UMB für Masten mit Durchmesser 60 – 80 mm	8711.MHA

3.3 Ersatzteile

Temperatur-Feuchte-Sensor	
---------------------------	--

3.4 Weitere Dokumente und Software

Im Internet unter <u>www.lufft.de</u> finden Sie folgende Dokumente und Software zum Herunterladen:

- Betriebsanleitung......dieses Dokument
- UMB-Protokoll.....Kommunikationsprotokoll der UMB-Geräte
- Firmware.....aktuelle Firmware des Gerätes

In iTunes können Sie die MARWIS-App für iOS-Betriebssysteme herunterladen. Die MARWIS-App für Android-Systeme finden Sie im Google Playstore.

¹ Die Kommunikation wurde getestet bei einer maximalen Kabellänge von 15m und einer Übertragungsgeschwindigkeit von 115200 Baud.



4 Gerätebeschreibung

Abhängig von den Anforderungen an ein verkehrsmeteorologisches Messnetz werden an Fahrzeuge Sensoren angebaut. Der MARWIS-UMB zur Erkennung von Wasser, Eis und Schnee sowie Reibung kann an Fahrzeugen installiert werden. Der Abstand zwischen Sensor und Straße muss je nach Marwis-Bauar 0,5 m, 1 m oder 2 m betragen. Der STARWIS-UMB muss in 5,5 m Abstand zur Fahrbahnoberfläche montiert werden.

Das Gerät arbeitet mit Infrarotmessung. Vier Sende- und zwei Empfangsdioden erfassen das Reflexionsverhalten der Fahrbahnoberfläche bei verschiedenen Wellenlängen. Aufgrund der unterschiedlichen spektralen Eigenschaften verschiedener Substanzen – z. B. Wasser und Eis – erlauben die erfassten Werte Rückschlüsse auf den Fahrbahnzustand.

Der MARWIS-UMB gibt Werte für Fahrbahntemperatur, Taupunkttemperatur, Umgebungstemperatur- und Feuchte, relative Feuchte bei Fahrbahntemperatur, Wasserfilmhöhe, Fahrbahnzustand, Eisprozent und Reibung aus. Der STARWIS-UMB liefert dieselben Werte mit Ausnahme der Umgebungstemperatur und -feuchte.

Bei einer Zunahme von Eispartikeln auf der Oberfläche verschlechtert sich der Reibungswert, und kann damit als wichtiges Entscheidungskriterium für präventive Streuentscheidungen herangezogen werden.

Durch die offenen Schnittstellen-Protokolle können der MARWIS-UMB und der STARWIS-UMB einfach in bestehende Winterdienstmessnetze eingebunden werden. Ebenso kann der MAR-WIS-UMB mit den Steuerungen für Streufahrzeuge direkt kommunizieren.

Die Messdatenausgabe unterstützt das Protokoll UMB-Binär.

4.1 Fahrbahnoberflächentemperatur

Die Fahrbahnoberflächentemperatur wird mit einem voll in den Sensor integrierten, berührungslos arbeitenden Pyrometer gemessen.

4.2 Umgebungstemperatur²

Die Umgebungstemperatur ist die Lufttemperatur, die von dem Temperatursensor gemessen wird, der seitlich am MARWIS-UMB angebracht ist.

4.3 Relative Feuchte²

Die relative Feuchte gibt an, bis zu welchem Grad die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist. Sie ändert sich in Abhängigkeit von der Temperatur, da warme Luft mehr Wasser aufnehmen kann als kalte.

4.4 Taupunkttemperatur

Die Taupunkttemperatur ist diejenige Temperatur, bei welcher der aktuelle Wasserdampfpartialdruck gleich dem Sättigungsdampfdruck ist, bei der also Kondensation einsetzt, z.B. in Form von Nebelbildung.

4.5 Relative Feuchte bei Fahrbahntemperatur

Die Berechnung der relativen Feuchte bei Fahrbahntemperatur erfolgt mit Hilfe der absoluten Feuchte und der Fahrbahntemperatur. Sie kann als Indikator für zu erwartende Tau- oder Reifbildung auf der Fahrbahn herangezogen werden.



² Nur MARWIS-UMB

4.6 Wasserfilmhöhe

Die Messung der Wasserfilmhöhe auf der Oberfläche des Fahrbahnbelags erfolgt mittels einer berührungslosen optischen Spektroskopie. Die Wasserfilmhöhe gibt die Summe aus flüssigem Wasser und Wasseräquivalent gefrorenen Wassers an.

Es wird sowohl die Wasserfilmhöhe auf glatter Oberfläche ausgegeben als auch eine Wasserfilmhöhe, die das Wasser in den Poren des Fahrbahnbelags mit einberechnet. Über den Oberflächentyp (Asphalt, Beton) wird festgelegt, welche Wassermenge in den Poren berücksichtigt werden muss.

4.7 Fahrbahnzustand

Aus der Messung der Wasserfilmhöhe, Fahrbahnoberflächentemperatur und dem Eisprozentwert wird der aktuelle Fahrbahnzustand bestimmt. Der Sensor ermittelt die Zustände trocken, feucht, nass, schnee- / eisbedeckt, sowie chemische und kritische Nässe³.

Welche Werte einer gemessenen Strecke in den ausgegebenen Wert eingehen sollen, also z.B. niedrigster, mittlerer oder höchster Temperaturwert der Fahrbahn, kann eingestellt werden. Hierfür stehen vordefinierte Einstellungen zur Verfügung, die jeweils ausgewählt werden können.

4.8 Eisprozent

Mit den Messdaten aus der optischen Spektroskopie werden die gefrorenen Anteile der wässrigen Lösung auf der Straße bestimmt und in Eisprozent ausgegeben.

4.9 Schneehöhe

Der Sensor ermittelt die sich im Messfeld befindliche Schneehöhe. Aufgrund der unterschiedlichen Schneetypen stellt der Messwert lediglich eine Abschätzung dar.



Hinweis: Die Schneehöhe dient als zusätzliche Information und ist nicht Bestandteil des Wasseräquivalents.

4.10 Reibung

Die Reibung beschreibt die Haftung von Reifen auf der Fahrbahnoberfläche. Diese kann in Folge von Umwelteinflüssen wie Regen oder Schnee vermindert werden. Der Wert der Reibung ist zwischen 0,1 und 1,0 skaliert. Hohe Werte beschreiben eine gute Haftung; niedrige Werte eine geringe. Der höchste Wert wird bei trockener Fahrbahn erreicht. Befindet sich Wasser auf Eis wird der niedrigste Wert ausgegeben.



Hinweis: Die Griffigkeit einer Straße wird in hohem Maß durch die Beschaffenheit ihrer Oberfläche bestimmt. Am Reibungswert des MARWIS-UMB / STARWIS-UMB lässt sich ablesen, wieviel Prozent der maximal möglichen Griffigkeit einer Straße erreicht sind, bzw. wie stark diese durch Umwelteinflüsse vermindert wurde.

Gleiche Reibungswerte des MARWIS-UMB / STARWIS-UMB bedeuten bei unterschiedlichen Fahrbahnbelägen also unterschiedliche Haftung.

³ Das Fahrbahnzustandsmodell wird kontinuierlich verbessert. Bitte prüfen Sie regelmäßig, ob Firmwareupdates zur Verfügung stehen.



4.11 Sensorik MARWIS-UMB / STARWIS-UMB



Abbildung 2: MARWIS-UMB / STARWIS-UMB Komponenten



Abbildung 3: Seitlicher Temperatursensor (nur MARWIS-UMB)



4.12 Status-LED

Das Gerät verfügt über eine Status-LED, die den aktuellen Zustand des MARWIS-UMB / STARWIS-UMB signalisiert. Es gibt keine kodierten Blink-Signale. Unabhängig von der Farbe blinkt die LED bei jedem UMB Datentransfer, der per RS485 oder Bluetooth stattfindet.

Im Folgenden die Farbkodierung:

Farbe	Beschreibung
Grün	Gerätestatus OK, Infrarot-Messung aktiv
Blau	Gerätestatus OK, Infrarot-Messung aktiv, Aktive Bluetooth-Verbindung
Gelb	Gerätestatus OK, Fehler in Infrarot-Messung (z.B. wegen noch nicht erreichter Betriebstemperatur in der Aufwärmphase) Der Status-Kanal "measurement status" gibt detailliertere Auskunft über die Art des Fehlers.
Magenta	Firmwareupdate aktiv; Sensor nicht von der Versorgung trennen!
Rot	Gerätefehler Der Status-Kanal "device status" gibt detailliertere Auskunft über die Art des Fehlers.
Blinkend	Es findet ein Datentransfer statt.

Der Status des Gerätes und der Messungen kann außerdem über die UMB-Kanäle 4000 und 4001 abgefragt werden. Die Beschreibung dazu befindet sich in Kap. Fehler: Referenz nicht gefunden auf Seite Fehler: Referenz nicht gefunden.

5 Messwertbildung

5.1 Aktueller Messwert (act)

Bei der Abfrage des aktuellen Messwertes wird der Wert der letzten Messung gemäß der angegebenen Messrate ausgegeben.

Zur Unterdrückung von Störeinflüssen, die im mobilen Betrieb auftreten können, werden die Messwerte im MARWIS-UMB / STARWIS-UMB über einen einstellbaren Zeitraum gefiltert. Beispiele für Störgrößen, die das Ergebnis verfälschen können, werden in Kapitel 17.2, auf Seite 42 dieses Dokuments beschrieben.

6 Betriebsarten

6.1 Normalbetrieb

Der MARWIS-UMB / STARWIS-UMB wird durch Anschließen bzw. Entfernen der Spannungsversorgung ein- bzw. ausgeschaltet.

Nach dem Einschalten benötigt er eine Startzeit von circa 10 Sekunden bis die ersten Messwerte ausgegeben werden. Je nach erreichter Betriebstemperatur und vorherrschender Umgebungstemperatur kann eine Aufwärmphase von 5 bis 15 Minuten zum Erhalten plausibler Messwerte nötig sein. Diese verringert sich, wenn der MARWIS-UMB / STARWIS-UMB mit 24 V gespeist wird, nicht mit 12 V. Die Betriebsbereitschaft wird durch die Status-LED mit der Farbe grün bzw. blau bei gleichzeitig aktiver Bluetooth-Verbindung angezeigt. Die Bedeutung der Farben der LED-Statusleuchte finden Sie in Kapitel 4.12 auf Seite 12.



7 Messwertausgabe

Die Messwertausgabe erfolgt im UMB-Binär-Protokoll. Ein Beispiel einer Abfrage und die komplette Kanalliste finden Sie im Anhang.

7.1 Messwerte

7.1.1 Fahrbahnoberflächentemperatur

Messrate.....< 1 Sekunde

Einheiten.....°C; °F

Abfragekanäle:

UMB-Kanal	Messgröße (float32)	Messbereich		
		min	max	Einheit
100	Fahrbahnoberflächentemperatur	-40,0	70,0	°C
105	Fahrbahnoberflächentemperatur	-40,0	158,0	°F

7.1.2 Umgebungstemperatur⁴

```
Messrate.....1 Sekunde
```

```
Einheiten.....°C; °F
```

Abfragekanäle:

UMB-Kanal	Messgröße (float32)	Messbereich		
		min	max	Einheit
110	Umgebungstemperatur	-50,0	70,0	°C
115	Umgebungstemperatur	-58,0	158,0	°F

7.1.3 Relative Feuchte⁴

Messrate.....1 Sekunde

Einheiten.....%

Abfragekanäle:

UMB-Kanal	Messgröße (float32)	Messbereich		
		min	max	Einheit
210	Relative Feuchte	0	100	%

7.1.4 Taupunkttemperatur

Messrate.....1 Sekunde

Einheiten.....ºC; ºF

Abfragekanäle:

⁴ Nur bei MARWIS-UMB



MARWIS-UMB / STARWIS-UMB

UMB-Kanal Messgröße (float32)	Messbereich			
	Messgroße (noatsz)	min	max	Einheit
120	Taupunkttemperatur	-50,0	60,0	°C
125	Taupunkttemperatur	-58,0	140,0	°F

7.1.5 Relative Feuchte bei Fahrbahntemperatur

Messrate.....1 Sekunde

Einheiten.....% r.F.

Abfragekanäle:

LIMP Kanal	Maagaröße (fleat22)	Messbereich			
UWB-Nanai	wessyrobe (noatsz)	min	max	Einheit	
200	Relative Feuchte bei FBT	-0,0	100,0	%	

7.1.6 Wasserfilmhöhe

Messrate.....100 Hz

Einheiten.....µm, mil, mm

Abfragekanäle:

LIMR Kanal	Massarößa (flaat22)	Messbereich				
UND-Nallal	wessyroise (noatsz)	min	max	Einheit		
600	Wasserfilmhöhe	0,0	6000,0	μm		
605	Wasserfilmhöhe	0,0	78,7	Mil		
610	Wasserfilmhöhe	0,0	6,0	mm		

7.1.7 Wasserfilmhöhe auf glatter Oberfläche

Messrate.....100 Hz

Einheiten.....µm, mil, mm

Abfragekanäle:

LIMP Kanal	Maaagröße (fleet22)	Messbereich				
UND-Kallal	Messgroße (noatsz)	min	max	Einheit		
601	Wasserfilmhöhe auf Oberfläche	0,0	6000,0	μm		
606	Wasserfilmhöhe auf Oberfläche	0,0	78,7	Mil		
611	Wasserfilmhöhe auf Oberfläche	0,0	6,0	mm		

Die Werte der Kanäle 601, 606 und 611 sind definiert als Wasserfilm auf der glatten Oberfläche, d.h. ohne Berücksichtigung des Wassers in den Poren des Straßenbelags.

7.1.8 Fahrbahnzustand⁵

Messrate.....10 Hz



⁵ Das Fahrbahnzustandsmodell wird kontinuierlich verbessert. Bitte prüfen Sie regelmäßig, ob Firmwareupdates zur Verfügung stehen.

Einheiten.....logische Kodierung

Abfragekanäle:

UMB-Kanal	Messgröße (uint8)	Kodierung		
900	Fahrbahnzustand	 0 trocken 1 feucht 2 nass 3 eisbedeckt 4 schnee / eisbedeckt 5 chemisch nass 6 Wasser + Eis 8 schneebedeckt 99 undefiniert 		
trocken:	auf der Fahrbahn befindet sich kein flüssi die Wasserfilmhöhe liegt unterhalb der Fe	ges Wasser; uchte-Schwelle		
feucht:	auf der Fahrbahn befindet sich flüssiges Wasser; die Wasserfilmhöhe liegt unterhalb der Nass-Schwelle			
nass:	auf der Fahrbahn befindet sich flüssiges V die Wasserfilmhöhe liegt auf oder über de	Vasser; r Nass-Schwelle		
eisbedeckt:	auf der Fahrbahn befindet sich gefrorenes Form von Eis	Wasser überwiegend in		
schnee / eisbedeckt:	auf der Fahrbahn befindet sich gefrorenes von Eis oder Schnee; eine genauere Diffe	Wasser, entweder in Form renzierung ist nicht möglich		
chemisch nass:	die Wasserfilmhöhe liegt auf oder über de Fahrbahntemperatur ist unter 1,5°C; die E Einsatz von Taumitteln verhindert.	r Feuchte-Schwelle und die isbildung wird durch den		
Wasser + Eis:	die Wasserfilmhöhe liegt auf oder über de Fahrbahntemperatur liegt unter 1,5°C, bei	r Feuchte-Schwelle und die einsetzender Eisbildung		
schneebedeckt:	auf der Fahrbahn befindet sich gefrorenes	Wasser überwiegend in		

7.1.9 Eisprozent

Messrate.....10 Hz

Einheiten.....%

Abfragekanäle:

UMB-Kanal	Maaagräße (fleet22)	Messbereich				
	wessyroise (noatsz)	min	max	Einheit		
800	Eisprozent	0,0	100,0	%		

Form von Schnee

7.1.10 Schneehöhe

Messrate.....10 Hz Einheiten.....mm Abfragekanäle:



MARWIS-UMB / STARWIS-UMB

UMB-Kanal	Magagröße (float22)	Messbereich				
	Messgroße (noat52)	min	max	Einheit		
612	Schneehöhe	0,0	50,0	mm		

7.1.11 Reibung

Messrate.....10 Hz

Einheiten.....keine

Abfragekanäle:

UMB-Kanal	Maaagräßa (flaat22)	Messbereich			
	wessyrobe (noatsz)	min	max	Einheit	
820	Reibung	0,0	1,0	keine	

7.2 Zusätzliche Sensor-Informationen

Der Sensor liefert noch weitere Informationen über den Zustand und die Funktion des Sensors.

7.2.1 Gerätestatus

UME	B-Kanal		Mess	größe (uint16)	
۷	4000		Gerätestatus		
Bit 0	RESERVIERT				
Dit 1	Status		0	Spannungsversorgung au	sreichend
	Spannungsverso	orgung	1	Niedrige Spannung festge	estellt
		0	Flash OK		
Bit 2	Flash-Status		1	Fehler beim Schreiben od Flashs	er Lesen des integrierten
	3 NIR-Status		0	NIR-Messung OK	
Bit 3			1	Fehler in der NIR-Messun (s.a. UMB-Kanal 4001)	g
	Duma Otativa		0	Pyro-Messung OK	
DIL 4	Fyro-Status		1	Fehler in der Pyrometer-M	lessung
Rit 5	TEE Status		0	TFF-Messung OK	
DIL J	TFF-Status		1	Fehler in der TFF-Messun	Ig
	Status der		0	Interne Heizungstemperat	turmessung OK
Bit 6	Heizungstemperatur- messung		1	Fehler in der Heizungsten wird abgeschaltet)	nperaturmessung (Heizung
Dit 7	DS495 Status		0	RS485-Kommunikation O	К
	K3465-Status		1	Fehler in der RS485-Kom	munikation
Bit 8	Bluetooth-Status		0	Bluetooth-Modul ist anges	schaltet und läuft
	Didelootin-Status		1	Fehler in der Bluetooth-Ko	ommunikation
Bit 9 - 15	RESERVIERT			Reserviert für internen Ge	brauch

7.2.2 Messungsstatus

U	UMB-Kanal		Mess	größe (uint16)	
	4001		Messungsstatus		
Dit 0	Rit 0 Retrichetemperatur		0	Gerätetemperatur innerha	alb des zulässigen Bereichs
DILU	Betriebsterriperatur		1	Unzulässige Betriebstem	peratur (Status-LED: orange)
Dit 1	NIP timeout		0	NIR-Messung OK	
DILI			1	Timeout-Fehler während	NIR-Messung
Dit 0	Monitorfehler		0	Monitormessung OK	
DILZ			1	Fehler in der Monitormessung (LED defekt)	
DH 0			0	NIR-Messwert OK	
BIT 3	NIR Messwert		1	NIR-Messwert ungültig ⁶	
Bit 4 – 7	RESERVIERT				
			0	Abgleichprofil gültig	
Bit 8	Ungültiges Abgleichprofil		1	Ungültiges Abgleichprofil ausgewählt. Wasserfilmhör kann nicht gemessen werden	
Bit 9 - 14	RESERVIERT				
Rit 15	Allgomoiner Echler		0	Kein Fehler	
ыстэ	Aligementer Femer		1	Nicht spezifizierter, allgen	neiner Fehler

⁶ als ungültig wird ein Messwert z. B. beim STARWIS-UMB erkannt, wenn sich ein Hindernis unter dem Sensor befindet

8 Montage

8.1 Montagehinweise MARWIS-UMB

Der MARWIS-UMB muss verkehrssicher am Fahrzeug angebracht werden.

Die Schutzverkleidungen 8900.G01 und 8900.G02 dienen als Schutz vor Verwirbelungen und vor Verschmutzung des Sensors, die das Messergebnis beeinflussen können. Auf die Messdistanz haben sie keinen Einfluss. Diese muss immer zwischen der Sensorfront und der Fahrbahn gemessen werden.

Es muss sichergestellt sein, dass das Sichtfeld des MARWIS-UMB auf die Fahrbahn gerichtet ist und nicht durch Fahrzeugteile unterbrochen wird. Der Bereich, den die Seitenteile der Schutzverkleidung abdecken würden, wenn sie bis auf die Fahrbahn verlängert wären, sollte frei sein. Der Neigungswinkel des MARWIS-UMB in Richtung Fahrbahn muss dem durch die Schutzverkleidung vorgegebenen Winkel entsprechen (s. Zeichnungen Kap. 15.3).

Der MARWIS-UMB sollte so montiert werden, dass er nicht durch die Wärme der Abgase aus dem Auspuff des Fahrzeugs beeinflusst werden kann.

Die Anbringung des MARWIS-UMB sollte möglichst nicht direkt oberhalb der Fahrspur der Räder erfolgen, da an dieser Stelle bei nasser Fahrbahn die Sensorfront des MARWIS-UMB leicht durch Gischt verschmutzt werden kann und die Wasserfilmhöhenmessung beeinträchtigt werden kann.

8.2 Montagehinweise STARWIS-UMB

Der STARWIS-UMB wird fest an einem Mast, einer Schilderbrücke o.Ä. montiert. Lufft bietet zu diesem Zweck die kurze Schutzverkleidung zusammen mit einer Masthalterung zur Befestigung an Rohren mit Durchmesser 60 – 80 mm an. Es muss sichergestellt sein, dass das Sichtfeld des STARWIS-UMB auf den zu messenden Fleck auf der Fahrbahn gerichtet ist und dass die Sichtlinie nicht durch Hindernisse unterbrochen wird..

8.3 Anbringungshöhe

Die Messdistanz von 1 m bzw. 2 m, die für die beiden MARWIS-UMB-Modelle angegeben wird, bzw. 5,5 m für den STARWIS-UMB, bezieht sich auf den Abstand von der Sensorfront (Glasfläche) zur Fahrbahn. Diese Messdistanz sollte bei der Anbringung des MARWIS-UMB am Fahrzeug möglichst genau eingehalten werden. Die Toleranz, innerhalb derer noch plausible Messergebnisse erzielt werden können, beträgt -20 cm / +50 cm bei Gerät 8900.U03, -40 cm / +20 cm bei Gerät 8900.U04 und \pm 50 cm für das stationäre Gerät 8711.U55. Wenn der STARWIS-UMB an einem Mast angebracht wird, muss darüber hinaus bei der Aufstellung des Masts sein Abstand vom Messfleck berücksichtigt werden. Eine detailliertere Darstellung befindet sich in den folgenden Kapiteln.

8.3.1 8900.U03, Anbringung mit Schutzverkleidung kurz, Winkel 20°

Minimale Höhe	75 cm	entspricht Messdistanz80 cm
Ideale Höhe	96 cm	entspricht Messdistanz100 cm
Maximale Höhe	141 cm	entspricht Messdistanz150 cm

8.3.2 8900.U04, Anbringung mit Schutzverkleidung kurz, Winkel 20°

Minimale Höhe	150 cm	entspricht Messdistanz	160 cm
Ideale Höhe	188 cm	entspricht Messdistanz	200 cm
Maximale Höhe	207 cm	entspricht Messdistanz	220 cm



8.3.3 8900.U05, Anbringung mit Schutzverkleidung kurz, Winkel 20°

Minimale Höhe	33 cm	entspricht Messdistanz35	cm
Ideale Höhe	47 cm	entspricht Messdistanz50	cm
Maximale Höhe	61 cm	entspricht Messdistanz65	cm



Abbildung 4: 8900.U04 Anbringung bei Winkel 20°

8.3.4 8900.U03, Anbringung mit Schutzverkleidung lang, Winkel 10°

Minimale Höhe	79 cm	entspricht Messdistanz80 d	cm
Ideale Höhe	98 cm	entspricht Messdistanz100 d	cm
Maximale Höhe	148 cm	entspricht Messdistanz	cm

8.3.5 8900.U04, Anbringung mit Schutzverkleidung lang, Winkel 10°

Minimale Höhe	157 cm	entspricht Messdistanz1	160 cm
Ideale Höhe	197 cm	entspricht Messdistanz2	200 cm
Maximale Höhe	217 cm	entspricht Messdistanz2	220 cm

8.3.6 8711.U55, Anbringung mit Schutzverkleidung kurz, Winkel 20°

Minimale Höhe	470 cm	entspricht Messdistanz	500 cm
Ideale Höhe	517 cm	entspricht Messdistanz	550 cm
Maximale Höhe	564 cm	entspricht Messdistanz	.600 cm



Achten Sie bei der Aufstellung eines Masts für den STARWIS-UMB darauf, dass der Abstand des Masts vom zu messenden Fleck eine korrekte Ausrichtung des STARWIS-UMB erlaubt.



Abbildung 5: Anbringung STARWIS-UMB

8.4 Schutzverkleidung

Die Schutzverkleidung dient als Schutz vor Verschmutzung des MARWIS-UMB / STARWIS-UMB. Außerdem ist sie mit einem Flansch ausgestattet, der zur Befestigung genutzt werden kann.

8.4.1 Verbindung des MARWIS-UMB mit einer Schutzverkleidung

Lösen Sie die Schrauben auf der Oberseite des MARWIS-UMB / STARWIS-UMB und nehmen Sie die Fixierstreifen herunter.



Abbildung 6: Schrauben auf dem MARWIS-Gehäuse lösen





Abbildung 8: Fixierstreifen und Schrauben

Abbildung 7: Vorbereitung Montage Schutzverkleidung

Im Lieferumfang der Schutzverkleidung sind 2 Klemmbügel zur Befestigung am MARWIS-UMB / STARWIS-UMB enthalten.



Abbildung 9: Klemmbügel

Legen Sie die beiden Klammbügel, die mit der Schutzverkleidung geliefert wurden über den MARWIS-UMB / STARWIS-UMB, so dass die Profile der Bügelbleche passend in den Aussparungen am Gehäuse des MARWIS-UMB / STARWIS-UMB zu liegen kommen.



Abbildung 10: Bügelbleche auflegen



Abbildung 11: Klemmbügel auflegen



Legen Sie die Plastikstreifen zur Fixierung der Bügelbleche wieder auf den MARWIS-UMB / STARWIS-UMB, und schrauben Sie sie fest.



Abbildung 12: Fixierstreifen wieder auflegen Abbildung 13: Schrauben einsetzen



Abbildung 14: Schrauben anziehen

Setzen Sie den MARWIS-UMB / STARWIS-UMB auf die Schutzverkleidung, so dass die Enden der Klemmbügel an den Befestigungslaschen der Schutzverkleidung anliegen.





Abbildung 15: Befestigungslasche Schutzverkleidung

Abbildung 16: MARWIS-UMB / STARWIS-UMB auf Schutzverkleidung auflegen

Drücken Sie die Klemmbügel mit Hilfe eines Schraubenziehers in Richtung der Schutzverkleidung bis sie unter den Laschen einrasten. Nun ist der MARWIS-UMB / STARWIS-UMB mit der Schutzverkleidung verbunden. Befestigen Sie erst einen Klemmbügel komplett und dann den zweiten.





Abbildung 17: Klemmbügel mit Schraubenzieher festklemmen



Abbildung 18: Klemmbügel festklemmen





Abbildung 20: Klemmbügel eingerastet

Abbildung 19: Schutzverkleidung montiert



Um den MARWIS-UMB / STARWIS-UMB von der Schutzverkleidung abzunehmen nehmen Sie wieder einen Schraubenzieher zu Hilfe, der in der Lasche der Bügelbleche angesetzt wird. Durch Druck nach außen unten lässt sich die Verbindung lösen.

8.5 Beispiel: Montage mit Magnethalter für waagrechte Anbringung und kurzer Schutzverkleidung



Abbildung 21: Montagebeispiel PKW



Abbildung 22: Montagebeispiel PKW

8.6 Beispiel: Montage mit Magnethalter für senkrechte Anbringung und langer Schutzverkleidung



Abbildung 23: Montagebeispiel vertikal (Transportertür)

8.7 Richtig montiert?

Mailen Sie uns ein Foto von Ihrer Installation des MARWIS-UMB an myMARWIS@lufft.de bzw. myMARWIS@lufft.com. Das MARWIS-Team wird sich die Installation ansehen und Ihnen ein Feedback mailen.

9 Anschlüsse

Am Gehäuse des Gerätes befindet sich ein 8-poliger Steckschraubverbinder. Dieser dient zum Anschluss der Versorgungsspannung und der RS485-Schnittstelle. Das Anschlusskabel muss separat in der gewünschten Länge (5 oder 15 Meter) bestellt werden.

9.1 Geräteanschlussstecker



Abbildung 24: Anschlussstecker



Abbildung 25: Anschlussstecker

9.2 Anschlussbelegung

- 1 rosa CAN-HIGH
- 2 gelb RS485_B
- 3 rot
- 4 grau CAN-LOW
- 5 grün RS485_A
- 6 blau
- 7 weiß negative Versorgungsspannung
- 8 braun positive Versorgungsspannung



Hinweis: Der Schirm des MARWIS-Anschlusskabels ist mit dem Chassis des Fahrzeugs zu verbinden.



Abbildung 26: Sicht auf Lötanschluss der Kabeldose





Hinweis: Der MARWIS-UMB / STARWIS-UMB ist über eine 5A-Sicherung abzusichern.

9.3 Versorgungsspannung

Die Versorgung des Sensors erfolgt über eine Gleichspannung von 12 – 28VDC.

Bei Temperaturen unter -10°C und einer Versorgungsspannung von 12V sollte zur Sicherstellung der Heizleistung ein Aufwärtswandler von 12V auf 24V14 eingesetzt werden.

9.4 RS485-Schnittstelle

Das Gerät verfügt über eine galvanisch getrennte halbduplexe 2-Draht-RS485-Schnittstelle für Konfiguration, Messwertabfrage und Firmwareupdate.

Die Abtastrate kann eingestellt werden: Beim MARWIS-UMB in Schritten von 0,1 Sekunden auf Werte zwischen einmal pro 0,1 Sekunden bis zu einmal pro 5 Sekunden. Beim STARWIS-UMB in 1-Sekunden-Schritten von 1 Sekunde bis 60 Sekunden. Die Baudrate ist im Auslieferungszustand auf 19200 eingestellt. Wenn nicht schneller abgefragt wird als einmal pro Sekunde, reicht die Übertragungsgeschwindigkeit 19200 Baud in der Regel aus. Bei höheren Abtastraten wird eine Baudrate von 115200 empfohlen.

9.5 Bluetooth-Verbindung

Zum Einrichten einer Bluetooth-Verbindung befolgen Sie bitte zunächst die Anweisungen des Herstellers des Gerätes, mit dem Sie den MARWIS-UMB / STARWIS-UMB verbinden möchten (iPad, Windows-PC...).

Suchen Sie dann in den Bluetooth-Einstellungen Ihren MARWIS-UMB / STARWIS-UMB: Er meldet sich mit den ersten beiden Abschnitten seiner Seriennummer.

Wenn Sie das UMB-Config-Tool.Net verwenden, wählen Sie zur Kommunikation mit dem MARWIS-UMB / STARWIS-UMB den COM-Port aus, der Ihrer Bluetooth-Verbindung bei der Einrichtung zugewiesen wurde.

10 Inbetriebnahme

10.1 Adaption des Sensors

Für eine korrekte Anpassung des Sensors an die Gegebenheiten der zu messenden Fahrbahn muss bei der Inbetriebnahme des MARWIS-UMB / STARWIS-UMB eine Adaption vorgenommen werden.

Dazu ist der MARWIS-UMB am Mess-Fahrzeug in der geplanten Position zu installieren. Die Adaption muss auf einem trockenen Stück Straße erfolgen. Die Adaption wird bei stehendem Fahrzeug, d.h. nicht während der Fahrt, durchgeführt. Die Adaption beim STARWIS-UMB sollte an seinem endgültigen Aufstellort vorgenommen werden.

Der Straßenbelag, der für die Adaption gewählt wird, soll repräsentativ für den Bereich sein, in dem der MARWIS-UMB / STARWIS-UMB eingesetzt wird.

Die Umgebungstemperatur sollte niedriger als 30°C sein. Die Adaption darf nicht bei Kunstlicht durchgeführt werden.

Ohne eine korrekt durchgeführte Adaption kann es Fehler in der Messdatenausgabe geben.

Das Profil der Adaption kann im MARWIS-UMB / STARWIS-UMB gespeichert werden. Bis zu 5 verschiedene Profile können hinterlegt werden.

In der Adaption werden Grundeinstellungen vorgenommen, die von der Beschaffenheit des Untergrunds, dem Messwinkel und dem exakten Messabstand zwischen MARWIS-UMB / STARWIS-UMB und Straße bestimmt werden. Beim Abspeichern verschiedener Profile ist es daher sinnvoll, die Namensgebung so zu gestalten, dass Rückschlüsse auf diese Gegebenheiten möglich sind. Z.B. kann die Erwähnung des Fahrzeugs im Profilnamen Rückschlüsse auf die Montagehöhe während des Abgleichs zulassen.

10.1.1 Mögliche Gründe für ein Fehlschlagen der Adaption

- Die Außentemperaturen sind höher als 30°C. In diesem Fall können die LEDs zu warm werden, um die Adaption erfolgreich durchzuführen.
- Der MARWIS-UMB war nicht lange genug eingeschaltet, bevor mit dem Abgleich begonnen wurde. Etwa 5 Minuten Vorlauf sind erforderlich.
- Der Untergrund ist für die Adaption ungeeignet (zu hell, zu dunkel....)

10.2 Auswahl der Einstellungen für das Fahrbahnzustandsmodell

Mit Hilfe der Einstellungen für das Fahrbahnzustandsmodell lässt sich auswählen, ob eine eher optimistische, pessimistische oder neutrale Betrachtung der aktuellen Zustände gewünscht wird. Je nach Einstellung werden zwischen der Ausgabe zweier Messwerte die Maximal-, Minimal-, oder Durchschnittswerte für die Ausgabe des nächsten Messwerts gewählt.

Die Ausgabe der niedrigsten gemessenen Fahrbahntemperatur zusammen mit den maximalen Werten von Wasserfilm und Eisprozent bei einer Fahrt im Winter würde beispielsweise einer eher pessimistischen Betrachtungsweise entsprechen, die darauf abzielt, das höchstmögliche Risiko auf einem Streckenabschnitt anzuzeigen.

Die Werte, die in den Einstellungen für die Ausgabe der Einzelwerte ausgewählt werden, gehen auch in die Berechnung des Fahrbahnzustands und der Reibung ein.



Nr.	Preset-Name	Fahrbahntemperatur	Wasserfilmhöhe	Eisprozent
0	AVG ⁷	Durchschnitt	Durchschnitt	Durchschnitt
1	Winter 1	Minimum	Maximum	Maximum
2	Winter 2	Durchschnitt	Durchschnitt	Maximum
3	Winter 3	Minimum	Durchschnitt	Maximum
6	Winter 4	Minimum	Durchschnitt	Durchschnitt
4	Sommer 1	Durchschnitt	Maximum	Minimum
5	Sommer 2	Durchschnitt	Durchschnitt	Minimum

Es kann unter 7 Voreinstellungen (Presets) ausgewählt werden:

10.2.1 Schematische Darstellung der Ermittlung des Fahrbahnzustands

Wenn eine Messung läuft, ermittelt der MARWIS-UMB / STARWIS-UMB die Wasserfilmhöhe und Eisprozent-Werte mit einer Frequenz von 100 Hz, d.h. alle 10 ms entsteht ein Messwert. Manche dieser Messwerte werden im Zuge der Störerkennung ausgefiltert (s. 17.2, Seite 42), die übrigen werden statistisch ausgewertet (Durchschnittswert, Min- und Max-Wert).

Mit einer Frequenz von 10Hz, d. h. alle 100ms, wird die Fahrbahntemperatur gemessen.

Abbildung 27: Einstellung des Fahrbahnzustandsmodells

Die Aktualisierungsrate (Externe Messrate) kann beim MARWIS-UMB zwischen 100ms und 1s in 100ms-Schritten gewählt werden, beim STARWIS-UMB zwischen 1s und 10s in 1s-Schritten. In der Werkseinstellung berechnet der MARWIS-UMB alle 100ms neue Ausgangsdaten, der STARWIS-UMB einmal pro Sekunde.

Die Mittelungszeit kann über die 'Anzahl Messwerte zur Mittelwertbildung' eingestellt werden. Es kann über max. 60 Werte gemittelt werden.

Wird diese Anzahl z. B. auf 10 gesetzt und die jeweilige Default-Aktualisierungsrate verwendet, so mittelt der MARWIS-UMB über 10 100ms-Werte, also über 1 Sekunde. Der STARWIS-UMB

⁷ Werkseinstellung



Sensor	min. Aktualisierungs- rate	max. Aktualisierungs- rate	min. Schrittweite
MARWIS- UMB	100ms ⁸	1s	100ms
STARWIS- UMB	1s ⁹	10s	1s

mittelt in diesem Fall über 10 1s-Werte, also über 10 Sekunden.

10.3 Wichtige Hinweise für die Inbetriebnahme



Folgende Punkte sind zu beachten:

- Machen Sie sich mit der Funktionsweise des UMB-Config-Tool.Net bzw. der MARWIS-App vertraut.
- Schalten Sie die Versorgungsspannung erst nach Abschluss der Installation ein.
- Ein Neustart des MARWIS-UMB / STARWIS-UMB nach erfolgter Adaption hat keinen Einfluss auf die Messwerte. Das zuletzt verwendete Adaptionsprofil wird automatisch geladen.
- In Fahrzeugen mit Start-Stop-Automatik wird normalerweise der Zigarettenanzünder beim Startvorgang vom Strom getrennt. Wenn der MARWIS-UMB in einem solchen Fahrzeug über den Zigarettenanzünder mit Strom versorgt wird, wird er in diesem Fall einen Reset durchführen und es können Datenlücken entstehen.
- Werden mehrere MARWIS-UMB / STARWIS-UMB in einem Netzwerk betrieben, muss jedem Gerät eine eigene Geräte-ID vergeben werden.



⁸ Werkseinstellung

⁹ Werkseinstellung

11 Adaption des Sensors durchführen

11.1 Adaption mit der MARWIS-App

Die Adaption des Sensors kann mit Hilfe der MARWIS-App auf dem iPad oder Android Tablet-PC oder mit dem Programm ConfigTool.Net auf Windows-PC durchgeführt werden. Das genaue Vorgehen kann der App-Beschreibung / Hilfe des jeweiligen Programms entnommen werden.

12 Konfiguration und Test

Die Konfiguration kan mit der Windows^{®-}PC-Software ConfigTool.Net oder den Apps für Android-Tablet bzw. ipad durchgeführt werden. Mit Hilfe dieser Software kann der Sensor auch getestet und die Firmware aktualisiert werden.

12.1 Werkseinstellung

Im Auslieferungszustand hat der Sensor fol	gende Einstellung:
Klassen ID:	10 (nicht veränderbar)
Geräte-ID:	1 (ergibt Adresse A001h = 40961d)
Baudrate:	19200
RS485-Protokoll:	UMB binär
Wasserfilm Feuchte-Schwelle:	10 µm
Wasserfilm Nass-Schwelle:	100 µm
Kritische Temperatur ¹⁰	1,5 °C (34,7 °F)
Temperatur-Offset	0К
Oberflächentyp	Asphalt
Messintervall MARWIS-UMB	0,1 s
Messintervall STARWIS-UMB	1 s
Taumittel	NaCl
Preset des FBZ-Modells	Mittelwert



Hinweis: Werden mehrere MARWIS-UMB / STARWIS-UMB in einem UMB-Netzwerk betrieben, muss die Geräte-ID geändert werden, da jedes Gerät eine eindeutige ID benötigt. Sinnvoll sind von Eins an aufsteigende IDs.



Hinweis: Wegen des strengen Master-Slave-Prinzips darf während der PC-Verbindung über die RS485-Schnittstelle kein anderer Busteilnehmer als Master betrieben werden, da der PC die Masterfunktion übernimmt.



Wichtiger Hinweis: wird die Baudrate geändert, kommuniziert der Sensor nach dem Speichern der Konfiguration auf dem Sensor mit der neuen Baudrate. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr abfragendes System die geänderte Baudrate unterstützt.

¹⁰ Unterhalb derer Eis detektiert wird



13 Firmwareupdate

Um den Sensor auf dem aktuellen Stand der Technik zu halten, besteht die Möglichkeit eines Firmwareupdates vor Ort, ohne den Sensor zum Hersteller senden zu müssen.

13.1 Update mit MARWIS-App oder ConfigTool.Net

Die Vorgehensweise zum Durchführen eines Firmwareupdates entnehmen Sie bitte der Hilfe der MARWIS-App bzw. des ConfigTool.Net.

14 Wartung



Hinweis: Schalten Sie den MARWIS-UMB / STARWIS-UMB bei der Wartung / Reinigung unbedingt stromlos!

14.1 Reinigen der Sensor-Frontglasscheibe

Wenn die Glasscheibe der Sensorfront verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem feuchten, ausgewrungenen Tuch. Trocknen Sie die Scheibe anschließend mit einem trockenen, fusselfreien Tuch nach.

Entfernen Sie auch Staub und Schmutz auf dem Gehäuse.

Verwenden Sie zur Reinigung des Sensors keine Lösungsmittel wie Waschbenzin, Verdünner, Alkohol, Küchenreiniger usw., da diese Mittel das Gehäuse und die optischen Teile beschädigen können.

Wenn Sie ein chemisches Reinigungstuch verwenden, beachten Sie unbedingt die zugehörigen Anweisungen.



Hinweis: Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger zum Reinigen des MARWIS-UMB / STARWIS-UMB.

Fahren Sie nicht versehentlich mit dem MARWIS-UMB in eine Autowaschanlage.

14.2 Überprüfen der Schraubverbindungen auf festen Sitz

Bitte überprüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und Befestigungsbügel auf festen Sitz.



15 Technische Daten

15.1 Gerät

Spannungsversorgung:	10 – 28V DC am Sensor
Leistung:	ca. 3 VA ohne Heizung, 50 VA mit Heizung ¹¹
Schutzart:	IP68
Messdistanz	1,0 m(8900.U03)Toleranz: 0,80 m1,30 m2,0 m(8900.U04)Toleranz: 1,60 m2,20 m0,5 m(8900.U05)Toleranz: 0,35 m0,65 m5,5 m(8711.U55)Toleranz: 5,00 m6,00 m
Abmessungen Sensor	Höhe ca. 110 mm Breite ca. 200 mm Tiefe ca. 100 mm
Gewicht Sensor	1,7 kg
Lagerbedingungen zulässige Lagertemperatur zulässige rel. Feuchte zulässige Höhe über NN:	-40 +70 °C 0 95 % r.F. nicht kondensierend 3000 m
Betriebsbedingungen	
zul.Umgebungstemperatur	-40 +60 °C
zulässige rel. Feuchte	0 100 % r.F.
Schnittstelle RS485, 2-Draht, ha	albduplex
Datenbits	8
Stoppbit	1
Parität	keine
Tri-State	2 Bit nach Stoppbitflanke
Einstellbare Baudraten	1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200 ¹² , 28800, 57600, 115200
Abtastrate	100 ms 5 s; einstellbar in Schritten von 0,1 s ¹³ (MARWIS) 1 s 60 s; einstellbar in Schritten von 1 s (STARWIS)
Schnittstelle Bluetooth	
Gehäuse	Aluminium, Kunststoff
Schnittstelle CAN	

Bei Temperaturen unter -10 °C und einer Versorgungsspannung von 12 V sollte zur Sicherstellung der Heizleistung ein Aufwärtswandler von 12 V auf 24 V eingesetzt werden.
 Werkseinstellung und Baudrate für Firmwareupdate
 Bei Abtastraten bis 1/s reichen 19200 Baud Übertragungsgeschwindigkeit normalerweise aus; bei höheren Abtastraten sollte mit

¹¹⁵²⁰⁰ Baud kommuniziert werden.

15.2 Messbereich / Genauigkeit

15.2.1 Fahrbahnoberflächentemperatur

Prinzip	optisch
Messbereich	-40°C+70°C
Genauigkeit	0,8 K bei 0°C
Auflösung	0,1 K

15.2.2 Fahrbahnzustand¹⁴

Kennung	Fahrbahnzustand
0	trocken
1	feucht
2	nass
3	eisbedeckt
4	schnee- / eisbedeckt
5	chemisch nass
6	Wasser + Eis
8	schneebedeckt
99	undefiniert

15.2.3 Taupunkttemperatur

Messverfahren	passiv, berechnet aus Lufttemperatur und Luftfeuchte
Messbereich	-50 °C + 60 °C
Auflösung	0,1 K

15.2.4 Wasserfilm

Prinzip	optisch
Messbereich	0 - 6 mm
Auflösung	1 µm
Genauigkeit	$\pm 10\%$ bei 0 - 6 mm Wasserfilmhöhe und glattem Untergrund ¹⁵

15.2.5 Relative Feuchte bei Fahrbahnoberflächentemperatur

Messverfahren	passiv, berechnet aus absoluter Luftfeuchte und Fahrbahnoberflächentemperatur
Messbereich	0 100%
Auflösung	0,1 %

¹⁴ Das Fahrbahnzustandsmodell wird kontinuierlich verbessert. Bitte prüfen Sie regelmäßig, ob Firmwareupdates zur Verfügung stehen.
15 Tests zur Wasserfilmhöhenmessung können durchgeführt werden auf ebener Fläche aus glattem, nicht wasserabsorbierendem

¹⁵ Tests zur Wasserfilmhöhenmessung können durchgeführt werden auf ebener Fläche aus glattem, nicht wasserabsorbierendem Material mit mindestens Reflexionsgrad 0,5, d.h. 50% der Energie werden reflektiert. Bei Abstand 1 – 2 m zum MARWIS-UMB muss die Testfläche mindestens 25 x 25 cm groß sein, bei Abstand 5 m (STARWIS-UMB) 60 x 60 cm.

15.2.6 Relative Feuchte¹⁶

Messverfahren	kapazitiv
Messbereich	0 100%
Auflösung	0,1 %
Genauigkeit	3 % ab 40 km/h ¹⁷

15.2.7 Lufttemperatur¹¹

Messverfahren	NTC
Messbereich	-40 70 °C
Auflösung	0,1 K
Genauigkeit	± 0,5 °C ab 40 km/h ¹⁸

15.2.8 Reibung

Messbereich	0 1
Auflösung	0,01

15.2.9 Eisprozent

Messbereich	0 100 %
Auflösung	1 %

15.2.10 Schneehöhe

Messverfahren	spektroskopisch
Messbereich	0 50 mm
Auflösung	0,01 mm

¹⁶ Nur MARWIS-UMB

¹⁷ Im stabilen Zustand, d.h. der endgültige Messwert ist erreicht und die Umgebungsbedingungen unterliegen keinen starken Schwankungen, wie z.B. bei einer Fahrt, die in schnellem Wechsel durch bewaldete und offene Landschaft führt
18 Beim stehenden Fahrzeug hat die Sensorheizung Einfluss auf die Temperaturmessung

15.3 Zeichnungen

15.3.1 MARWIS-UMB / STARWIS-UMB mit kurzer Schutzverkleidung



Abbildung 28: MARWIS mit kurzer Schutzverkleidung



Abbildung 29: MARWIS mit kurzer Schutzverkleidung



15.3.2 MARWIS-UMB mit langer Schutzverkleidung¹⁹



Abbildung 30: Schutzverkleidung lang - Seitenansicht



Abbildung 31: Schutzverkleidung lang - Rückansicht

¹⁹ Auch der STARWIS-UMB kann mit der langen Schutzverkleidung benutzt werden. Dieser unwahrscheinlichere Fall wird in diesem Dokument nicht gezielt berücksichtigt.



16 EG-Konformitätserklärung

Produkt:Mobiler StraßensensorTypMARWIS-UMB (Best.-Nr. 8900.Uxx)STARWIS-UMB (Best.-Nr. 8711.U55)

Hiermit erklären wir, dass das bezeichnete Gerät auf Grund seiner Konzeption und Bauart den folgenden Richtlinien der Europäischen Union entspricht.

2011/65/EU RoHs-Richtlinie

2014/53/EU Funkrichtlinie

Angewandte harmonisierte Norm:

EN 50591:2012	Technische Dokumentation
EN 62368-1	Elektrische Sicherheit
EN 301489-17	Elektromagnetische Verträglichkeit für Funkeinrichtungen

Die vollständige Konformitätserklärung steht auf der Lufft-Website <u>www.lufft.com</u> zum Download bereit.



17 Störungen

17.1 Mögliche Fehlerbilder beim MARWIS-UMB / STARWIS-UMB

Fehlerbeschreibung	Ursache - Behebung		
Das Gerät lässt sich nicht abfragen bzw. antwortet nicht	 LED-Statusleuchte prüfen Versorgungsspannung prüfen Schnittstellen-Verbindung prüfen falsche Geräte-ID → ID prüfen; die Geräte werden mit ID 1 ausgeliefert. 		
Das Gerät liefert nicht plausible Werte	 LED-Statusleuchte prüfen Prüfen, ob die Montagehinweise bei der Anbringung des Sensors beachtet wurden Wurde die Erstinbetriebnahme korrekt durchgeführt? Ggf. wiederholen. Ist das richtige Abgleichprofil ausgewählt? 		
Gerät gibt Fehlerwert 2Bh aus (43d)	Messfehler, Messwert kann nicht ermittelt werden		
Gerät gibt Fehlerwert 24h (36d) aus	Es wird ein Kanal abgefragt, welcher bei diesem Ge- rät nicht zur Verfügung steht		
Gerät gibt Fehlerwert 28h (40d) aus	Das Gerät befindet sich nach dem Start in der Initiali- sierungsphase ⊡warten bis erste Messung abge- schlossen ist		
Device transmits error value 31h (49d)	fehlerhafter Abgleich, Abgleich auf repräsentativem, trockenem Untergrund durchführen		
Gerät gibt Fehlerwert 50h (80d) aus	Das Gerät wird oberhalb des spezifizierten Messbereiches betrieben		
Gerät gibt Fehlerwert 51h (81d) aus	Das Gerät wird unterhalb des spezifizierten Messbereiches betrieben		
Gerät gibt Fehlerwert 55h (85d) aus	Das Gerät kann auf Grund der Umgebungsbedingun- gen keine gültige Messung durchführen.		
Gerät gibt einen hier nicht aufgeführten Fehlerwert aus	Dieses Verhalten kann verschiedene Ursachen ha- ben -> Technischen Support des Herstellers kontak- tieren		

17.2 Mögliche Störeinflüsse, die das Messergebnis beeinflussen können

- Längs zur Fahrtrichtung gerichtete Markierungen, Teerfugen; Durch die Längsrichtung können die Störeinflüsse einen quasi statischen Charakter annehmen. Störeinflüsse durch quer zur Fahrtrichtung verlaufende Markierungen machen sich beim Überfahren kürzer bemerkbar und werden daher für die Messausgabe herausgefiltert.
- Tunnelbeleuchtung
- Länger anhaltende Störungen (wie Markierungen, Teerfugen, Schachtdeckel...) durch stehendes Fahrzeug
- Extremer Starkregen
- Schlagschatten (bei Sonnenschein, Schatten durch z.B. Bäume, schneller Wechsel zwischen sonnigen und schattigen Stellen)
- Wärme durch Auspuffgase
- Verschmutzung der MARWIS-UMB-Frontscheibe z.B. durch Gischt auf nasser Fahrbahn



- Sehr dunkle Fahrbahnoberfläche (neuer Asphalt MARWIS-UMB)
- Unter dem Sensor stehende Fahrzeuge (Code 2B STARWIS-UMB)

18 Entsorgung

18.1 Innerhalb der EU

Das Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2003/108/EG (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) zu entsorgen. Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll gelangen! Für ein umweltverträgliches Recycling und die Entsorgung Ihres Altgerätes wenden Sie sich an einen zertifizierten Entsorgungsbetrieb für Elektronikschrott.

18.2 Außerhalb der EU

Bitte beachten Sie die im jeweiligen Land geltenden Vorschriften zur sachgerechten Entsorgung von Elektronik-Altgeräten.

19 Reparatur / Instandsetzung

Lassen Sie ein defektes Gerät ausschließlich vom Hersteller überprüfen und gegebenenfalls reparieren. Öffnen Sie das Gerät nicht und versuchen Sie auf keinen Fall eine eigenständige Reparatur.

Für Fälle der Reparatur wenden Sie sich bitte an:

G. Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH

Gutenbergstraße 20 70736 Fellbach

Postfach 4252 70719 Fellbach

Deutschland

Tel: +49 711 51822-0

Hotline: +49 711 51822-52

Fax: +49 711 51822-41

E-Mail: info@lufft.de

oder an Ihren lokalen Vertriebspartner.

19.1 Technischer Support

Für technische Fragen steht Ihnen unsere Hotline unter folgender E-Mail-Adresse zur Verfügung:

support@lufft.de

Des Weiteren können Sie häufig gestellte Fragen unter www.lufft.de (Menüpunkt: Support \rightarrow FAQs) nachlesen.

20 Kommunikation

20.1 Übersicht Kanalliste

Die Kanalbelegung gilt für die Onlinedatenabfrage im UMB-Protokoll

	UMB-	Kanal			Messbereich		ich				
act	Min	Мах	avg	Messgröße (float32)	Min	Max	Einheit				
Fahrbahnoberflächentemperatur											
100				Fahrbahnoberflächentemperatur	-40.0	70.0	°C				
105				Fahrbahnoberflächentemperatur	-40.0	158.0	°F				
Umgebungstemperatur											
110				Umgebungstemperatur	-50,0	70,0	°C				
115				Umgebungstemperatur	-58,0	158,0	°F				
Taupu	inktte	mpera	tur			·					
120				Taupunkttemperatur	-50.0	60,0	°C				
125				Taupunkttemperatur	-58.0	140.0	°F				
Relati	ve Fe	uchte	bei Fa	hrbahntemperatur							
200				Relative Feuchte bei FBT	0,0	100.0	%				
Relati	ve Fe	uchte									
210				Relative Feuchte	0	100	%				
Wasse	erfilm	höhe									
600				Wasserfilmhöhe	0,0	6000,0	μm				
605				Wasserfilmhöhe	0,0	78,7	mil				
610				Wasserfilmhöhe	0,0	6,0	mm				
Wasse	erfilm	höhe a	auf Ob	erfläche ²⁰							
601				Wasserfilmhöhe auf Oberfläche	0,0	6000,0	μm				
606				Wasserfilmhöhe auf Oberfläche	0,0	78,7	mil				
611				Wasserfilmhöhe auf Oberfläche	0,0	6,0	mm				
Schne	ehöh	е									
612				Schneehöhe	0	50	mm				
Fahrb	ahnzı	ustand	l								
900 Fispr	900 Fahrbahnzustand (uint8) 900 Fahrbahnzust						bedeckt ass is eckt				

20 Die Kanäle 601, 606 und 611 berücksichtigen kein Wasser in den Poren des Straßenbelags



MARWIS-UMB / STARWIS-UMB

800							E	Eisprozent	0,0	100,0	%			
Reibu	ung			1					1					
820								Reibung	0,0	1,0	keine			
Gerät	Gerätestatus													
4000							G	erätestatus	0	1				
Bit 0			RESERVIERT											
Rit 1			Status	5		0)	Spannungsversorgung ausreichend						
			Spanr	nungsv	ersorgung	1		Niedrige Spannung festgestellt						
						0)	Flash OK						
Bit 2			Flash	-Status		1		Fehler beim Schreiben oder l Flashs	_esen des	s integrier	ten			
						0)	NIR-Messung OK						
Bit 3			NIR-S	Status		1		Fehler in der NIR-Messung (s.a. UMB-Kanal 4001)						
			Dura	Status		0)	Pyro-Messung OK						
BIT 4			Pyro-	Status		1		Fehler in der Pyrometer-Mes	sung					
Bit 5			TEE 0	Status		0)	TFF-Messung OK						
DIL 3			1111-0	bialus		1		Fehler in der TFF-Messung						
Bit 6 Status der Heizungstemperatur- messung			0	0 Interne Heizungstemperaturmessung OK										
		1		Fehler in der Heizungstemperaturmessung (Heizung wird abgeschaltet)										
Dit 7			RS485-Status)	RS485-Kommunikation OK						
								Fehler in der RS485-Kommunikation						
Bit 8			Blueto	ooth-St	atus	0)	Bluetooth-Modul ist angeschaltet und läuft						
Dir o			Bidott			1		Fehler in der Bluetooth-Kommunikation						
Bit 9 -	31		RESE	RVIER	T			Reserviert für internen Gebrauch						
Statu	s de	r M	essu	ing	1				1	1	1			
4001							Me	ssungsstatus	0	1				
Bit 0		Be	triebs	temper	atur	0		Gerätetemperatur innerhalb o	les zuläss	sigen Ber	eichs			
				b.c.		1		Unzulässige Betriebstempera	itur (Statu	is-LED: o	range)			
Bit 1		NI	R time	eout		0		NIR-Messung OK						
						1		Timeout-Fehler während NIR	-Messung)				
Bit 2		Мс	onitorf	ehler		0		Monitormessung OK	sung OK					
						1		Fehler in der Monitormessung (LED defekt)						
Bit 3		NI	R Mes	swert		0) NIR-Messwert OK							
D '' 4	-							NIR-Messwert ungültig						
Bit 4 –	• 1	RE	RESERVIERT											
Bit 8		Un	aültia	es Aba	leichprofil	0		Abgleichprofil gültig						
		2.1		, .og		1	Onguitiges Abgleichprofil ausgewählt. Wasserfilmh kann nicht gemessen werden			nnone				
Bit 9 -	30	RE	SER\	/IERT				1						
DH 04		۸.II		iner E	blor	0		Kein Fehler						
Bit 31		All	Aligemeiner Fehler			1		Nicht spezifizierter, allgemeiner Fehler						





20.2 Kommunikation im Binär-Protokoll

In dieser Betriebsanleitung ist lediglich ein Beispiel einer Online-Datenabfrage beschrieben. Alle Kommandos und eine genaue Funktionsweise des Protokolls entnehmen Sie bitte der aktuellen Version des UMB-Protokolls (zum Download unter <u>www.lufft.de</u>)



Hinweis: Die Kommunikation mit dem Sensor erfolgt nach dem Master-Slave-Prinzip, d.h. Es darf nur EINE abfragende Einheit pro Schnittstelle in einem Netzwerk sein.

20.2.1 Framing

Der Daten-Frame ist wie folgt aufgebaut:

1	2	3-4	5-6	7	8	9	10	11… (8 + len) optional	9 + len	10 + len 11+ len	12 + len
SOH	<ver></ver>	<to></to>	<from></from>	<len></len>	STX	<cmd></cmd>	<verc></verc>	<payload></payload>	ETX	<cs></cs>	EOT

SOH	Steuerzeichen für den Start eines Frames (01h) 1 Byte
<ver></ver>	Header-Versionsnummer, Bsp.: V 1.0 □ <ver> = 10h = 16d; 1 Byte</ver>
<to></to>	Empfänger-Adresse, 2 Bytes
<from></from>	Absender-Adresse, 2 Bytes
<len></len>	Anzahl der Datenbytes zwischen STX und ETX; 1 Byte
STX	Steuerzeichen für den Start der Nutz-Datenübertragung (02h); 1 Byte
<cmd></cmd>	Befehl; 1 Byte
<verc></verc>	Versionsnummer des Befehls; 1 Byte
<payload></payload>	Datenbytes; 0 – 210 Byte
ETX	Steuerzeichen für das Ende der Nutz-Datenübertragung (03h); 1 Byte
<cs></cs>	Checksumme, 16 Bit CRC; 2 Byte
EOT	Steuerzeichen für das Ende des Frames (04h); 1 Byte
Steuerzeichen:	SOH (01h), STX (02h), ETX (03h), EOT (04h).

20.2.2 Adressierung mit Klassen und Geräte-ID

Die Adressierung erfolgt über eine 16-Bit Adresse. Diese gliedert sich in eine Klassen-ID und eine Geräte-ID.

Adresse (2 Bytes = 16 Bit)									
Bit 15 – 12 (obere 4 Bit)Bit 11 – 8 (mittlere 4 Bit)Bit 7 – 0 (untere 8 Bit)									
Klass	sen-ID (0 bis 15)	Reserve	Geräte-ID (0	- 255)					
0	Broadcast		0 Broadcast						
10	Mobiler Straßensensor		1 – 255	verfügbar					
			L.						
15	Master bzw. Steuergeräte								



Bei Klassen und Geräten ist jeweils die ID = 0 als Broadcast vorgesehen. So ist es möglich, ein Broadcast auf eine bestimmte Klasse oder an alle Geräte zu senden. Dies ist allerdings nur sinnvoll möglich, wenn sich am Bus nur ein Gerät dieser Klasse befindet oder es sich um ein Kommando, wie z.B. Reset, handelt.

20.2.3 Beispiel für die Bildung von Adressen

Soll z.B. ein MARWIS-UMB / STARWIS-UMB mit der Geräte-ID 001 adressiert werden, geschieht das wie folgt:

Klassen-ID für MARWIS-UMB / STARWIS-UMB ist 10d = Ah

Geräte-ID ist z.B. 001d = 01h

Setzt man die Klassen- und Geräte-ID zusammen, ergibt sich eine Adresse A001h = (40961d)

20.2.4 Beispiel einer Online-Datenabfrage

Mitschnitt einer Binär-Abfrage mit Onlinedatenabfrage (**23h**) als Beispiel für das Auslesen der aktuellen Fahrbahnoberflächentemperatur (Kanal **100**)

Frage	23h _{10h} [<channel>²]</channel>
<channel>²</channel>	gibt die Kanalnummer an
Antwort	23h _{10h} [00h, < <mark>channel</mark> >², < type >,< value > ⁿ]
<type></type>	gibt den Datentyp der Antwort an; die Länge von <value> hängt davon ab</value>
< <mark>value</mark> > ⁿ	der angeforderte Wert

Kommentar: In der Gerätebeschreibung befinden sich die Kanalnummern, die für die Übertragung benötigt werden, sowie die Messgröße und das Format des Messwertes bei der Ausgabe.

Frage

01 10 01 A0 01 F0 04 02 **23 10 64 00** 03 BE F8 04 Antwort 01 10 01 F0 01 A0 0A 02 **23 10 00 64 00 16 C3 D8 C2 41** 03 BA 2C 04

Auswertung der Antwort:

<status></status>	= 00h Gerät ok. (≠ 00h ist ein Fehlercode)
<channel>²</channel>	0064h = 100d = Fahrbahnoberflächentemperatur
<type></type>	= 16h = float (4 Byes, IEEE Format)
<value>ⁿ</value>	= 41C2D8C3h = 2.43558406829834E+0001 = 24,36°C

20.2.5 Beispiel einer Online-Datenabfrage mehrerer Kanäle

Mittschnitt einer Binär-Abfrage mit Onlinedatenabfrage mehrerer Kanäle (**2Fh**) zum Auslesen der aktuellen Fahrbahnoberflächentemperatur (Kanal **100**) und des Fahrbahnzustands (Kanal **900**) = **2** Kanäle

Frage	2Fh _{10h} [<number>,<channel>^{2 x <number></number>}]</channel></number>
<number></number>	Anzahl der angeforderten Kanäle
<channel>2</channel>	gibt die Kanalnummern an; Kanal 100 und Kanal 900
Antwort	2Fh _{10h} [00h, <number>, {<sub-len>, 00h, <channel>², <type>, <value>^{n<number></number>}}]</value></type></channel></sub-len></number>
< <mark>sub-len</mark> >	gibt die Anzahl der Bytes an, die in diesem Sub-Telegramm noch folgen; wenn das nachfolgende Status Byte zum Beispiel 'Value Overflow' angibt, werden <type> und <value>ⁿ ausgelassen und es folgt der nächste Kanal.</value></type>
<type></type>	gibt den Datentyp der Antwort an; die Länge von < <mark>value</mark> > hängt davon ab
<value>ⁿ</value>	der angeforderte Wert

Kommentar: In der Gerätebeschreibung befinden sich die Kanalnummern, die für die Übertragung benötigt werden, sowie die Messgröße und das Format des Messwertes bei der Ausgabe. Es können maximal 20 Kanäle abgefragt werden.

Frage

01 10 01 A0 01 F0 07 02 **<u>2F 10</u>** <u>02</u> <u>64 00</u> <u>84 03</u> 03 C1 26 04

Antwort

01 10 01 F0 01 A0 13 02 **2F 10 00 02 08 00 64 00 16 CB 3D A5 41 05 00 84 03 10 01** 03 3F 77 04

20.2.6 Beispiel einer Online-Datenabfrage mehrerer Kanäle V1.1

Beschreibung: Mit dem Kommando können mehrere Kanäle mit einem Aufruf abgefragt werden. Für jeden Kanal wird ein Sub-Telegramm ausgegeben. Neu ist, dass es für den Aufruf 2 verschiedene Anfrage-Telegramme gibt: Mit dem einen (1. Aufruf) werden die auszugebenden Kanäle festgelegt und intern gespeichert, mit dem andern (ab 2. Aufruf) werden die beim 1. Aufruf angegebenen Kanäle erneut ausgegeben. Die Antworten sind bei beiden Aufrufen identisch. Der 2. Aufruf wird empfohlen, wenn mit hoher Abtastrate viele, aber immer die gleichen Messwerte ausgegeben werden sollen.

1. Aufruf	2Fh _{11h} [<anzahl>, <channel>^{2 x <anza< sup=""></anza<>}</channel></anzahl>	^{ahl>}]
-----------	--	----------------------

<anzahl> Anzahl der abgefragten Kanäle

<channel>² gibt die Kanalnummern an

Ab 2. Aufruf: 2Fh_{11h} 00h

Antwort:	2Fh _{11h} [00h, <anzahl>, {<sub-len>, 00h, <channel>², <type>, <value>ⁿ}^{<anzahl></anzahl>}]</value></type></channel></sub-len></anzahl>
<anzahl></anzahl>	Anzahl der beim 1. Aufruf abgefragten Kanäle
< <mark>sub-len</mark> >	gibt an, wie viele Bytes in diesem Sub-Telegramm noch folgen; wenn das nachfolgende Status-Byte z.B. 'Value-Overflow" anzeigt, dann entfallen <type> und <value>ⁿ und der nächste Kanal folgt</value></type>
<type></type>	gibt den Datentyp der Ausgabe an; davon hängt die Länge von < value > ab
<value>ⁿ</value>	abgefragter Wert

Beispiel: Abfrage von 3 Messwerten

Kanal 100 (0064h): Fahrbahntemperatur in °C Kanal 600 (0258h): Wasserfilmhöhe in µm Kanal 900 (0384h): Fahrbahnzustand

1. Aufruf: 01 10 01 A0 00 F0 09 02 2F 11 03 64 00 58 02 84 03 03 69 24 04 Antwort: 01 10 00 F0 01 A0 1C 02 2F 11 00 03 08 00 64 00 16 8F BB AA 41 08 00 58 02 16 57 97 E1 42 05 00 84 03 10 00 03 D8 1A 04 folgende Aufrufe: 01 10 01 A0 00 F0 03 02 2F 11 00 03 24 29 04 Antwort: 01 10 00 F0 01 A0 1C 02 2F 11 00 03 08 00 64 00 16 5D 67 AD 41 08 00 58

02 16 D1 D1 E1 42 05 00 84 03 10 00 03 BD 25 04

20.3 CAN-Protokoll (Version 1.0)

20.3.1 Allgemeines

Alle Marwis-Messkanäle können über die CAN-Schnittstelle übertragen werden. Dabei wird jeder Messwert in einem eigenen CAN-Telegramm gesendet.

Um einen Messwert zu übertragen, kann entweder ein Remote-Telegramm gesendet werden, woraufhin der Messwert einmalig übertragen wird, oder es wird ein sog. Trigger konfiguriert, so dass der Messwert automatisch immer wieder gesendet wird. Im letzten Fall wird alle 10 ms geprüft, ob ein Messwert übertragen werden soll. Die konfigurierten Trigger der CAN-Datenübertragung werden permanent gespeichert, müssen also nur einmalig bei Inbetriebnahme eines MARWIS-UMB / STARWIS-UMB konfiguriert werden.

Jedes Leitungsende des CAN-Buses sollte mit einem 120 Ohm Widerstand abgeschlossen sein.

20.3.2 Steckerbelegung

Anschlussbelegung der CAN-Schnittstelle am 8-poligen Steckschraubverbinder

Pin 1: CAN-High

Pin 4: CAN-Low

20.3.3 CAN-Parameter

Die Bitrate beträgt 500kBps.

Es werden extended CAN-IDs (EID) verwendet.

20.3.4 Datenformat und Byteorder im Kommunikationsprotokoll

- LONG: LowLowByte LowHighByte HighLowByte HighHighByte
- INT: LowByte HighByte
- FLOAT: Nach IEEE Format (4bytes)

20.3.5 Messwert-Übertragung

20.3.5.1 CAN-ID

Für jeden Messwert gibt es eine eigene CAN-ID. Die Default-Werte entsprechen den UMB-Messwert-Nummern. Da extended CAN-IDs verwendet werden, ist zusätzlich das IDE-Bit gesetzt.

Beispiele:

Messwert	Messwert- Nummer (dez. / hex)	11 Bit Identifier (hex)	IDE	18 Bit Identifier (hex)	RTR	CAN-ID (extended)
Fahrbahntemperatur in °C	100d = 0x0064h	0x000	1	0x00064	0	0x0000064
Wasserfilmhöhe in µm	600d = 0x0258h	0x000	1	0x00258	0	0x00000258
Fahrbahnzustand	900d = 0x0384h	0x000	1	0x00384	0	0x00000384





20.3.5.2 Übertragunsformat

Das erste Datenbyte enthält ein Statusbyte (siehe Kapitel 20.3.8), das angibt, ob ein gültiger Messwert vorliegt. Ist der Status nicht OK, folgen keine weiteren Daten.

Ist der Status OK (0x00h), so folgt als zweites Datenbyte die Angabe des Datentyps, in welchem der Messwert ausgegeben wird (siehe Kapitel 20.3.9).

Je nach Datentyp folgen ab dem 3. Datenbyte 1 - 4 Byte Messwertangabe.

D ·			
	nn	ິ	<u>~</u> .
DEF	50	e	С.
	- [-]		
	-		

11 Bit	IDE	18 Bit	RTR	Data	Datenbyte (hex)			Beschreibung
ldentifier (hex)		ldentifier (hex)		Length Code	1 Status	2 Тур	3 - 6 Messwert	
0x000	1	0x00064	0	1	0x54	-		Fahrbahntemperatur: kein gültiger Messwert
0x000	1	0x00258	0	6	0x00	0x16	0x00 0x00 0x00 0x00	Wasserfilmhöhe ist 0
0x000	1	0x00384	0	3	0x00	0x10	0x01	Fahrbahnzustand: 1 (feucht)

20.3.6 Remote-Anfrage

Der Marwis unterstützt Remote-Messwert-Anfragen. Die CAN-ID entspricht – der CAN-Spezifikation folgend – der CAN-ID, mit der der entsprechende Messwert übertragen wird, mit zusätzlich gesetztem RTR-Bit.

Der angeforderte Messwert wird sofort einmalig übertragen.

Beispiele:

Messwert	Messwert- Nummer (dez. / hex)	11 Bit Identifier (hex)	IDE	18 Bit Identifier (hex)	RTR	CAN-ID (extended)
Fahrbahntemperatur in °C	100d = 0x0064h	0x000	1	0x00064	1	0x0000064
Wasserfilmhöhe in µm	600d = 0x0258h	0x000	1	0x00258	1	0x00000258
Fahrbahnzustand	900d = 0x0384h	0x000	1	0x00384	1	0x00000384

20.3.7 Konfiguration eines Triggers

Soll ein Messwert öfter übertragen werden, so kann ein Trigger konfiguriert werden, der festlegt, unter welchen Umständen der Wert zu senden ist. Für jeden Messwert kann ein eigener Trigger festgelegt werden.

In der Werkseinstellung werden keine Messwerte übertragen.

20.3.7.1 CAN-ID

Für die Konfiguration jedes Messwert-Triggers gibt es eine eigene CAN-ID. Die Default-Werte entsprechen den CAN-IDs der Messwert-Übertragung mit zusätzlich gesetztem niederwertigstem Bit des 11-Bit Identifiers.



Beispiele:

Messwert	Messwert- Nummer (dez. / hex)	11 Bit Identifier (hex)	IDE	18 Bit Identifier (hex)	RTR	CAN-ID (extended)
Fahrbahntemperatur in °C	100d = 0x0064h	0x001	1	0x00064	0	0x00040064
Wasserfilmhöhe in µm	600d = 0x0258h	0x001	1	0x00258	0	0x00040258
Fahrbahnzustand	900d = 0x0384h	0x001	1	0x00384	0	0x00040384

Zur Ermittlung der CAN-ID:

Die CAN-ID setzt sich aus 18 Bit + 11 Bit Identifier zusammen. Beispiel Fahrbahntemperatur:

	11 Bit		18 Bit	
binär	0 0000 0	000 01	00 0000 0000	0110 0100
hexadezimal	0x00	0x04	4 0x00	0x64

20.3.7.2 Triggerformat

Das erste Datenbyte des Trigger-Telegramms gibt den Trigger-Typ an. Abhängig vom Typ gibt es ggf. Parameter, die ab dem 2. Datenbyte angegeben sind.

Trigger	Data	Datenbyte (hex)		Parameter		
Code		1 Тур	2 – 5 Parameter	Datentyp	Beschreibung	
Keiner	1	0x00	-	-	-	
Zeit	5	0x01	4 Byte	unsigned long	Intervall in ms	
Unterschied	1	0x02	-	-	-	
Minimum	2 - 5	0x03	1 – 4 Byte	wie Messwert	Grenzwert	
Maximum	2 - 5	0x04	1 – 4 Byte	wie Messwert	Grenzwert	

Triggertyp = 0:

Ist kein Trigger spezifiziert, wird der entsprechende Messwert nicht übertragen.

Triggertyp = 1:

Beim zeitlichen Trigger wird der Messwert im angegebenen Intervall übertragen. Zu beachten ist, dass die Trigger-Prüfung nur alle 10ms stattfindet, weshalb es Sinn macht, das Intervall als Vielfaches von 10ms anzugeben. Bei anderen Angaben wird aufgerundet, so wird z. B. bei einem angegebenen Intervall von 111ms der Messwert alle 120ms übertagen.

Triggertyp = 2:

Beim Trigger "Unterschied" wird der Wert immer dann übertragen, wenn sich der aktuelle Wert vom vorhergehenden unterscheidet. Dieser Trigger macht daher nur bei Messdaten Sinn, deren Wert sich selten ändert, z. B. Systemzustände.

Triggertyp = 3:

Triggertyp = 4:



Bei den Triggern "Minimum" und "Maximum" wird der zugehörige Messwert nur dann übertragen, wenn der angegeben Grenzwert unter- bzw. überschritten wird. Der Grenzwert ist im selben Datenformat und in derselben Einheit anzugeben, in denen auch der Messwert übertragen wird.

Beispiele:

11 Bit Identifier (hex)	IDE	18 Bit Identifier (hex)	RTR	Data Length Code	Datenbyte (hex)		Beschreibung
					1 Тур	2 – 5 Parameter	
0x001	1	0x00064	0	1	0x00		Die Fahrbahntemperatur wird nicht (mehr) übertragen
0x001	1	0x00258	0	5	0x01	0x64 0x00 0x00 0x00	Die Wasserfilmhöhe wird alle 100ms übertragen (100d = 0x64h)
0x001	1	0x00384	0	1	0x02		Der Fahrbahnzustand wird jedesmal übertragen, wenn sein Wert sich ändert.

20.3.8 Status- und Errorcodes

Jedes Messwerttelegramm enthält ein Status-Byte. Dieses gibt an, ob der übertragene Messwert in Ordnung ist bzw. welcher Fehler im Gerät die Messwertermittlung / -übertragung verhindert

Codes:

<status></status>	Define	Beschreibung
00h (0d)	ОК	Command Kommando erfolgreich, kein Fehler, alles i.O.
24h (36d)	UNGLTG_KANAL	ungültiger Kanal; CAN-ID keinem Messkanal zugeordnet
28h (40d)	BUSY	Gerät nicht bereit; z.B. Initialisierung / Kalibrierung läuft
29h (41d)	LOW_VOLTAGE	Unterspannun
2Ah (42d)	HW_ERROR	Hardwarefehler
2Bh (43d)	MEAS_ERROR	Fehler in der Messung
2Ch (44d)	INIT_ERROR	Fehler bei der Geräteinitialisierung
2Dh (45d)	RTOS_ERROR	Fehler im Betriebssystem
30h (48d)	E2_DEFAULT_KONF	Fehler in der Konfiguration, Default-Konfiguration wurde geladen
31h (49d)	E2_CAL_ERROR	Fehler im Abgleich / der Abgleich ist ungültig, Messung nicht möglich
32h (50d)	E2_CRC_KONF_ERR	CRC-Fehler beim Laden der Konfiguration; Default- Konfiguration wurde geladen
33h (51d)	E2_CRC_KAL_ERR	CRC-Fehler beim Laden der Abgleich-Daten; Messung nicht möglich
34h (52d)	ADJ_STEP1	Abgleich Step 1
35h (53d)	ADJ_OK	Abgleich OK
36h (54d)	KANAL_AUS	Kanal deaktiviert



<status></status>	Define	Beschreibung		
50h (80d)	VALUE_OVERFLOW	Messgröße (+Offset) liegt außerhalb des eingestellten		
51h (81d)	VALUE_UNDERFLOW			
52h (82d)	CHANNEL_OVERRANGE	Messwert (physikalisch) liegt außerhalb des Messbereichs		
53h (83d)	CHANNEL_UNDERRANGE	(Z.B. ADC-Overrange)		
54h (84d)	DATA_ERROR	Datenfehler in den Messdaten oder keine gültigen Daten vorhanden		
55h (85d)	MEAS_UNABLE	Gerät / Sensor kann auf Grund der Umgebungsbedingungen keine gültige Messung durchführen		
F0h - FEh	nicht verwenden !!	reservierter Bereich für z.B. LCOM		
FFh (255d)	UNBEK_ERR	unbekannter Fehler		

20.3.9 Datentypen

In diesem Protokoll werden für die Messwerte folgende Datentypen verwendet:

<type></type>	Type Name	Define	Bytes	Range
10h (16d)	unsigned char	UNSIGNED_CHAR	1	0 255
11h (17d)	signed char	SIGNED_CHAR	1	-128 127
12h (18d)	unsigned short	UNSIGNED_SHORT	2	0 65.535
13h (19d)	signed shor	SIGNED_SHORT	2	-32.768 32.767
14h (20d)	unsigned long	UNSIGNED_LONG	4	0 4.294.967.295
15h (21d	signed long	SIGNED_LONG	4	-2.147.483.648 2.147.483.647
16h (22d)	float	FLOAT	4	±1.18E-38 ±3.39E+38 (7 digits)
17h (23d)	double	DOUBLE	8	±2.23E-308 ±1.79E+308 (15 digits)

Bemerkung: float und double in IEEE Format



Stichwortverzeichnis

Α

Abfrage4f., 12, 14ff., 30, 34, 42, 44, 47ff. Adaption4, 18, 31, 33f., 42, 45, 54 Adressierung4, 18, 31, 33f., 42, 45, 54 Adressierung4, 34, 43, 47f. Anbringung3, 19f., 31 Anbringungshöhe3, 19, 31 Anschlusskabel7f., 29 Anschlussstecker4, 8, 29 App4, 8, 30, 33ff. Auspuff19, 42
Bestimmungsgemäße Verwendung3, 6 Binär4, 9, 14, 34, 47ff., 53 Bluetooth4, 12f., 17, 30, 36, 45 Bügelblech23f., 27 C
ConfigTool4, 30, 33ff.
Eisprozent3f., 9f., 16, 31f., 38, 44f. Entsorgung4, 43
Fahrbahnoberflächentemperatur.3f., 9f., 14, 37, 44, 48f
Fahrbahnzustand3f., 9f., 15f., 31f., 37, 44, 49ff. Fehlerhafte Verwendung
Geräte-ID4, 33f., 42, 47f. Gewährleistung3, 6
Inbetriebnahme3f., 6, 31, 33, 42, 51
Kanalliste
Ladungssicherung
₩ Magnethalter4, 8, 27f.

Mast8, 19, 21, 34, 4	7
Messdistanz	6
Montage3f., 6, 8ff., 15ff., 27f., 30ff., 36ff., 42, 44f., 50ff.	,
Montagehöhe	1
N	·
Netzwerk	7
P	
- PKW	8
Preset	4
R	
Reibung	5
Reinigung4, 3	5
Rel. Feuchte bei Fahrbahntemperatur3, 9, 15, 44	4
RS4854, 12, 17, 29f., 34, 36, 4	5
S	
Schlagschatten42	2
Schutzverkleidung3f., 7f., 19f., 22f., 25, 27f., 39f	f.
Senkrecht4, 8, 28	8
Sicherheitshinweise	6
Software	4
Starkregen4	2
Start-Stop-Automatik	3
Status-LED	5
Störung4, 12, 4	2
Straßenbelag10, 15, 31, 34, 37, 42	f.
Т	
Taupunkttemperatur3f., 9, 14f., 37, 44	4
Technischer Support4, 43	3
U	
UMB Config Tool4. 30. 33f	f.
V	
Versorgungsspannung4, 29f., 33, 42	2
Verwendete Symbole	6
W	
Waagrecht4, 8, 2	7
Wasserfilmhöhe3, 9f., 15f., 18f., 32, 37, 44f., 50f	f.
Winkel3, 19f., 3	1
Z	
Zigarettenanzünder8, 3	3



G. LUFFT Mess- und **Regeltechnik GmbH**

Lufft Germany:

Lufft Germany: Fellbach Office: Postal Address: Gutenbergstrasse 20 D-70736 Fellbach Address: P.O. Box 4252 D-70719 Fellbach Tel.: +49 (0)711 51822 - 0 Fax: +49 (0)711 51822 - 41 www.lufft.com info@lufft.de

Berlin Office:

Oderstr. 59 D-14513 Teltow Tel.: +49 (0)711 51822-831 Fax: +49 (0)711 51822-944

Lufft North America: Lufft USA, Inc. 820 E Mason St #A Santa Barbara, CA 93103 Tel.: +01 919 556 0818 Fax: +01 805 845 4275 E-Mail: sales@lufftusainc.com www.lufft.com

Lufft China:

Shanghai Office:

Beijing Office: B501 Jiatai International Mansion No. 41 East 4th Ring Road, Chaoyang District, 100025 Beijing, CHINA Tel: +86 10 65202779 Fax: +86 10 65202789 E. Meile ching@lefft com E-Mail: china@lufft.com

