

Manual for Professional Installers

For the tado° Wireless
Temperature Sensor X (2nd gen)



1. Mount the Wireless Temperature Sensor X (2nd gen)

- DE** Montiere den Funk-Temperatursensor X (2.Gen.)
- NL** Monteer de Draadloze Temperatuursensor X (2e gen.)
- IT** Monta il Sensore di Temperatura Wireless X (2ª gen.)
- ES** Instala el Sensor de Temperatura Inalámbrico X (2ª gen.)
- FR** Installer la Sonde de température sans fil X (2^e gén.)

EN Mount the backplate of the Wireless Temperature Sensor X (2nd gen) to the wall using the included screws or the adhesive pads.



DE Montiere den Funk-Temperatursensor X (2.Gen.) mit den mitgelieferten Schrauben oder den Klebepads an der Wand.

NL Bevestig de achterplaat van de Draadloze Temperatuursensor X (2e gen.) aan de muur met de meegeleverde schroeven of de zelfklevende pads.

IT Monta la base di montaggio del Sensore di Temperatura Wireless X (2ª gen.) alla parete utilizzando le viti in dotazione o i cuscinetti adesivi.

ES Monta la placa posterior del Sensor de Temperatura Inalámbrico X (2ª gen.) en la pared utilizando los tornillos incluidos o las almohadillas adhesivas.

FR Fixer la plaque arrière de la Sonde de température sans fil X (2^e gén.) au mur à l'aide des vis fournies ou des bandes adhésives.



2. Power the Wireless Temperature Sensor X (2nd gen)

- DE** Schalte den Funk-Temperatursensor X (2.Gen.) an
- NL** De Draadloze Temperatuursensor X (2e gen.) van stroom voorzien
- IT** Alimenta il Sensore di Temperatura Wireless X (2ª gen.)
- ES** Enciende el Sensor de Temperatura Inalámbrico X (2ª gen.)
- FR** Mettre en marche la Sonde de Température sans fil X (2^e gén.)

EN Press the button on top to wake up the Wireless Temperature Sensor X (2nd gen).


DE Drücke die Taste auf der Oberseite, um den Funk-Temperatursensor X (2. Gen.) zu aktivieren.

NL Druk op de knop aan de bovenkant om de Draadloze Temperatuursensor X (2e gen.) te activeren.

IT Premi il pulsante in alto per attivare il Sensore di Temperatura Wireless X (2ª gen.).


ES Pulsa el botón en la parte superior para activar el Sensor de Temperatura Inalámbrico X (2ª gen.).

FR Appuyez sur le bouton situé sur le dessus pour activer la Sonde de température sans fil X (2^e gén.).





Need help?



EN	Need help?	+44 20 3893 2159	
DE	Du brauchst Hilfe?	+49 89 412 09323	
NL	Hulp nodig?	+31 20 262 2406	BE +32 2 588 26 90
IT	Serve aiuto?	+39 011 19620290	
ES	¿Necesitas ayuda?	+34 857 880 178	
FR	Besoin d'aide ?	+33 1 76 77 39 98	BE +32 2 588 26 90