

Désactiver le jumelage de l'ancien lecteur (Miura MO10)

Pour désactiver le jumelage de votre lecteur Miura10 :

1. Ouvrez le menu des réglages Bluetooth de votre téléphone
2. Recherchez le numéro de série du lecteur désiré
3. Utilisez le bouton de menu ou de réglage à côté du numéro de série et désactivez le jumelage du lecteur*



*Les instructions de désactivation de jumelage varient en fonction des systèmes d'exploitation des appareils Bluetooth.

Jumelage du nouveau lecteur (Moby 8500)

Si vous utilisez un appareil **IOS** :

1. Mettez le lecteur Moby 8500 en marche
2. Lancez l'application Mobile Pay sur votre appareil
3. Appuyez sur la touche F du lecteur pour activer le mode de jumelage
4. Dans l'appli Mobile Pay, allez à Paramètres > Lecteur de cartes, et sélectionnez le lecteur Moby
5. S'il y a lieu, laissez l'appareil faire une mise à jour
6. Le lecteur Moby 8500 est maintenant jumelé à l'application



Si vous utilisez un appareil **Android** :

1. Mettez le lecteur Moby 8500 en marche
2. Lancez l'application Mobile Pay sur votre appareil
3. Appuyez sur la touche F du lecteur pour activer le mode de jumelage
4. Accédez aux réglages Bluetooth de votre appareil Android pour les jumeler au lecteur Moby
5. Dans l'appli Mobile Pay, allez à Paramètres > Lecteur de cartes, et sélectionnez le lecteur Moby
6. S'il y a lieu, laissez l'appareil faire une mise à jour
7. Le lecteur Moby 8500 est maintenant jumelé à l'application

Vérifiez les icônes de votre lecteur

- Cette icône s'affiche lorsque le lecteur n'est pas connecté.
- Cette icône indique que le lecteur est bien connecté via Bluetooth.

Veillez contacter le centre d'aide de Global Payments, au **1 888 682.3309, option 3**, si nécessaire.