



DIREÇÃO ASSISTIDA EZ-Steer

O direção assistida EZ-Steer® gira o volante para você combinando uma roda de fricção e um motor com a orientação de qualquer display da Trimble®.

Enquanto o sistema EZ-Steer mantém você na trilha, você pode se concentrar em muitas tarefas diferentes, como desempenho das máquinas e melhoria da qualidade do trabalho e rendimentos da lavoura.

OPERAÇÕES APRIMORADAS

A orientação com mãos livres permite que você reduza a fadiga, aumente a segurança na sua fazenda e se concentre no trabalho a fazer.

FACILIDADE DE TRANSFERÊNCIA

Com instalação em menos de 30 minutos, você pode rapidamente transferir o sistema EZ-Steer de um veículo para outro e seguir adiante.

DESENGATE RÁPIDO

Também é fácil desengatar do volante o motor do EZ-Steer quando não estiver em uso, permitindo que você guie manualmente seu veículo a qualquer momento.

MAIOR PRODUTIVIDADE

O sistema EZ-Steer pode ajudar você a concluir as operações de campo de modo mais rápido, preciso e eficiente em comparação com a direção apenas manual.

COMPATIBILIDADE COM VISORES

O sistema EZ-Steer é compatível com o monitor TMX-2050™, com o monitor FmX®, com o monitor CFX-750™ e com o sistema EZ-Guide® 250 da Trimble.

Características Principais

- ▶ Desengata quando o volante é acionado manualmente pelo operador
- ▶ Quando não está em uso o sistema EZ-Steer pode ser travado facilmente longe do volante da máquina
- ▶ Fácil instalação e portátil, o que facilita a transferência entre veículos
- ▶ Facilita as operações agrícolas, portátil e disponível para mais de 1200 modelos de máquinas—novas ou antigas





PRECISÃO APRIMORADA EM TERRENOS DIFÍCEIS

Melhore a sua precisão em terrenos ondulados e acidentados. Os sensores com tecnologia T2® embutidos no módulo do EZ-Steer calculam o ângulo de rolagem do seu veículo para colocá-lo na trilha — ajudando a minimizar saltos e sobreposições em cada passagem.

ACESSÓRIOS DE ORIENTAÇÃO

Adicionar qualquer um dos nossos acessórios de orientação para melhorar ainda mais suas operações agrícolas.

- ▶ Barra de luz externa para monitorar facilmente a distância fora da trilha da fileira.
- ▶ Pedal para obter uma forma eficaz de engatar e desengatar o sistema de direção.

SUPORTE A DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULO

- ▶ Tratores
- ▶ Tratores articulados
- ▶ Spreaders
- ▶ Flutuadores
- ▶ Veículos de esteira
- ▶ Pulverizadores autopropulsionados
- ▶ Colheitadeiras
- ▶ Ceifadeiras
- ▶ Colhedoras de forragem
- ▶ Ceifadeiras debulhadoras

Entre em contato com seu revendedor Trimble Ag hoje mesmo

AMÉRICA DO NORTE

Trimble Agriculture Division
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021
ESTADOS UNIDOS
+1-720-887-6100 Telefone
+1-720-887-6101 Fax

Trimble Inc.
Corporate Headquarters
935 Stewart Drive
Sunnyvale, CA 94085
ESTADOS UNIDOS
+1-408-481-8000 Telefone
+1-408-481-7740 Fax

TRIMBLE BRASIL LTDA.

Av. José de Souza Campos,
900 - conj. 61
Nova Campinas, Campinas
- SP
CEP: 13092-123
BRASIL
+55 19 3113-7000 Telefone