




# COURSE

floor lamp



# COURSE

## floor lamp

BePureHome



**ATTENTION: READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE INSTALLING THE LAMP**

### NL SPECIFICATIES

Spanning en frequentie: 250 V ~ 50 Hz

Vermogen: E 27, Max.40W

### ATTENTIE

- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Zorg dat de elektrische voeding overeenkomt met bovenstaande.
- De lichtbron moet van een geschikt model en wattage zijn.
- Vermijd het aanraken van de kap en de lamp tijdens branduren.
- Schakel de stroom uit en laat de lamp en de lampenkap afkoelen voordat u de lamp vervangt en de lichtrichting aanpast.
- Gebruik een droge doek om de lamp schoon te maken.
- Het snoer van deze armatuur kan niet worden vervangen; als het snoer beschadigd is, moet de armatuur worden vernietigd.

### EN SPECIFICATIONS

Voltage and frequency: 250 V ~ 50 Hz

Power consumption: E 27, Max.40W

### ATTENTION

- For indoor use only.
- Ensure that the electrical power supply corresponds to the above.
- The light source must be of a suitable model and wattage.
- Avoid touching the shade and lamp during burning hours.
- Switch off the power and allow the lamp and the lampshade to cool down before replacing the lamp and adjusting the light direction.
- Use a dry cloth to clean the lamp.
- The cord of this fixture cannot be replaced; if the cord is damaged, the fixture should be destroyed.

### DE SPEZIFIKATIONEN

Spannung und Frequenz: 250 V ~ 50 Hz

Leistung: E 27, Max.40W

### ACHTUNG

- Nur zur Verwendung in Innenräumen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung den oben genannten Bedingungen entspricht.
- Die Lichtquelle muss ein geeignetes Modell und eine geeignete Wattzahl haben.
- Vermeiden Sie das Berühren des Schirms und der Lampe während der Brenndauer.
- Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie die Lampe und den Lampenschirm abkühlen, bevor Sie die Lampe wieder einsetzen und die Lichtrichtung einstellen.
- Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um die Lampe zu reinigen.
- Das Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; wenn das Kabel beschädigt ist, sollte die Leuchte zerstört werden.

### FR SPÉCIFICATIONS

Tension et fréquence : 250 V ~ 50 Hz

Puissance : E 27, Max.40W

### ATTENTION

- Pour un usage intérieur uniquement.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique correspond à ce qui précède.
- La source lumineuse doit être d'un modèle et d'une puissance appropriés.
- Évitez de toucher l'abat-jour et la lampe pendant les heures de combustion.
- Coupez l'alimentation et laissez la lampe et l'abat-jour refroidir avant de remplacer la lampe et de régler la direction de la lumière.
- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la lampe.
- Le cordon de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.



# COURSE

floor lamp



A - 1 pcs



B - 1 pcs



C - 3 pcs

