

SET OF 2
LED RECHARGEABLE LAMPS

ITM. / ART. 1835518
Model #: 5320948, 5320949

INTRODUCTION

Welcome to the operational manual for your Mikasa Home Accents™ lamp. This manual provides essential guidance for safe and efficient use of your lamp. Please retain this manual for future reference.

SAFETY PRECAUTIONS

- Read all instructions before use.
- For Indoor Use Only.
- Keep the lamp away from water and moisture.
- Avoid exposing the lamp to extreme temperatures.
- Keep out of the reach of children. This is not a toy.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not use by tub or sink or any other areas in the home that have water.
- Do not reach for unit that has fallen into water or other liquid when charging.
- The battery is not replaceable and should not be tampered with.

SET UP & CHARGING INSTRUCTIONS

1. Remove lamps and charging cables from packaging.
2. Place lamps on a flat, level surface.
3. Insert charging cable into port on lamp base and plug into adaptor (not included) or USB outlet to bring lamp to a full charge.
4. Indicator light will show red when charge is needed and a green light at full charge. (Optimal charging time: 7-10 hours.) This (red/green) light will appear only when the item is not in use.
5. Regular charging is recommended to maintain a healthy battery Lamp will run approximately 9-40 hours, depending on brightness.



OPERATION INSTRUCTIONS

1. Press button on top of shade to turn on.
2. Press ON/OFF button with short press or "tap" to change between color temperatures—warm white, natural white and cool white colors.



Battery Life and Charge Cycles will vary with use and settings.

3. Dim light by holding down the button; release when desired brightness achieved.



TOUCH SWITCH

Long Press:
Select light brightness
Short Press or Tap:
Change color temperature

4. Press button again to turn off.
5. Run-time is dependent upon brightness used. The brighter the light, the shorter the runtime. The lower the light, the longer the runtime.
6. Lamps will function while the USB charging cable is plugged into a power source OR on internal battery. When the light starts to dim when using battery power, it's time to recharge.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Clean the lamp with a soft, dry cloth.
- Avoid using abrasive cleaners or solvents that may damage the lamp.
- Store the lamp in a cool, dry place when not in use.
- Periodically inspect the lamp for any signs of damage or wear.

TROUBLESHOOTING

- If the lamp does not turn on, ensure it is properly charged and the power button is pressed.
- If lamp is fully charged, and the light is not bright, hold down on/off for dimming / brightness until the light becomes brighter.

SPECIFICATIONS

- Charging Indicator Light in Shade - Red/Green
- Main Light Source: 5W
- Built-in 6000mAh Lithium battery
- Luminous flux: 250LM
- Kelvin - 3000,4000,6000
- 6.56 feet cord length
- USB - C Port in Base
- 60 LED Lights
- Stepless touch dimming
- Run time 9-40Hrs depending on brightness
- Charging time 7-10Hrs

This product is charging by DC 5V, 1A Max and operating by an internal Lithium Ion rechargeable battery 3.7 V 6000mAh 22.2Wh. The LED lamp is not replaceable.

CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Manufactured by:
Lifetime Brands, Inc.
22 Blake Street, Medford, MA 02155 USA
1-800-881-0959
Customer service: 9am – 7pm Eastern, M-F
membershelp@lifetimebrands.com
www.mikasa.com



ENSEMBLE DE 2
LAMPES RECHARGEABLES À LED

ITM. / ART. 1835518
Model #: 5320948, 5320949

INTRODUCTION

Bienvenue dans le manuel d'utilisation de votre lampe Mikasa Home Accents™. Ce manuel fournit des conseils essentiels pour une utilisation sûre et efficace de votre lampe. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Lire toutes les instructions avant l'utilisation.
- Destinée exclusivement à une utilisation en intérieur
- Conservez la lampe à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Éviter d'exposer la lampe à des températures extrêmes.
- Tenir hors de portée des enfants. Il ne s'agit pas d'un jouet.
- Ne pas utiliser pendant le bain ou la douche.
- Ne pas utiliser près d'une baignoire, d'un évier ou de tout autre endroit de la maison où il y a de l'eau.
- Ne pas saisir l'appareil s'il est tombé dans l'eau ou dans un autre liquide lorsqu'il est en cours de chargement.
- La batterie n'est pas remplaçable et ne doit pas être manipulée.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET
DE CHARGEMENT

1. Retirer les lampes et les câbles de chargement de l'emballage.
2. Placer les lampes sur une surface plane et horizontale.
3. Insérer le câble de chargement dans le port de la base de la lampe et brancher l'adaptateur (non inclus) ou une prise USB pour recharger complètement la lampe.
4. Le voyant lumineux est rouge lorsqu'une charge est nécessaire et vert lorsqu'elle est pleine. (Temps de charge optimal : 7-10 heures.) Ce voyant (rouge/vert) ne s'affiche que lorsque l'appareil n'est pas en cours d'utilisation.
5. Il est recommandé de charger régulièrement la batterie pour la maintenir en bon état. La lampe fonctionne environ 9 à 40 heures, en fonction de la luminosité.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Appuyer sur le bouton situé sur le dessus de l'abat-jour pour l'allumer.
2. Appuyer brièvement sur le bouton ON/OFF ou « tapoter » pour passer d'une température de couleur à l'autre : blanc chaud, blanc naturel et blanc froid.



La durée de vie de la batterie et les cycles de charge varient en fonction de l'utilisation et des réglages.

3. Diminuer la lumière en maintenant le bouton enfoncé ; relâcher lorsque la luminosité désirée est atteinte.



INTERRUPTEUR

Pression longue :
Sélectionner la luminosité de la lumière
Pression ou tapotement court :
Changer la température de la couleur

4. Appuyer à nouveau sur le bouton pour éteindre l'appareil.
5. La durée de fonctionnement dépend de la luminosité utilisée. Plus la lumière est intense, plus la durée d'utilisation est courte. Plus la lumière est faible, plus la durée d'utilisation est longue.
6. Les lampes fonctionnent lorsque le câble de chargement USB est branché sur une source d'alimentation OU sur la batterie interne. Lorsque la lumière commence à s'affaiblir lorsque la batterie est utilisée, il est temps de la recharger.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Nettoyer la lampe avec un chiffon doux et sec.
- Éviter d'utiliser des nettoyants abrasifs ou des solvants qui pourraient endommager la lampe.
- Conserver la lampe dans un endroit frais et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Inspecter périodiquement la lampe pour détecter tout signe d'endommagement ou d'usure.

DÉPANNAGE

- Si la lampe ne s'allume pas, assurez-vous qu'elle est correctement chargée et que le bouton d'alimentation est enfoncé.
- Si la lampe est complètement chargée et que la lumière n'est pas brillante, maintenez enfoncée la touche on/off pour ajuster la luminosité jusqu'à ce que la lumière devienne plus brillante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Témoin de charge - rouge/vert
- Source lumineuse principale : 5 W
- Batterie au lithium 6000 mAh intégrée
- Flux lumineux : 250 LM
- Kelvin : 3 000, 4 000, 6 000
- Longueur du cordon de 200 cm
- Port USB - C dans la base
- 60 lampes LED
- Diminution progressive de l'intensité lumineuse par simple pression d'une touche
- Autonomie de 9 à 40 heures en fonction de la luminosité
- Temps de charge 7 à 10 heures

Ce produit se charge par DC 5 V, 1 A Max et fonctionne avec une batterie rechargeable interne Lithium Ion 3,7 V 6000 mAh 22,2 Wh. L'ampoule LED n'est pas remplaçable.

ATTENTION

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger le problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Fabriqué par :
Lifetime Brands, Inc.
22 Blake Street, Medford, MA 02155 USA
1-800-881-0959
Customer service: 9am – 7pm Eastern, M-F
membershelp@lifetimebrands.com
www.mikasa.com



JUEGO DE 2
LÁMPARAS LED RECARGABLES

ITM. / ART. 1835518
Modelos: 5320948, 5320949

INTRODUCCIÓN


Le damos la bienvenida al manual de instrucciones de la lámpara Mikasa Home Accents™. Este manual contiene una guía esencial para el uso seguro y eficiente de la lámpara. Conserve este manual para consultarlo en el futuro.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar la lámpara.
- Para uso en interiores únicamente.
- Mantenga la lámpara lejos del agua y la humedad.
- Evite exponer la lámpara a temperaturas extremas.
- Manténgala lejos del alcance de los niños. No es un juguete.
- No utilice la lámpara en la bañera o en la ducha.
- No utilice la lámpara cerca de la bañera o el lavamanos, ni cerca de otras zonas de su hogar que tengan agua.
- No intente tomar la lámpara si esta se cae en el agua u otro líquido mientras se está cargando.
- La batería no puede reemplazarse y no debe manipularse.

ARMADO E INSTRUCCIONES PARA
LA CARGA

1. Quite las lámparas y los cables de carga del embalaje.
2. Coloque las lámparas en una superficie plana.
3. Inserte el cable de carga en el puerto que se encuentra en la base de la lámpara y enchúfelo en un adaptador (no incluido) o en un puerto USB para cargar la batería de la lámpara en su totalidad.
4. La lámpara contiene una luz que se pondrá de color rojo cuando sea necesario cargar la unidad y de color verde cuando la carga esté completa. (Tiempo de carga óptimo: de 7 horas a 10 horas). Esta luz (roja/verde) se encenderá únicamente cuando la lámpara no esté en uso.
5. Se recomienda cargar la lámpara regularmente para conservar la vida útil de la batería. La carga dura aproximadamente entre 9 horas y 40 horas, dependiendo de la intensidad de la luz.



INSTRUCCIONES DE USO

1. Presione el botón en la parte superior de la pantalla para encender la lámpara.
2. Presione levemente el botón de ENCENDIDO/ APAGADO o "pulse" para cambiar la temperatura del color (blanco cálido, blanco natural y blanco frío).



La vida útil de la batería y los ciclos de carga variarán según el uso y las configuraciones.

3. Puede atenuar la luz manteniendo presionado el botón y soltarlo cuando haya logrado la intensidad deseada.



INTERRUPTOR TÁCTIL

Mantener presionado:
para seleccionar la intensidad de la luz

Presionar levemente o pulsar:
para cambiar la temperatura del color

4. Presione nuevamente el botón para apagar la lámpara.
5. La duración de la batería dependerá de la intensidad de la luz. Cuanto más intensa sea la luz, menos durará la batería. Por el contrario, más durará la batería cuanto menos intensa sea la luz.
6. Las lámparas funcionan tanto con la batería interna como enchufadas mediante un cable de carga USB a una fuente de energía. Si la luz comienza a atenuarse cuando la lámpara está funcionando con la batería, esto significa que es necesario recargarla.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- Limpie la lámpara con un paño suave y seco.
- Evite usar limpiadores abrasivos o solventes que pueden dañar la lámpara.
- Guarde la lámpara en un lugar seco y fresco cuando no la esté usando.
- Inspeccione la lámpara periódicamente para detectar cualquier signo de daño o deterioro.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Si la lámpara no se enciende, corrobore que esté bien cargada y que haya presionado correctamente el botón de encendido.
- Si la lámpara tiene la carga completa y la luz es tenue, mantenga presionado el botón de encendido/apagado para aumentar el brillo hasta que la luz se intensifique.

ESPECIFICACIONES

- Indicador de carga con luz de color rojo y verde
- Fuente principal de luz: 5 W
- Batería de litio integrada de 6 000 mAh
- Flujo luminoso: 250 lm
- Kelvin: 3 000 lm, 4 000 lm, 6 000 lm
- Cable de 6,56 pies (200 cm) de longitud
- Puerto USB tipo C en la base
- 60 luces LED
- Interruptor táctil de atenuación progresiva
- Duración de la carga: entre 9 horas y 40 horas, dependiendo de la intensidad de la luz
- Tiempo de carga: 7 horas a 10 horas

Este producto se carga con CC de 5 V, 1 A máx. y funciona con una batería interna recargable de iones de litio de 3,7 V, 6000 mAh y 22,2 Wh. La lámpara LED no se puede reemplazar.

CUIDADO

Los cambios o las modificaciones no aprobados explícitamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con lo dispuesto en la Parte 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe causar ninguna interferencia dañina; y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan generar una operación no deseada.

Nota: Este equipo ha sido sometido a ciertas pruebas y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con lo dispuesto en la Parte 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites están diseñados para garantizar una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa e irradia energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, es posible que cause una interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que tal interferencia no ocurra en una instalación específica. Si el equipo efectivamente interfiere con la recepción de señal de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el dispositivo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con alguna de las siguientes acciones:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el dispositivo receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente del que se haya utilizado para conectar el dispositivo receptor.
- Solicitar ayuda al proveedor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

Fabricado por:
Lifetime Brands, Inc.
22 Blake Street, Medford, MA 02155 USA
1-800-881-0959
Customer service: 9am – 7pm Eastern, M-F
membershelp@lifetimebrands.com
www.mikasa.com

