

**subscribe
& save 25% off
refills**

Indulge in luxury home
fragrances for less.



Enroll today and enjoy:

- 1 year product warranty
- 25% discount on all oils
- Exclusive access to limited edition scents
- Plus, learn more about our natural oils & scent profiles

SereneScent™ Portable Waterless Home Fragrance Diffuser

INSTRUCTION MANUAL AND WARRANTY INFORMATION

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING.


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WHEN USING AN ELECTRICAL APPLIANCE, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

- Use this product only for its intended use as described in this manual.
- Always place diffuser on a firm, flat, level surface.
- Always keep diffuser vertical when oil bottle has been installed to reduce likelihood of oil leaking and damaging the diffuser.
- DO NOT use attachments not recommended by Homedics.
- DO NOT place or store this product where it can fall or be dropped into a tub or sink.
- DO NOT place or drop into water or any other liquid.
- Turn off product when not in use.
- NEVER operate this product if it has a damaged cord, plug, cable, or housing.
- DO NOT use any other AC adapter and power cord than what is supplied with the product. Use of any other AC adapter or power cord may damage the product and may increase the risk of harm to the user or property. Only AC adapter bearing part PP-ARMHADPWT (white) or PP-ARMHADPBK (black) should be used.
- DO NOT attempt to modify or repair the unit. Servicing must be performed by professional or qualified personnel.
- Always keep away from heated surfaces, high temperatures, and fire.
- Only set on dry surfaces. Do not place on surface wet from water or cleaning solvents.
- NEVER cover the product when it is in operation.
- This unit should not be used by children without adult supervision.
- Keep this product out of the reach of children.
- DO NOT use outdoors.
- This product is intended for indoor, household use only.
- DO NOT expose diffuser to fire or excessive temperatures. Exposure to fire or temperature above 265°F may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge diffuser outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire. Product operating and charging range: 0°C – 40°C.

WARNING: This product has an internal, nonreplaceable lithium-ion battery. This battery is not user-serviceable. Please dispose in accordance with local, state, province, and country regulations.


HOW TO USE



1. Remove diffuser top
2. Twist off empty bottle (keep for occasional maintenance or oil change out)
3. Twist on SereneScent™ fragrance oil bottle to the diffuser top
4. Place diffuser top and attached oil bottle back into the diffuser base
5. Use the adapter and cable provided to charge the diffuser and enjoy your cordless diffuser once fully charged
6. Download our easy-to-use Homedics SereneScent™ app for a fully customizable experience

Use your Waterless Home Fragrance Diffuser only with SereneScent™ oils to ensure an optimal level of scent distribution. SereneScent oils available at homedics.com.

Control Panel (on diffuser base)



Power button:

1. First short press to turn on unit
2. Short press to navigate through intensity settings: low, med, high
3. Long press to turn off unit and LED lights

Light button:

1. First short press - Turns ON ambient light
2. Short press - cycle through colors and light breathing mode. First press will change light color and second press will put that color into breathing mode
3. Long press - Turns OFF ambient light

Timer button:

1. Short press will cycle through preferred timer setting
2. Timer off for continuous operation

HOW TO OPERATE

Power ON

Plug in adapter and power cable to wall and diffuser. If plugged in already, press button located on the diffuser base or on the Bluetooth app.

Power OFF

Long press power button to turn OFF diffuser and LED lights.

Bluetooth® set up

1. Download the Homedics SereneScent™ app from the app store.
2. Follow the instructions on the app to set up your diffuser.

Intensity Setting

The diffuser has 3 scent intensity levels: low, medium and high. On the diffuser base, press  to increase or decrease the intensity. You can also customize the scent intensity on the Bluetooth app.

Your diffuser is set to mist and pause at different time intervals based on the intensity setting you choose.

Ambient light

Press  to choose your preferred light settings. You can also customize the light settings on the Bluetooth app.

Timer

Press  on diffuser to cycle through the timer options: 1, 2, 4, or 8 hours and off. You can also customize the desired timer setting on the Bluetooth app.

BATTERY CHARGING INDICATOR

Low battery indicator

When the battery is at approximately 20%, the battery charging indicator on the back of the diffuser will illuminate red. When the battery is at 10% or lower, the battery charging indicator and the ambient light will both flash red. The diffuser will automatically shut off when the battery is depleted, and the battery indicator will flash red 5 times if there is an attempt to turn the diffuser ON.

During charging

When plugged in, the battery charging indicator will illuminate white and blink while charging. Time to a full charge is approximately 6.5 hours.

Fully charged

When fully charged, the battery charging indicator will turn OFF. Runtime is approximately 14 hours after a full charge.

COMMON QUESTIONS

- Why does the mist start and then stop?
- What do the different strength settings mean?

SereneScent™ Portable Waterless Home Fragrance diffuser is designed to mist and pause at different time intervals based on the intensity you select. Based on the intensity setting you choose, your diffuser will release visible aroma mist for a few seconds and then pause, before starting to mist again.


EQUIPMENT CLEANING

The diffuser may need to be cleaned when:

1. You're about to change to another SereneScent™ 120 ml oil bottle.
2. The mist volume becomes weak.

Cleaning steps:

1. Use a cotton swab dipped in 90% isopropyl alcohol to clean the base of the mist tube located in the bottom of the diffuser head.
2. Add some isopropyl alcohol (minimum 90%) to the empty 120 ml bottle (provided with your diffuser).
3. Install this bottle to the diffuser and turn the diffuser on high. Let it work for 30 minutes.
4. Turn off diffuser, remove bottle with isopropyl alcohol, and replace with bottle of SereneScent™ fragrance oil.



TROUBLESHOOTING

Before asking to have the machine repaired, please try to diagnose the problem following the below instructions.

Breakdown	Solution
Not diffusing	• Make sure the power is ON. • The diffuser mists intermittently, so check to see if misting resumes after a few minutes. • The pump is damaged and needs replacing. • If there is no diffusion or it is weak, follow the cleaning instructions above.
Weak diffusing	• Atomization head is blocked. Follow the cleaning instructions above. • Diffuser core with mist tube is missing or damaged.
Diffuser spraying liquid	• Machine is tilted or angled. Make sure it's upright at all times.
Oil leaking	• Bottle is loose. Screw it in properly and straight. • Seal is broken or missing.
Will not turn on	• The battery may be depleted. • Plug in with the adapter and power cable provided to charge the battery.

If you are still having issues, please contact Homedics Consumer Relations at cservice@homedics.com | 8:30 am - 7:00 pm EST Monday-Friday 1-800-466-3342

REPLACEMENT PARTS

Contact Homedics Consumer Relations at cservice@homedics.com | 8:30am-7:00pm EST Monday-Friday 1-800-466-3342.



EMPTY BOTTLE
FOR CLEANING
PP-HEO120BOTTLE



ADAPTER + POWER CABLE
PP-ARMHADPWT (WHITE)
PP-ARMHADPBK (BLACK)



MIST TUBE
PP-ARMTBFL1

ARE ESSENTIAL OILS SAFE TO USE AROUND PETS?

Although Homedics SereneScent™ fragrance oils are made from essential oils, we should always exercise caution when using essential oils around our pets. Keep all products out of reach of pets. Keep open bottles away from pets to avoid internal consumption. When diffusing, always diffuse in a well-ventilated area and leave an option for them to remove themselves from the space. Every animal is different, so carefully observe how each animal responds when introducing essential oils for the first time. If irritation occurs, discontinue use. We recommend seeking medical attention if ingestion of essential oil occurs.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Product Description: SereneScent Waterless Home Fragrance Diffuser

Model Numbers: ARMH-973

Trade Name: Homedics

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. This device contains license-exempt transmitter/receiver that complies with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

U.S. Contact Information

Company: Homedics, LLC.

Address: 3000 N. Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390

8:30am-7:00pm EST Monday-Friday 1-800-466-3342

Homedics is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

RF Exposure Statement

This equipment complies with FCC and ICSED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.



1-YEAR LIMITED WARRANTY

Homedics sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of 1 year from the date of original purchase, or the date of delivery, whichever is later, except as noted below. Homedics warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers.

IMPORTANT: To ensure the most efficient processing of your warranty claim and to stay informed about product updates and new offerings, please register your product at www.Homedics.com/product-registration. Registration is quick, easy, and offers benefits such as faster warranty service, product update notifications, and special promotional offers.

Purchase must have been made from an Authorized Retailer (or their web site) or an Authorized Reseller. Authorized Resellers are Amazon.com, Walmart.com and ebay.com, but only if they say "Shipped and/or Sold by Homedics." PRODUCTS PURCHASED FROM ANY OTHER ONLINE SELLERS WILL VOID THE WARRANTY. A copy of a sales or gift receipt is required for all warranty claims. This warranty is valid only for the original purchaser or gift recipient from the date of original purchase, or the date of delivery, whichever is later, and is not transferable.

To obtain warranty service on your Homedics product, contact a Consumer Relations representative by email at cservice@Homedics.com or by phone at 1-800-466-3342 (USA) or 1-888-225-7378 (Canada). Please have the product model number available and be prepared to describe the nature of the problem. Our Consumer Relations representatives are available Monday-Friday 8:30am-7:00pm EST (USA) or 8:30am-5:00pm EST (Canada). Do not send any products to Homedics without contacting us first and obtaining a Return Authorization number. Homedics will, at its sole discretion, repair, replace, or provide a credit for any product that proves to be defective in materials or workmanship during the warranty period. If a replacement product is provided, it will be of equal or greater value and functionality. Replacement may be with a new or refurbished product or components. If the product is no longer available, a product of equal or greater value may be substituted. Any product or part that is replaced becomes the property of Homedics. The warranty period for any replacement product continues from the purchase or delivery date of the original product, not from the date of replacement.

This warranty does not cover: Products purchased from unauthorized retailers, resellers or distributors; damage caused by misuse, abuse, negligence, accidents, or improper maintenance; use for purposes other than those for which the product was designed or intended; damage resulting from improper or unreasonable use or maintenance; failure to follow operating instructions provided with the product; damage resulting from unauthorized repairs, alterations, or modifications; cosmetic damage including, but not limited to, scratches, dents, and broken plastic on ports, unless resulting from defects in materials or workmanship; damage caused by normal wear and tear, including but not limited to, the natural breakdown of colors and materials over extended time and use; damage from external causes such as fire, flooding, earthquakes, or other acts of nature; damage from power surges, power failures, or improper electrical supply; damage to any accessories used in conjunction with a covered product; products with removed, defaced, or otherwise illegible serial numbers or date codes; products sold "AS IS", as "refurbished", or as "reconditioned"; freight, shipping, or transportation costs for returning the product; loss of use or any other incidental, consequential, or indirect damages. Any software included with the product is provided "AS IS" unless expressly provided for in any enclosed software limited warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS WARRANTY. HOMEDICS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS WARRANTY REQUIRE MORE THAN THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS WHICH ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE WARRANTY. NO REFUNDS WILL BE GIVEN. IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, HOMEDICS RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS OR PROVIDE A WEB COUPON FOR HOMEDICS' WEBSITE IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, HOMEDICS' LIABILITY SHALL NOT BE GREATER THAN THE PURCHASE VALUE OF THE PRODUCT.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or country to country. Some states or countries do not allow limitations on implied warranties or the exclusion or

limitation of incidental or consequential damages, so these limitations may not apply to you. For consumers who are covered by consumer protection laws or regulations in their country of purchase or residence, the benefits conferred by this warranty are in addition to all rights and remedies conveyed by such consumer protection laws and regulations. This warranty does not exclude, limit or suspend any rights of consumers arising from non-conformity with a sales contract.

Homedics does not authorize anyone, including, but not limited to, Retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a Retailer or remote purchasers, to obligate Homedics in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of Homedics.

For warranty claims, Homedics will cover the cost of shipping the replacement product for valid claims within the USA. Consumers are responsible for the cost of shipping the product to Homedics.

If you have a dispute, we hope to resolve it as quickly and easily as possible. First discuss your dispute with a Consumer Relations representative. If the Consumer Relations representative is unable to resolve your dispute, you agree that either Homedics or you can initiate arbitration as described in this section (the "Arbitration Agreement"). Arbitration means an impartial third party will hear the dispute between Homedics and you and provide a decision. Binding arbitration means the decision of the arbitrator is final and enforceable. A dispute is any unresolved disagreement between Homedics and you. A dispute also includes a disagreement about this Arbitration Agreement's meaning, application, or enforcement. The arbitrator shall decide any dispute under this Arbitration Agreement. Homedics and you each agree to waive the right to a jury trial or a trial in front of a judge in a public court. This Arbitration Agreement has only one exception regarding the disputes that are arbitrable: Either Homedics or you may still take any dispute to small claims court. This Arbitration Agreement is governed by the Federal Arbitration Act. The American Arbitration Association (AAA) will administer each arbitration and the selection of arbitrations will be according to applicable AAA rules. The arbitration will be held in the state of your residence. Neither Homedics nor you will be entitled to join or consolidate disputes by or against others as a representative or member of a class, to obtain relief in any arbitration in the interests of the general public, or to act as a private attorney general (the "Class Action Waiver"). Homedics will cover the cost of arbitration for any non-frivolous claims, but not the claimant's attorney fees. If any provision related to this arbitration agreement is found to be illegal or unenforceable, then such provision shall be severed from the arbitration agreement, but the rest of the agreement shall remain enforceable and in full effect. Homedics or you each can exercise any lawful rights or use other available remedies to: Preserve or obtain possession of property; exercise self-help remedies including setoff rights; or obtain injunctive relief (including public injunctive relief), attachment, garnishment, or appointment of a receiver by a court of competent jurisdiction. The substance of any disputes where public injunctive relief is available shall be decided by the arbitrator. Only if the claimant succeeds on its claim permitting the remedy of a public injunction may such claimant request that a court of competent jurisdiction enter an injunction in conformity with the arbitral award. You have the right to opt out of this Arbitration Agreement. If you opt out, neither you nor Homedics can require the other to participate in an arbitration proceeding. To opt out, you must contact Homedics by email at the address specified below no later than 30 calendar days from the date of the first consumer purchaser's purchase of the product. You must provide: (a) your name and address; (b) the date on which the product was purchased; (c) the product model number; and (d) the serial number found on the product. Opting out of the Arbitration Agreement shall not be construed as a modification of any other terms, including the Class Action Waiver.

For more information regarding our product line in the USA, please visit: www.Homedics.com. For Canada, please visit: www.Homedics.ca.

FOR SERVICE IN THE USA
CSERVICE@HOMEDICS.COM
8:30AM-7:00PM EST MONDAY-FRIDAY
1-800-466-3342

FOR SERVICE IN CANADA
CSERVICE@HOMEDICS.CA
8:30AM-5:00PM EST MONDAY-FRIDAY
1-888-225-7378

**abonnez-vous
& économisez 25 %
sur les recharges**

Profitez des parfums
d'intérieur de luxe à
moindre coût.



Inscrivez-vous dès aujourd'hui et profitez de :

- Une garantie produit de 1 an
- 25 % de réduction sur toutes les huiles
- Un accès exclusif aux parfums en édition limitée
- De plus, découvrez nos huiles naturelles et profils de parfums

**Diffuseur de Parfum d'Intérieur
Portable Sans Eau SereneScent^{MC}**

MODE D'EMPLOI ET INNFORMATIONS SUR LA GARANTIE

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LORS DE L'UTILISATION D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, LES PRÉCAUTIONS DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES, NOTAMMENT :

- Utilisez ce produit uniquement conformément à l'utilisation prévue, telle que décrite dans ce manuel.
- Placez toujours le diffuseur sur une surface ferme, plane et de niveau.
- Gardez toujours le diffuseur en position verticale lorsque la bouteille d'huile est installée afin de réduire les risques de fuite d'huile et d'endommagement du diffuseur.
- N'UTILISEZ PAS d'accessoires non recommandés par Homedics.
- NE placez PAS et ne stockez PAS ce produit là où il pourrait tomber ou être immergé dans une baignoire ou un évier.
- NE placez PAS et ne laissez PAS tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
- Éteignez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'UTILISEZ JAMAIS ce produit si le cordon, la prise, le câble ou le boîtier sont endommagés.
- N'UTILISEZ PAS d'autres adaptateurs secteur et cordons d'alimentation que ceux fournis avec le produit. L'utilisation d'autres adaptateurs secteur ou cordons d'alimentation peut endommager le produit et augmenter les risques de dommages pour l'utilisateur ou la propriété. Seuls les adaptateurs portant la référence PP-ARMHADPWT (blanc) ou PP-ARMHADPBK (noir) doivent être utilisés.
- N'ESSAYEZ PAS de modifier ou de réparer l'appareil. L'entretien doit être effectué par du personnel professionnel ou qualifié.
- Tenez toujours l'appareil éloigné des surfaces chauffées, des températures élevées et du feu.
- Placez uniquement sur des surfaces sèches. Ne placez pas sur une surface mouillée par de l'eau ou des solvants de nettoyage.
- NE COUVREZ JAMAIS le produit lorsqu'il est en fonctionnement.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans la surveillance d'un adulte.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants.
- N'UTILISEZ PAS à l'extérieur.
- Ce produit est destiné uniquement à une utilisation intérieure et domestique.
- N'EXPOSEZ PAS le diffuseur au feu ou à des températures excessives. Une exposition au feu ou à des températures supérieures à 265°F (130°C) pourrait provoquer une explosion.
- Suivez toutes les instructions de charge et ne rechargez pas le diffuseur en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie. Plage de fonctionnement et de charge du produit : 0°C – 40°C.
- AVERTISSEMENT : Ce produit contient une batterie lithium-ion interne, non remplaçable. Cette batterie n'est pas réparable par l'utilisateur. Veuillez la jeter conformément aux réglementations locales, nationales et internationales en vigueur.

COMMENT UTILISER




1. Retirez le couvercle du diffuseur.
2. Dévissez la bouteille vide (conservez-la pour un entretien occasionnel ou un changement d'huile).
3. Vissez la bouteille d'huile parfumée SereneScent™ sur le couvercle du diffuseur.
4. Remplacez le couvercle du diffuseur avec la bouteille d'huile attachée dans la base du diffuseur.
5. Utilisez l'adaptateur et le câble fournis pour charger le diffuseur et profitez de votre diffuseur sans fil une fois qu'il est complètement chargé.
6. Téléchargez notre application Homedics SereneScent™, facile à utiliser, pour une expérience entièrement personnalisable.

Utilisez votre diffuseur de parfum sans eau uniquement avec les huiles SereneScent™ pour garantir un niveau optimal de diffusion du parfum. Huiles SereneScent disponibles sur homedics.com.

Panneau de contrôle (sur la base du diffuseur)

Indicateur de charge de la batterie



Bouton d'alimentation :

1. Première pression courte pour allumer l'appareil.
2. Pression courte pour naviguer entre les réglages d'intensité : faible, moyen, élevé.
3. Pression longue pour éteindre l'appareil et les lumières LED.

Bouton de lumière :

1. Première pression courte : Allume la lumière d'ambiance.
2. Pression courte : Faire défiler les couleurs et le mode de lumière respirante. La première pression changera la couleur de la lumière et la deuxième activera le mode respirant pour cette couleur.
3. Pression longue : Éteint la lumière d'ambiance.

Bouton de minuterie :

1. Une pression courte permettra de faire défiler les réglages de minuterie préférés.
2. Minuterie désactivée pour un fonctionnement continu.

COMMENT UTILISIER

Allumer

Branchez l'adaptateur et le câble d'alimentation au mur et au diffuseur. Si déjà branché, appuyez sur le bouton situé sur la base du diffuseur ou dans l'application Bluetooth.

Éteindre

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre le diffuseur et les lumières LED.

Configuration Bluetooth®

1. Téléchargez l'application Homedics SereneScent™ depuis l'App Store.
2. Suivez les instructions de l'application pour configurer votre diffuseur.

Réglage de l'intensité

Le diffuseur propose 3 niveaux d'intensité de parfum : faible, moyen et élevé. Sur la base du diffuseur, appuyez pour  augmenter ou diminuer l'intensité. Vous pouvez également personnaliser l'intensité via l'application Bluetooth.

Le diffuseur est conçu pour diffuser et faire des pauses à des intervalles de temps différents, selon le réglage d'intensité choisi.

Lumière d'ambiance

Appuyez pour  choisir vos réglages de lumière préférés. Vous pouvez aussi personnaliser les réglages via l'application Bluetooth.

Minuterie

Appuyez sur le bouton  du diffuseur pour faire défiler les options de minuterie : 1, 2, 4 ou 8 heures, ou désactivé. Vous pouvez également personnaliser les réglages de minuterie via l'application Bluetooth.

INDICATEUR DE CHARGE DE LA BATTERIE

Indicateur de batterie faible

Lorsque la batterie atteint environ 20 %, l'indicateur de charge situé à l'arrière du diffuseur s'allume en rouge. Lorsque la batterie est à 10 % ou moins, l'indicateur de charge et la lumière d'ambiance clignoteront tous deux en rouge. Le diffuseur s'éteindra automatiquement lorsque la batterie sera déchargée, et l'indicateur de charge clignotera en rouge 5 fois si une tentative de rallumage est effectuée.

Pendant la charge

Lorsqu'il est branché, l'indicateur de charge s'allume en blanc et clignote pendant la charge. Le temps de charge complet est d'environ 6,5 heures.

Complètement chargé

Une fois la charge terminée, l'indicateur de charge s'éteindra. L'autonomie est d'environ 14 heures après une charge complète.

QUESTIONS FRÉQUENTES

- Pourquoi la diffusion de brume commence-t-elle puis s'arrête-t-elle ?
- Que signifient les différents réglages d'intensité ?

Diffuseur de Parfum d'Intérieur Portable Sans Eau SereneScent™ est conçu pour diffuser et faire des pauses à différents intervalles de temps, selon l'intensité sélectionnée. En fonction du réglage choisi, le diffuseur libérera une brume aromatique visible pendant quelques secondes, puis fera une pause avant de reprendre la diffusion.


NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT

Le diffuseur peut nécessiter un nettoyage dans les cas suivants :

1. Vous êtes sur le point de changer de bouteille d'huile SereneScent™ de 120 ml.
2. Le volume de la brume devient faible.

Étapes de nettoyage :

1. Utilisez un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique à 90 % pour nettoyer la base du tube de brume situé au fond de la tête du diffuseur.
2. Ajoutez de l'alcool isopropylique (minimum 90 %) dans la bouteille vide de 120 ml (fournie avec votre diffuseur).
3. Installez cette bouteille sur le diffuseur et mettez le diffuseur en mode haute intensité. Laissez fonctionner pendant 30 minutes.
4. Éteignez le diffuseur, retirez la bouteille contenant l'alcool isopropylique, puis remplacez-la par une bouteille d'huile parfumée SereneScent™.



DÉPANNAGE

Avant de demander la réparation de l'appareil, veuillez essayer de diagnostiquer le problème en suivant les instructions ci-dessous.

Problème	Solution
Ne diffuse pas	• Assurez-vous que l'appareil est allumé. • Le diffuseur diffuse par intermittence, vérifiez si la brume reprend après quelques minutes. • La pompe est endommagée et doit être remplacée. • Si la diffusion est absente ou faible, suivez les instructions de nettoyage ci-dessus.
Diffusion faible	• La tête d'atomisation est bloquée. Suivez les instructions de nettoyage ci-dessus. • Le noyau du diffuseur avec le tube de brume est manquant ou endommagé.
Le diffuseur pulvérise du liquide	• L'appareil est incliné. Assurez-vous qu'il soit toujours en position verticale.
Fuite d'huile	• La bouteille est desserrée. Vissez-la correctement et droitement. • Le joint est cassé ou manquant.
Ne s'allume pas	• La batterie peut être déchargée. • Branchez l'appareil avec l'adaptateur et le câble fournis pour charger la batterie.

Si vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez contacter le service clientèle de Homedics à l'adresse cservice@homedics.com | 8h30 - 19h00 HNE du lundi au vendredi 1-800-466-3342

PIÈCES DE RECHANGE

Contactez le service clientèle de Homedics à cservice@homedics.com | de 8h30 à 19h00 HNE du lundi au vendredi au 1-800-466-3342.



BOUTEILLE VIDE POUR LE
NETTOYAGE
PP-HEO120BOTTLE



ADAPTATEUR
PP-ARMH972ADP



TÊTE DE
DIFFUSION
PP-ARMTBFL1

LES HUILES ESSENTIELLES SONT-ELLES SÛRES À UTILISER AUTOUR DES ANIMAUX DE COMPAGNIE?

Bien que les huiles de parfum Homedics SereneScent^{MC} soient fabriquées à partir d'huiles essentielles, nous devons toujours faire preuve de prudence lors de l'utilisation d'huiles essentielles autour de nos animaux de compagnie. Gardez tous les produits hors de la portée des animaux de compagnie. Gardez les bouteilles ouvertes loin des animaux de compagnie pour éviter la consommation interne. Lors de la diffusion, diffusez toujours dans une zone bien ventilée et laissez une option pour qu'ils puissent se retirer de l'espace. Chaque animal est

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR

Description du produit : Diffuseur de parfum d'intérieur sans eau

Numéros de modèle : ARMH-973

Nom commercial : Homedics

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Cet appareil contient un émetteur/récepteur exempt de licence qui est conforme aux RSS(s) sans licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Coordonnées aux États-Unis

Société : Homedics, LLC.

Adresse : 3000 N. Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390

De 8h30 à 19h00 HNE du lundi au vendredi 1-800-466-3342

Homedics n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées apportées à cet équipement. De telles modifications pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Déclaration d'exposition aux RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC et de l'ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être situé ou utilisé en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Homedics vend ses produits avec l'intention qu'ils soient exempts de défauts de fabrication et de main-d'œuvre pendant une période d'un an à compter de la date d'achat d'origine, ou de la date de livraison, la date la plus tardive étant retenue, sauf indication contraire ci-dessous. Homedics garantit que ses produits seront exempts de défauts de matériaux et de main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation et de service. Cette garantie s'étend uniquement aux consommateurs et ne s'étend pas aux détaillants.

IMPORTANT : Pour assurer le traitement le plus efficace de votre demande de garantie et pour rester informé des mises à jour de produits et des nouvelles offres, veuillez enregistrer votre produit sur www.Homedics.com/product-registration. L'enregistrement est rapide, facile et offre des avantages tels qu'un service de garantie plus rapide, des notifications de mise à jour de produits et des offres promotionnelles spéciales.

L'achat doit avoir été effectué auprès d'un détaillant autorisé (ou de son site Web) ou d'un revendeur autorisé. Les revendeurs autorisés sont Amazon.com, Walmart.com et ebay.com, mais uniquement s'ils indiquent « Expédié et/ou vendu par Homedics ». **LES PRODUITS ACHETÉS AUPRÈS DE TOUT AUTRE VENDEUR EN LIGNE ANNULERONT LA GARANTIE.** Une copie d'un reçu de vente ou de cadeau est requise pour toutes les demandes de garantie. Cette garantie est valable uniquement pour l'acheteur d'origine ou le destinataire du cadeau à partir de la date d'achat d'origine, ou de la date de livraison, la date la plus tardive étant retenue, et n'est pas transférable.

Pour obtenir un service de garantie sur votre produit Homedics, contactez un représentant des relations avec la clientèle par courriel à cservice@Homedics.com ou par téléphone au 1-800-466-3342 (États-Unis) ou 1-888-225-7378 (Canada). Veuillez avoir le numéro de modèle du produit disponible et être prêt à décrire la nature du problème. Nos représentants des relations avec la clientèle sont disponibles du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00 HNE (États-Unis) ou de 8h30 à 17h00 HNE (Canada). N'envoyez aucun produit à Homedics sans nous contacter d'abord et obtenir un numéro d'autorisation de retour. Homedics, à sa seule discrétion, réparera, remplacera ou fournira un crédit pour tout produit qui s'avère défectueux en matériaux ou en main-d'œuvre pendant la période de garantie. Si un produit de remplacement est fourni, il sera d'une valeur et d'une fonctionnalité égales ou supérieures. Le remplacement peut se faire avec un produit ou des composants neufs ou remis à neuf. Si le produit n'est plus disponible, un produit de valeur égale ou supérieure peut être substitué. Tout produit ou pièce remplacé devient la propriété de Homedics. La période de garantie pour tout produit de remplacement continue à partir de la date d'achat ou de livraison du produit d'origine, et non à partir de la date de remplacement.

Cette garantie ne couvre pas : Les produits achetés auprès de détaillants, revendeurs ou distributeurs non autorisés ; les dommages causés par une mauvaise utilisation, un abus, une négligence, des accidents ou un entretien inadéquat ; l'utilisation à des fins autres que celles pour lesquelles le produit a été conçu ou prévu ; les dommages résultant d'une utilisation ou d'un entretien inapproprié ou déraisonnable ; le non-respect des instructions d'utilisation fournies avec le produit ; les dommages résultant de réparations, altérations ou modifications non autorisées ; les dommages esthétiques, y compris, mais sans s'y limiter, les rayures, les bosses et le plastique cassé sur les ports, sauf s'ils résultent de défauts de matériaux ou de main-d'œuvre ; les dommages causés par l'usure normale, y compris, mais sans s'y limiter, la dégradation naturelle des couleurs et des matériaux au fil du temps et de l'utilisation prolongée ; les dommages causés par des causes externes telles que les incendies, les inondations, les tremblements de terre ou d'autres catastrophes naturelles ; les dommages causés par les surtensions, les pannes de courant ou une alimentation électrique inadéquate ; les dommages à tout accessoire utilisé en conjonction avec un produit couvert ; les produits dont les numéros de série ou les codes de date ont été retirés, défigurés ou autrement illisibles ; les produits vendus « EN L'ÉTAT », comme « remis à neuf » ou comme « reconditionnés » ; les frais de fret, d'expédition ou de transport pour le retour du produit ; la perte d'utilisation ou tout autre dommage accessoire, consécutif ou indirect. Tout logiciel inclus avec le produit est fourni « EN L'ÉTAT », sauf disposition expresse contraire dans toute garantie limitée de logiciel ci-jointe.

LA GARANTIE FOURNIE ICI SERA LA SEULE ET UNIQUE GARANTIE. IL N'Y AURA AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADEQUATION OU TOUTE AUTRE OBLIGATION DE LA PART DE LA SOCIÉTÉ CONCERNANT LES PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE. HOMEDICS N'AURA AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF OU SPÉCIAL. EN AUCUN CAS CETTE GARANTIE NE REQUÉRERA PLUS QUE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DE TOUTE PIÈCE OU PARTIE QUI S'AVÈRE DÉFECTUEUSE PENDANT LA PÉRIODE EFFECTIVE DE LA GARANTIE. AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA ACCORDÉ. SI LES PIÈCES DE RECHANGE POUR LES MATÉRIAUX DÉFECTUEUX NE SONT PAS DISPONIBLES, HOMEDICS SE RÉSERVE LE DROIT D'EFFECTUER DES SUBSTITUTIONS DE PRODUITS OU DE FOURNIR UN COUPON WEB POUR LE SITE WEB DE HOMEDICS AU LIEU DE LA RÉPARATION OU DU REMPLACEMENT. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, LA RESPONSABILITÉ DE HOMEDICS NE SERA PAS SUPÉRIEURE À LA VALEUR D'ACHAT DU PRODUIT.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État

à l'autre ou d'un pays à l'autre. Certains États ou pays n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que ces limitations peuvent ne pas s'appliquer à vous. Pour les consommateurs qui sont couverts par les lois ou réglementations de protection des consommateurs dans leur pays d'achat ou de résidence, les avantages conférés par cette garantie s'ajoutent à tous les droits et recours accordés par ces lois et réglementations de protection des consommateurs. Cette garantie n'exclut, ne limite ni ne suspend aucun droit des consommateurs découlant d'une non-conformité à un contrat de vente.

Homedics n'autorise personne, y compris, mais sans s'y limiter, les détaillants, l'acheteur consommateur ultérieur du produit après d'un détaillant ou les acheteurs à distance, à obliger Homedics de quelque manière que ce soit au-delà des conditions énoncées dans le présent document. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou un abus ; un accident ; la fixation d'un accessoire non autorisé ; une altération du produit ; une installation incorrecte ; des réparations ou modifications non autorisées ; une utilisation incorrecte de l'alimentation électrique/de courant ; une perte de courant ; un produit tombé ; un dysfonctionnement ou un dommage d'une pièce de fonctionnement dû au non-respect de l'entretien recommandé par le fabricant ; des dommages de transport ; un vol ; une négligence ; un vandalisme ; ou des conditions environnementales ; une perte d'utilisation pendant la période où le produit se trouve dans un centre de réparation ou attend des pièces ou une réparation ; ou toute autre condition indépendante de la volonté de Homedics.

Pour les demandes de garantie, Homedics couvrira les frais d'expédition du produit de remplacement pour les demandes valides aux États-Unis. Les consommateurs sont responsables des frais d'expédition du produit à Homedics.

Si vous avez un différend, nous espérons le résoudre aussi rapidement et facilement que possible. Discutez d'abord de votre différend avec un représentant des relations avec la clientèle. Si le représentant des relations avec la clientèle ne peut pas résoudre votre différend, vous acceptez que Homedics ou vous puissiez initier un arbitrage comme décrit dans cette section (l'« Accord d'arbitrage »). L'arbitrage signifie qu'un tiers impartial entendra le différend entre Homedics et vous et rendra une décision. L'arbitrage exécutoire signifie que la décision de l'arbitre est finale et exécutoire. Un différend est tout désaccord non résolu entre Homedics et vous. Un différend comprend également un désaccord sur la signification, l'application ou l'exécution de cet Accord d'arbitrage. L'arbitre tranchera tout différend en vertu de cet Accord d'arbitrage. Homedics et vous acceptez chacun de renoncer au droit à un procès devant jury ou à un procès devant un juge dans un tribunal public. Cet Accord d'arbitrage ne comporte qu'une seule exception concernant les différends qui sont arbitrables : Homedics ou vous pouvez toujours porter tout différend devant un tribunal des petites créances. Cet Accord d'arbitrage est régi par la Federal Arbitration Act. L'American Arbitration Association (AAA) administrera chaque arbitrage et la sélection des arbitrages se fera conformément aux règles AAA applicables. L'arbitrage se tiendra dans l'État de votre résidence. Ni Homedics ni vous n'aurez le droit de joindre ou de consolider des différends par ou contre d'autres en tant que représentant ou membre d'une classe, d'obtenir une réparation dans tout arbitrage dans l'intérêt du public en général, ou d'agir en tant qu'avocat général privé (la « Renonciation aux recours collectifs »). Homedics couvrira les frais d'arbitrage pour toute demande non frivole, mais pas les honoraires d'avocat du demandeur. Si une disposition relative à cet accord d'arbitrage est jugée illégale ou inapplicable, cette disposition sera séparée de l'accord d'arbitrage, mais le reste de l'accord restera applicable et en vigueur. Homedics ou vous pouvez chacun exercer tous les droits légaux ou utiliser d'autres recours disponibles pour : Préserver ou obtenir la possession de biens ; exercer des recours d'auto-assistance, y compris les droits de compensation ; ou obtenir une injonction (y compris une injonction publique), une saisie, une saisie-arrest ou la nomination d'un administrateur judiciaire par un tribunal compétent. Le fond de tout différend où une injonction publique est disponible sera tranché par l'arbitre. Seulement si le demandeur obtient gain de cause sur sa demande permettant le recours à une injonction publique, ce demandeur peut demander à un tribunal compétent de rendre une injonction conforme à la sentence arbitrale. Vous avez le droit de vous retirer de cet Accord d'arbitrage. Si vous vous retirez, ni vous ni Homedics ne pouvez exiger que l'autre participe à une procédure d'arbitrage. Pour vous retirer, vous devez contacter Homedics par courriel à l'adresse indiquée ci-dessous au plus tard 30 jours civils à compter de la date d'achat du produit par le premier acheteur consommateur. Vous devez fournir : (a) votre nom et adresse ; (b) la date à laquelle le produit a été acheté ; (c) le numéro de modèle du produit ; et (d) le numéro de série figurant sur le produit. Le retrait de l'Accord d'arbitrage ne doit pas être interprété comme une modification de toute autre condition, y compris la Renonciation aux recours collectifs.

Pour plus d'informations concernant notre gamme de produits aux États-Unis, veuillez consulter : www.Homedics.com. Pour le Canada, veuillez consulter : www.Homedics.ca.

POUR LE SERVICE AUX ÉTATS-UNIS
CSERVICE@HOMEDICS.COM
DE 8H30 À 19H00 HNE DU LUNDI AU VENDREDI
1-800-466-3342

POUR LE SERVICE AU CANADA
CSERVICE@HOMEDICS.CA
DE 8H30 À 17H00 HNE DU LUNDI AU VENDREDI
1-888-225-7378

©2025 Homedics, LLC. Tous droits réservés. Homedics est une marque déposée de Homedics, LLC.
Distribué par Homedics, LLC, 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390
IB-ARMH973NL | L-05603, Rev. 1
Fabriqué en Chine

**suscríbete
y ahorra 25 %
en recargas**

Disfruta de fragancias
de lujo para el hogar
por menos.



Inscríbete hoy y disfruta de:

- 1 año de garantía del producto
- 25 % de descuento en todas las aceites
- Acceso exclusivo a fragancias de edición limitada
- Además, aprende más sobre nuestros aceites naturales y perfiles de fragancia

**Difusor de Fragancia para Hogar
Portátil Sin Agua SereneScent™**

MANUAL DE INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN DE GARANTÍA

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE OPERAR.


INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

CUANDO UTILICE UN APARATO ELÉCTRICO, SIEMPRE DEBEN SEGUIRSE

PRECAUCIONES BÁSICAS, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:

- Utilice este producto solo para el uso previsto, según se describe en este manual.
- Coloque siempre el difusor sobre una superficie firme, plana y nivelada.
- Mantenga siempre el difusor en posición vertical cuando la botella de aceite esté instalada para reducir la probabilidad de fugas de aceite y daños en el difusor.
- NO utilice accesorios no recomendados por Homedics.
- NO coloque ni almacene este producto donde pueda caer o ser sumergido en una bañera o fregadero.
- NO coloque ni deje caer en agua o cualquier otro líquido.
- Apague el producto cuando no esté en uso.
- NUNCA utilice este producto si el cable, enchufe, cableado o carcasa están dañados.
- NO utilice ningún otro adaptador de corriente o cable de alimentación que no sea el suministrado con el producto. El uso de otro adaptador o cable puede dañar el producto y aumentar el riesgo de daño al usuario o a la propiedad. Solo deben utilizarse adaptadores con las referencias PP-ARMHADPWT (blanco) o PP-ARMHADPBK (negro).
- NO intente modificar o reparar la unidad. El servicio debe ser realizado por personal profesional o calificado.
- Mantenga siempre alejado de superficies calientes, altas temperaturas y fuego.
- Coloque únicamente sobre superficies secas. No coloque sobre superficies húmedas por agua o solventes de limpieza.
- NUNCA cubra el producto cuando esté en funcionamiento.
- Este dispositivo no debe ser utilizado por niños sin la supervisión de un adulto.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- NO lo utilice al aire libre.
- Este producto está destinado únicamente para uso en interiores y doméstico.
- NO exponga el difusor al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 265°F (130°C) puede provocar una explosión.
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el difusor fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. La carga incorrecta o fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio. Rango de operación y carga del producto: 0°C – 40°C.
- ADVERTENCIA: Este producto contiene una batería interna de ion de litio, no reemplazable. Esta batería no es reparable por el usuario. Deseche de acuerdo con las normativas locales, estatales, provinciales y nacionales.


CÓMO USAR



1. Retire la tapa del difusor.
2. Desenrosque la botella vacía (consérvela para mantenimiento ocasional o cambio de aceite).
3. Enrosque la botella de aceite aromático SereneScent™ en la tapa del difusor.
4. Coloque nuevamente la tapa del difusor con la botella de aceite en la base del difusor.
5. Utilice el adaptador y el cable proporcionados para cargar el difusor y disfrute de su difusor inalámbrico una vez que esté completamente cargado.
6. Descargue nuestra aplicación Homedics SereneScent™, fácil de usar, para una experiencia totalmente personalizable.

Utilice su difusor de fragancia sin agua únicamente con aceites SereneScent™ para garantizar un nivel óptimo de distribución de la fragancia. Aceites SereneScent disponibles en homedics.com.

Panel de control (en la base del difusor)



Indicador de carga de batería

Botón de encendido:

1. Primera pulsación corta para encender la unidad.
2. Pulsación corta para navegar por los niveles de intensidad: bajo, medio, alto.
3. Pulsación larga para apagar la unidad y las luces LED.

Botón de luz:

1. Primera pulsación corta: Enciende la luz ambiental.
2. Pulsación corta: Cambia entre los colores y el modo de luz respirante. La primera pulsación cambiará el color de la luz y la segunda activará el modo respirante para ese color.
3. Pulsación larga: Apaga la luz ambiental.

Botón de temporizador:

1. Una pulsación corta cambiará entre las configuraciones de temporizador preferidas.
2. Temporizador apagado para funcionamiento continuo.

CÓMO UTILIZAR

Encender

Conecte el adaptador y el cable de alimentación a la pared y al difusor. Si ya está conectado, presione el botón ubicado en la base del difusor o en la aplicación Bluetooth.

Apagar

Mantenga presionado el botón de encendido para apagar el difusor y las luces LED.

Configuración Bluetooth®

1. Descargue la aplicación Homedics SereneScent™ desde la tienda de aplicaciones.
2. Siga las instrucciones en la aplicación para configurar su difusor.

Ajuste de intensidad

El difusor tiene 3 niveles de intensidad de fragancia: bajo, medio y alto. En la base del difusor, presione  para aumentar o disminuir la intensidad. También puede personalizar la intensidad en la aplicación Bluetooth.

El difusor está programado para liberar niebla y hacer pausas en intervalos de tiempo diferentes, según la intensidad elegida.

Luz ambiental

Presione  para elegir su configuración de luz preferida. También puede personalizar las luces en la aplicación Bluetooth.

Temporizador

Presione el botón  en el difusor para seleccionar las opciones de temporizador: 1, 2, 4 u 8 horas, o desactivado. También puede personalizar el temporizador deseado en la aplicación Bluetooth.

INDICADOR DE CARGA DE LA BATERÍA

Indicador de batería baja

Cuando la batería alcanza aproximadamente el 20 %, el indicador de carga en la parte posterior del difusor se iluminará en rojo. Cuando la batería esté al 10 % o menos, tanto el indicador de carga como la luz ambiental parpadearán en rojo. El difusor se apagará automáticamente cuando la batería esté agotada, y el indicador de carga parpadeará en rojo 5 veces si se intenta encender el difusor.

Durante la carga

Cuando esté enchufado, el indicador de carga se iluminará en blanco y parpadeará durante la carga. El tiempo de carga completa es de aproximadamente 6,5 horas.

Completamente cargado

Una vez cargado completamente, el indicador de carga se apagará. El tiempo de funcionamiento es de aproximadamente 14 horas después de una carga completa.

PREGUNTAS FRECUENTES

- ¿Por qué la niebla comienza y luego se detiene?
- ¿Qué significan los diferentes niveles de intensidad?

Difusor de Fragancia para Hogar Portátil Sin Agua SereneScent™ está diseñado para liberar niebla y hacer pausas en diferentes intervalos de tiempo, según la intensidad seleccionada. Dependiendo del nivel elegido, el difusor liberará una niebla aromática visible durante unos segundos y luego hará una pausa antes de reanudar la difusión.


LIMPIEZA DEL EQUIPO

Es posible que el difusor necesite limpieza cuando:

1. Esté a punto de cambiar a otra botella de aceite SereneScent™ de 120 ml.
2. El volumen de la niebla se vuelva débil.

Pasos de limpieza:

1. Utilice un hisopo de algodón empapado en alcohol isopropílico al 90 % para limpiar la base del tubo de niebla ubicado en la parte inferior de la cabeza del difusor.
2. Agregue alcohol isopropílico (mínimo 90 %) a la botella vacía de 120 ml (incluida con su difusor).
3. Instale esta botella en el difusor y enciéndalo en alta intensidad. Deje que funcione durante 30 minutos.
4. Apague el difusor, retire la botella con alcohol isopropílico y reemplácela por una botella de aceite aromático SereneScent™.



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar la reparación del dispositivo, intente diagnosticar el problema siguiendo las instrucciones a continuación.

Problema	Solución
No difunde	• Asegúrese de que el dispositivo esté encendido. • El difusor emite niebla de forma intermitente, verifique si la niebla se reanuda después de unos minutos. • La bomba está dañada y necesita ser reemplazada. • Si no hay difusión o es débil, siga las instrucciones de limpieza anteriores.
Difusión débil	• La cabeza de atomización está bloqueada. Siga las instrucciones de limpieza anteriores. • El núcleo del difusor con el tubo de niebla está dañado o faltante.
El difusor rocía líquido	• El dispositivo está inclinado. Asegúrese de que esté en posición vertical en todo momento.
Fuga de aceite	• La botella está floja. Atorníllela correctamente y en línea recta. • El sello está roto o falta.
No enciende	• La batería puede estar descargada. • Conéctelo utilizando el adaptador y el cable de alimentación proporcionados para cargar la batería.

Si aún tienes problemas, por favor contacta al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Homedics en cservice@homedics.com | 8:30 am - 7:00 pm EST de lunes a viernes 1-800-466-3342

PIEZAS DE REPUESTO

Contacte con el Servicio de Atención al Cliente de Homedics en cservice@homedics.com | de 8:30 a.m. a 7:00 p.m. EST de lunes a viernes al 1-800-466-3342.



BOTELLA VACÍA PARA
LIMPIEZA
PP-HEO120BOTTLE



ADAPTADOR
PP-ARMH972ADP



CABEZAL DE
DIFUSIÓN
PP-ARMTBFL1

¿SON SEGURAS LAS ACEITES ESENCIALES PARA USAR ALREDEDOR DE MASCOTAS?

Aunque los aceites de fragancia Homedics SereneScent™ están hechos de aceites esenciales, siempre debemos tener precaución al usar aceites esenciales alrededor de nuestras mascotas. Mantenga todos los productos fuera del alcance de las mascotas. Mantenga las botellas abiertas alejadas de las mascotas para evitar su consumo interno. Al difundir, siempre hágalo en un área bien ventilada y deje una opción para que las mascotas se retiren del espacio. Cada animal es diferente, así que observe cuidadosamente cómo responde cada animal cuando se introducen aceites esenciales por primera vez. Si se produce irritación, deje de usarlo. Recomendamos buscar atención médica si se produce la ingestión de aceite esencial.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Descripción de producto: Difusor de Fragancia para el Hogar sin Agua

Modelo: ARMH-973

Marca: Homedics

Declaración de Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Este dispositivo contiene un transmisor/receptor exento de licencia que cumple con los RSS(s) exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Información de Contacto en los Estados Unidos

Empresa: Homedics, LLC.

Dirección: 3000 N. Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390

De 8:30 a.m. a 7:00 p.m. EST de lunes a viernes al 1-800-466-3342

Homedics no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurran interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se alienta al usuario a intentar corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o mover la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Declaración de exposición a RF

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación RF establecidos por la FCC y la ISED para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse en conjunto con ninguna otra antena o transmisor.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Homedics vende sus productos con la intención de que estén libres de defectos de fabricación y mano de obra durante un período de 1 año a partir de la fecha de compra original, o la fecha de entrega, lo que sea posterior, excepto como se indica a continuación. Homedics garantiza que sus productos estarán libres de defectos de material y mano de obra bajo uso y servicio normales. Esta garantía se extiende solo a los consumidores y no se extiende a los minoristas.

IMPORTANTE: Para garantizar el procesamiento más eficiente de su reclamo de garantía y para mantenerse informado sobre actualizaciones de productos y nuevas ofertas, registre su producto en www.Homedics.com/product-registration. El registro es rápido, fácil y ofrece beneficios como un servicio de garantía más rápido, notificaciones de actualización de productos y ofertas promocionales especiales.

La compra debe haberse realizado a un minorista autorizado (o su sitio web) o a un revendedor autorizado. Los revendedores autorizados son Amazon.com, Walmart.com y ebay.com, pero solo si dicen "Enviado y/o Vendido por Homedics". LOS PRODUCTOS COMPRADOS A CUALQUIER OTRO VENDEDOR EN LÍNEA ANULARÁN LA GARANTÍA. Se requiere una copia de un recibo de venta o de regalo para todos los reclamos de garantía. Esta garantía es válida solo para el comprador original o el destinatario del regalo a partir de la fecha de compra original, o la fecha de entrega, lo que sea posterior, y no es transferible.

Para obtener servicio de garantía en su producto Homedics, comuníquese con un representante de Relaciones con el Consumidor por correo electrónico a cservice@Homedics.com o por teléfono al 1-800-466-3342 (EE. UU.) o al 1-888-225-7378 (Canadá). Tenga disponible el número de modelo del producto y esté preparado para describir la naturaleza del problema. Nuestros representantes de Relaciones con el Consumidor están disponibles de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 7:00 p. m. EST (EE. UU.) o de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. EST (Canadá). No envíe ningún producto a Homedics sin comunicarse primero con nosotros y obtener un número de Autorización de Devolución. Homedics, a su entera discreción, reparará, reemplazará o proporcionará un crédito por cualquier producto que demuestre tener defectos en materiales o mano de obra durante el período de garantía. Si se proporciona un producto de reemplazo, será de igual o mayor valor y funcionalidad. El reemplazo puede ser con un producto o componentes nuevos o reacondicionados. Si el producto ya no está disponible, se puede sustituir un producto de igual o mayor valor. Cualquier producto o pieza que se reemplace pasa a ser propiedad de Homedics. El período de garantía para cualquier producto de reemplazo continúa desde la fecha de compra o entrega del producto original, no desde la fecha de reemplazo.

Esta garantía no cubre: Productos comprados a minoristas, revendedores o distribuidores no autorizados; daños causados por mal uso, abuso, negligencia, accidentes o mantenimiento inadecuado; uso para fines distintos de aquellos para los que el producto fue diseñado o previsto; daños resultantes de un uso o mantenimiento inadecuado o irrazonable; incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento proporcionadas con el producto; daños resultantes de reparaciones, alteraciones o modificaciones no autorizadas; daños estéticos, incluidos, entre otros, arañazos, abolladuras y plástico roto en los puertos, a menos que resulten de defectos en materiales o mano de obra; daños causados por el desgaste normal, incluidos, entre otros, la degradación natural de los colores y materiales durante un tiempo y uso prolongados; daños por causas externas como incendios, inundaciones, terremotos u otros actos de la naturaleza; daños por sobretensiones, fallas de energía o suministro eléctrico inadecuado; daños a cualquier accesorio utilizado junto con un producto cubierto; productos con números de serie o códigos de fecha eliminados, desfigurados o ilegibles de otra manera; productos vendidos "TAL CUAL", como "reacondicionados" o como "reacondicionados"; costos de flete, envío o transporte para devolver el producto; pérdida de uso o cualquier otro daño incidental, consecuente o indirecto. Cualquier software incluido con el producto se proporciona "TAL CUAL" a menos que se disponga expresamente lo contrario en cualquier garantía limitada de software adjunta.

LA GARANTÍA AQUÍ PROPORCIONADA SERÁ LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA. NO HABRÁ OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD O CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. HOMEDICS NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE O ESPECIAL. EN NINGÚN CASO ESTA GARANTÍA REQUERIRÁ MÁS QUE LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DE CUALQUIER PIEZA O PARTES QUE SE ENCUENTREN DEFECTUOSAS DENTRO DEL PERÍODO EFECTIVO DE LA GARANTÍA. NO SE DARÁN REEMBOLSOS. SI LAS PIEZAS DE REPUESTO PARA MATERIALES DEFECTUOSOS NO ESTÁN DISPONIBLES, HOMEDICS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR SUSTITUCIONES DE PRODUCTOS O PROPORCIONAR UN CUPÓN WEB PARA EL SITIO WEB DE HOMEDICS EN LUGAR DE LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, LA RESPONSABILIDAD DE HOMEDICS NO SERÁ MAYOR QUE EL VALOR DE COMPRA DEL PRODUCTO.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de un país a otro. Algunos estados o países no permiten limitaciones en las garantías implícitas o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que estas limitaciones pueden no aplicarse a usted. Para los consumidores que

están cubiertos por leyes o regulaciones de protección al consumidor en su país de compra o residencia, los beneficios conferidos por esta garantía se suman a todos los derechos y recursos transmitidos por dichas leyes y regulaciones de protección al consumidor. Esta garantía no excluye, limita ni suspende ningún derecho de los consumidores que surja del incumplimiento de un contrato de venta.

Homedics no autoriza a nadie, incluidos, entre otros, los minoristas, el comprador consumidor posterior del producto de un minorista o los compradores remotos, a obligar a Homedics de ninguna manera más allá de los términos establecidos en este documento. Esta garantía no cubre los daños causados por mal uso o abuso; accidente; la colocación de cualquier accesorio no autorizado; alteración del producto; instalación incorrecta; reparaciones o modificaciones no autorizadas; uso inadecuado del suministro eléctrico/de energía; pérdida de energía; producto caído; mal funcionamiento o daño de una pieza operativa por no proporcionar el mantenimiento recomendado por el fabricante; daños de transporte; robo; negligencia; vandalismo; o condiciones ambientales; pérdida de uso durante el período en que el producto se encuentra en un centro de reparación o esperando piezas o reparación; o cualquier otra condición que esté fuera del control de Homedics.

Para los reclamos de garantía, Homedics cubrirá el costo del envío del producto de reemplazo para reclamos válidos dentro de los EE. UU. Los consumidores son responsables del costo del envío del producto a Homedics.

Si tiene una disputa, esperamos resolverla lo más rápida y fácilmente posible. Primero, discuta su disputa con un representante de Relaciones con el Consumidor. Si el representante de Relaciones con el Consumidor no puede resolver su disputa, usted acepta que Homedics o usted pueden iniciar un arbitraje como se describe en esta sección (el "Acuerdo de Arbitraje"). El arbitraje significa que un tercero imparcial escuchará la disputa entre Homedics y usted y tomará una decisión. El arbitraje vinculante significa que la decisión del árbitro es final y ejecutable. Una disputa es cualquier desacuerdo no resuelto entre Homedics y usted. Una disputa también incluye un desacuerdo sobre el significado, la aplicación o la ejecución de este Acuerdo de Arbitraje. El árbitro decidirá cualquier disputa bajo este Acuerdo de Arbitraje. Homedics y usted aceptan renunciar al derecho a un juicio con jurado o a un juicio ante un juez en un tribunal público. Este Acuerdo de Arbitraje tiene solo una excepción con respecto a las disputas que son arbitrables: Homedics o usted aún pueden llevar cualquier disputa a un tribunal de reclamos menores. Este Acuerdo de Arbitraje se rige por la Ley Federal de Arbitraje. La Asociación Americana de Arbitraje (AAA) administrará cada arbitraje y la selección de los arbitrajes se realizará de acuerdo con las reglas aplicables de la AAA. El arbitraje se llevará a cabo en el estado de su residencia. Ni Homedics ni usted tendrán derecho a unir o consolidar disputas por o contra otros como representante o miembro de una clase, a obtener reparación en cualquier arbitraje en interés del público en general, o a actuar como un fiscal general privado (la "Renuncia a la Acción de Clase"). Homedics cubrirá el costo del arbitraje para cualquier reclamo no frívolo, pero no los honorarios del abogado del demandante. Si alguna disposición relacionada con este acuerdo de arbitraje se considera ilegal o inaplicable, dicha disposición se separará del acuerdo de arbitraje, pero el resto del acuerdo seguirá siendo aplicable y en pleno efecto. Homedics o usted pueden ejercer cualquier derecho legal o utilizar otros recursos disponibles para: Preservar u obtener la posesión de la propiedad; ejercer recursos de autoayuda, incluidos los derechos de compensación; u obtener medidas cautelares (incluidas medidas cautelares públicas), embargos, garantías o el nombramiento de un administrador judicial por un tribunal de jurisdicción competente. La sustancia de cualquier disputa donde la medida cautelar pública esté disponible será decidida por el árbitro. Solo si el demandante tiene éxito en su reclamo que permite el recurso de una medida cautelar pública, dicho demandante puede solicitar que un tribunal de jurisdicción competente dicte una medida cautelar de conformidad con el laudo arbitral. Usted tiene derecho a optar por no participar en este Acuerdo de Arbitraje. Si opta por no participar, ni usted ni Homedics pueden exigir que el otro participe en un procedimiento de arbitraje. Para optar por no participar, debe comunicarse con Homedics por correo electrónico a la dirección especificada a continuación a más tardar 30 días calendario a partir de la fecha de compra del producto por parte del primer comprador consumidor. Debe proporcionar: (a) su nombre y dirección; (b) la fecha en que se compró el producto; (c) el número de modelo del producto; y (d) el número de serie que se encuentra en el producto. La exclusión voluntaria del Acuerdo de Arbitraje no se interpretará como una modificación de ningún otro término, incluido la Renuncia a la Acción de Clase.

Para obtener más información sobre nuestra línea de productos en los EE. UU., visite: www.Homedics.com. Para Canadá, visite: www.Homedics.ca.

PARA SERVICIO EN ESTADOS UNIDOS
CSERVICE@HOMEDICS.COM
8:30AM-7:00PM EST LUNES-VIERNES
1-800-466-3342

PARA SERVICIO EN CANADÁ
CSERVICE@HOMEDICS.CA
8:30AM-5:00PM EST LUNES-VIERNES
1-888-225-7378

©2025 Homedics, LLC. Todos los derechos reservados. Homedics es una marca registrada de Homedics, LLC.
Distribuido por Homedics, LLC, 3000 N Pontiac Trail, Commerce Township, MI 48390
IB-ARMH973NL | L-05603, Rev. 1
Hecho en China