



Tommy Bahama[®]

**HOW TO WATERPROOF
YOUR DRY BAG**

**COMMENT IMPERMÉABILISER
VOTRE SAC ÉTANCHE**

**CÓMO IMPERMEABILIZAR
SU BOLSA SECA IMPERMEABLE**



**SCAN THE QR CODE FOR
DETAILED INSTRUCTIONS**

**SCANNEZ LE CODE QR POUR DES
INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES**

**ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA
INSTRUCCIONES DETALLADAS**





**READ THESE INSTRUCTIONS ON
HOW TO PROPERLY WATERPROOF
YOUR BAG**

**LISEZ CES INSTRUCTIONS
POUR IMPERMÉABILISER
CORRECTEMENT VOTRE SAC**

**LEA ESTAS INSTRUCCIONES
PARA IMPERMEABILIZAR
CORRECTAMENTE SU BOLSA**




Pack your bag (snacks and drinks welcome since the bag is made of food-safe TPU!)

Remplissez votre sac (collations et boissons bienvenues, car il est fabriqué en TPU de qualité alimentaire !)

Empaque su bolsa (¡botanas y bebidas bienvenidas, ya que está hecha de TPU de grado alimenticio!)

2




Fold the top down tightly 3x (or more)
toward the back of the bag

Pliez fermement le haut 3 fois (ou plus)
vers l'arrière du sac

**Doble firmemente la parte superior 3
veces** (o más) hacia la parte trasera de la
bolsa

3



Buckle to secure

Bouchez pour fixer

Abroche para asegurar

Close your Waterproof Day Bag properly to keep belongings dry all day — from beach to boat to boardwalk.

NOTE: The small front zipper pocket is **water-resistant, not waterproof when submerged**. Store electronics or other valuables inside the main bag.

Fermez correctement votre sac de jour étanche pour garder vos affaires au sec toute la journée — de la plage au bateau jusqu'à la promenade.

REMARQUE : La petite poche zippée à l'avant est **résistante à l'eau, mais non étanche en cas d'immersion**. Rangez les appareils électroniques ou autres objets de valeur à l'intérieur du sac principal.

Cierre correctamente su bolsa de día impermeable para mantener sus pertenencias secas todo el día — de la playa al barco y al paseo marítimo.

NOTA: El pequeño bolsillo con cierre en la parte frontal es **resistente al agua, pero no es impermeable cuando se sumerge**. Le recomendamos guardar los aparatos electrónicos u otros objetos de valor en el interior de la bolsa principal.

ISLE
1001 Mustang Drive
Grapevine, TX 76051 USA
islesurfandsup.com

(888) 569-7873
support@islesurfandsup.com
(anglais seulement) (sólo en inglés)

Customer Service
9am – 5pm US Pacific Time, Monday-Friday

Service à la clientèle :
(888) 569-7873.
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h (HNP)

Servicio de atención al cliente
Horario: De lunes - viernes de 9am - 5pm
hora estándar del pacifico



FR

CET ARTICLE SE TRIE



ASSOCIATION



MAGASIN



DÉCHÈTERIE

quefairedemesdechets.fr

Privilégiez la réparation ou le don