



Contact Abbyson's Customer Experience Team at Toll Free 1-888-406-0838 (US & Canada Calls Only).
Available Monday through Friday, 9am - 5pm PST

Communiquer avec le service à la clientèle d'Abbyson's au 1 888 406-0838 (sans frais).
Ouvert du lundi au vendredi, de, 9 h à 17 h (heure du Pacifique)

Comuníquese con de Abbyson's el Equipo de Asistencia para la Experiencia del Cliente
llamando a la línea gratuita 1-888-406-0838. Teléfono no válido en México.
Disponible de lunes a viernes de, 9 a.m. a 5 p.m, hora del Pacífico

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
3-1-4 Ikegami-Shincho
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 210-0832 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 1003, Block 2, 2388 Xiupu Road,
Pudong New Area, Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Woodston^{TM / MC / MR} Power Reclining Sectional
with Power Headrests

CONSIGNES D'ASSEMBLAGE

Woodston^{TM / MC / MR} Canapé modulaire inclinable
électrique avec appuis-tête électrique

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Woodston^{TM / MC / MR} Sofá Seccional Reclinable Eléctrico
con Reposacabezas Eléctricos



6 Cartons Required / 6 Cartons Requis / Se Requieren 6 Cajas

OPEN WITH SAFETY KNIFE ONLY
OUVRIR UNIQUEMENT AVEC UN COUTEAU DE SÉCURITÉ
ABRIR SOLO CON CUCHILLO DE SEGURIDAD






ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Woodston™ Power Reclining Sectional with Power Headrests

1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6

6 Cartons Required

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY



Thank you for your purchase.

Be sure to check all packing material carefully for small parts which may have come loose inside the carton during shipment. Identify and count all parts and compare with the parts and hardware lists.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

- Read all instructions carefully before unpacking assembly parts.
- For your safety, assembly by two or more adults is recommended.
- Use only vendor supplied hardware to assemble. Using unauthorized hardware could jeopardize the structural integrity of the item.
- Keep instructions for future use.
- Intended for residential use only.
- Keep small parts and hardware out of the reach of children.

PRE-ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

- Remove all parts and hardware from the box and place them on a carpeted or scratch-free work surface.
- To avoid accidentally discarding small parts or hardware, please do not dispose of any contents until assembly is complete.
- Prior to starting assembly, use the parts and hardware lists to identify and separate each of the pieces included.
- Do not over-tighten screws or bolts.

For assistance with assembly or customer service, please contact the Abbyson Customer Experience Team
Toll Free at 1-888-406-0838

PARTS LIST

QTY

A Right Arm Facing Recliner		1
B Console		1
C Armless Chair		1
D Wedge Corner		1
E Armless Recliner		1
F AC Power Cord		2
G Left Arm Facing Recliner		1
H Stabilizer		25
I Wood Leg		4
J Bolt & Washer (M6*50)		8

Phillips screwdriver also needed for assembly (not included).

OPEN WITH
SAFETY
KNIFE ONLY




ITM. / ART. 1518055

Step 1: Unpack the wood legs and stabilizers. Use a Phillips screwdriver to attach wood legs and stabilizers.


**RIGHT & LEFT ARM
FACING RECLINERS**

Stabilizer: 8
Wood Leg: 4
Bolt & Washer: 8




**ARMLESS RECLINER
& ARMLESS CHAIR**

Stabilizer: 8




CONSOLE

Stabilizer: 4




WEDGE CORNER


Stabilizer: 5




Step 2: Connect right arm facing recliner (A) to console (B) by interlocking the metal plates on the side of each piece.




Step 3: Connect console (B) to armless chair (C) by interlocking the metal plates on the side of each piece.




Step 4: Connect wedge (D) to armless recliner (C) by interlocking the metal plates on the side of each piece.



Step 5: Connect armless chair (E) to wedge (D) by interlocking the metal plates on the side of each piece.




Step 6: Connect the power cord located on the left side of armless recliner (E) to the power cord located on the right side of left arm facing recliner (G).



Step 7: Connect (E) to (G) by interlocking the metal plates on the side of each piece.

Step 8: Connect the 2 AC adaptor cords to the main switches located on the rear side of recliners (A) and (G).

Step 9: Plug cords into power source and flip power switches on.






CONSIGNES D'ASSEMBLAGE

Woodston™ Canapé modulaire inclinable
électrique avec appuis-tête électrique

1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6

6 Cartons Requis

IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE : À LIRE SOIGNEUSEMENT



Nous vous remercions pour votre achat.

Vérifier soigneusement tout le matériel d'emballage à la recherche de petites pièces qui pourraient s'être détachées à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifier et compter toutes les pièces et comparer avec les listes de pièces et de matériel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :

- Lire attentivement toutes les consignes avant de débiter les pièces d'assemblage.
- Pour votre sécurité, il est recommandé que l'assemblage soit effectué par deux adultes ou plus.
- Utiliser uniquement le matériel fourni par le vendeur pour l'assemblage. L'utilisation de matériel non autorisé pourrait compromettre l'intégrité structurelle de l'article.
- Conserver les consignes pour une utilisation ultérieure.
- Destiné à un usage résidentiel uniquement.
- Garder les petites pièces et la quincaillerie hors de la portée des enfants.

CONSIGNES DE PRÉ-INSTALLATION :

- Retirer toutes les pièces et le matériel de la boîte et les placer sur un tapis ou une surface de travail exempte de rayures.
- Pour éviter de jeter accidentellement de petites pièces ou de la quincaillerie, ne pas jeter le contenu avant la fin de l'assemblage.
- Avant de commencer l'assemblage, utiliser les listes de pièces et de matériel pour identifier et séparer chacune des pièces fournies.
- Ne pas trop serrer les vis ou les boulons.

Pour obtenir de l'aide concernant l'assemblage ou le service à la clientèle, contactez l'équipe responsable de l'expérience client d'Abbyson.

Sans frais au 1-888-406-0838

LISTE DES PIÈCES

QTÉ

A	Fauteuil inclinable Accoudoir à droite		1
B	Console		1
C	Fauteuil sans accoudoirs		1
D	Fauteuil d'angle		1
E	Fauteuil inclinable électrique		1
F	Cordon d'alimentation AC		2
G	Fauteuil inclinable Accoudoir à gauche		1
H	Stabilisateur		25
I	Pied en bois		4
J	Rondelle de boulon (M6*50)		8

Tournevis Phillips également nécessaire pour l'assemblage (non inclus).

OUVRIR UNIQUEMENT
AVEC UN COUTEAU
DE SÉCURITÉ




ITM. / ART. 1518055

Étape 1 : Déballiez les pieds en bois et les stabilisateurs. Utilisez un tournevis cruciforme pour fixer les pieds en bois et les stabilisateurs.


**FAUTEUIL INCLINABLE
ACCOUDOIR GAUCHE
ET DROIT**

Stabilisateur : 8
Pied en bois : 4
Rondelle de boulon : 8




**FAUTEUIL INCLINABLE
ÉLECTRIQUE ET FAUTEUIL
SANS ACCOUDOIRS**

Stabilisateur : 8




CONSOLE

Stabilisateur : 4




FAUTEUIL D'ANGLE


Stabilisateur : 5




Étape 2 : Raccordez le fauteuil inclinable avec bras droit (A) à la console (B) en emboîtant les plaques de métal sur le côté de chaque pièce.




Étape 3 : Raccordez la console (B) au fauteuil sans accoudoirs (C) en emboîtant les plaques de métal sur le côté de chaque pièce.




Étape 4 : Raccordez le fauteuil sans accoudoirs (C) à la cale (D) en emboîtant les plaques de métal sur le côté de chaque pièce.



Étape 5 : Raccordez la cale (D) au fauteuil inclinable sans accoudoirs (E) en emboîtant les plaques de métal sur le côté de chaque pièce.




Étape 6 : Branchez le cordon d'alimentation situé sur le côté gauche du fauteuil inclinable sans bras (E) au cordon d'alimentation situé sur le côté droit du fauteuil inclinable avec bras gauche (G).



Étape 7 : Raccordez (E) à (G) en emboîtant les plaques métalliques sur le côté de chaque pièce.

Étape 8 : Branchez les 2 cordons d'adaptateur AC aux interrupteurs principaux situés à l'arrière des fauteuils inclinables (E) et (G).

Étape 9 : Branchez les cordons dans la source d'alimentation et allumez les interrupteurs.






INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Woodston™ Sofá Seccional Reclinable Eléctrico
con Reposacabezas Eléctricos

1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6

Se Requieren 6 Cajas

IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA CUIDADOSAMENTE



Gracias por su compra.

Asegúrese de revisar cuidadosamente todo el material de embalaje para detectar cualquier pieza pequeña que pudiera haberse quedado suelta dentro de la caja durante el envío. Identifique y cuente todas las piezas y compárelas con las listas de piezas y herramientas.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

- Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de desempaquetar las piezas de montaje.
- Para su seguridad, le recomendamos ensamblar el producto entre dos o más adultos.
- Utilice únicamente las herramientas suministradas por el proveedor para realizar el ensamblaje. El uso de herramientas no autorizadas podría poner en peligro la integridad estructural del artículo.
- Conserve las instrucciones para su uso futuro.
- Destinado para uso residencial solamente.
- Mantenga las piezas pequeñas y la tornillería fuera del alcance de los niños.

INSTRUCCIONES DE PREENSAMBLAJE:

- Retire todas las piezas y accesorios de la caja y colóquelos en una superficie de trabajo alfombrada o que no se raye.
- Para evitar la pérdida accidental de las piezas pequeñas, no deseche el empaque de cartón ni el contenido hasta que concluya el ensamblaje.
- Antes comenzar con el ensamblaje, utilice la lista de las piezas y herramientas para identificar y separar cada una de las mismas.
- No apriete demasiado los tornillos o pernos.

Para asistencia con el ensamblaje o servicio al cliente, por favor contacte al Equipo de Servicio al Cliente de Abbyson. **Llame sin costo al 1-888-406-0838.**

LISTA DE PIEZAS

CANT.

A	Sillón reclinable apoyabrazos hacia la derecha		1
B	Consola		1
C	Sillón sin descansabrazos		1
D	Sillón esquinero		1
E	Sillón reclinable sin descansabrazos		1
F	Cable de alimentación de AC		2
G	Sillón reclinable apoyabrazos hacia la izquierda		1
H	Estabilizador		25
I	Pata De Madera		4
J	Arandela de perno (M6*50)		8

También se necesita un destornillador Phillips para el ensamblaje (no incluido).

ABRIR SOLO CON
CUCHILLO DE
SEGURIDAD




ITM. / ART. 1518055

Paso 1: Desembale las patas de madera y los estabilizadores. Utilice un destornillador Phillips para sujetar patas de madera y estabilizadores.


**SILLÓN RECLINABLE
APOYABRAZOS HACIA LA
DERECHO Y LA IZQUIERDA**

Estabilizador: 8
Pata De Madera: 4
Arandela de perno: 2




**SILLÓN RECLINABLE SIN
DESCANSABRAZOS
& SILLÓN SIN
DESCANSABRAZOS**

Estabilizador: 8




CONSOLA

Estabilizador: 4




SILLÓN ESQUINERO


Estabilizador: 5




Paso 2: Conecte el sillón reclinable con descansabrazos frente derecho (A) a la consola (B) enganchando las placas metálicas en los lados de cada pieza.




Paso 3: Conecte la consola (B) a la silla sin apoyabrazos (C) enganchando las placas metálicas en los lados de cada pieza.




Paso 4: Conecte el sillón sin descansabrazos (C) al sillón esquinero enganchando las placas metálicas en los lados de cada pieza.



Paso 5: Conecte el sillón esquinero (D) al sillón sin descansabrazos enganchando las placas metálicas en los lados de cada pieza.



Paso 6: Conecte el cable de alimentación situado en el lado izquierdo del sillón reclinable sin descansabrazos (E) al cable de alimentación situado en el lado derecho del sillón reclinable con descansabrazos frente izquierdo (G).



Paso 7: Conecte los sillones (E) y (G) enganchando las placas metálicas en los lados de cada pieza.

Paso 8: Conecte los 2 cables del adaptador de AC a los interruptores principales ubicados en la parte trasera de los sillones reclinables (E) y (G).

Paso 9: Enchufe los cables a la fuente de alimentación y encienda los interruptores.

