

# Table Lamp with Twin Sockets Lampe de table à deux douilles Lámpara de mesa con enchufes dobles



ITM. / ART. 1288434


ASSEMBLY and USE INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET UTILISATION  
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE y USO




## **IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY** **IMPORTANT : À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER** **IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA CUIDADOSAMENTE**

Customer Service: Monday to Friday, 8:00 AM - 5:00 PM, Central Time (English only), Countries available: US  
Service à la clientèle : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, HC (en anglais), Disponibilité : États-Unis  
Atencion al cliente: de lunes a viernes, de 8:00 AM - 5:00 PM, hora del centro (Ingles solamente), Paises disponibles: Estados Unidos  
☎+1-662-429-5279, Teléfono no válido en México ✉customerservice@stylecraft-us.com

 <b>CAUTION! / MISE EN GARDE / ¡PELIGRO!</b>	<b>For indoor use only! UNPLUG BEFORE ASSEMBLING, UNPLUG WHEN REPLACING THE LAMP BULB.</b>
 <p>Risk of electric shock Risque de décharge électrique Riesgo de electrocución</p>	<b>À usage intérieur seulement. DÉBRANCHER LA LAMPE AVANT DE L'ASSEMBLER OU DE REMPLACER L'AMPOULE.</b> <b>¡Para uso en interiores solamente! DESENCHUFE ANTES DE ARMAR DESENCHUFE CUANDO REEMPLACE LA BOMBILLA.</b>



1. Carefully unpack and place all parts on a smooth surface and line up the parts as illustrated at left.
2. Screw part (B) onto lamp base (A), gently pull cord out of lamp base.
3. Insert harp (C) into saddle of socket section of part (B).
4. Screw bulbs (included) into lampholders.
5. Place shade (D) onto harp (C), tighten it with finial (E), and adjust the shade.
6. Insert the plug into wall outlet, turn on switch and enjoy your new lamp.



1. Déballer avec soin et placez toutes les pièces sur une surface lisse en les disposant tel qu'illustré.
2. Visser la pièce (B) sur la base de la lampe (A) et tirer soigneusement le cordon hors de la base.
3. Insérer la lyre (C) dans la collerette de support (B).
4. Visser l'ampoule (incluse) dans la douilles (B).
5. Placer l'abat-jour (D) sur la lyre (C), serrer-le avec le faiteau (E) et ajuster l'abat-jour.
6. Insérer la fiche dans la prise murale, mettre l'interrupteur à la position Marche et profiter de la nouvelle lampe.

1. Desempaque con cuidado y colocar todas las piezas en una superficie lisa y alinear las piezas como se ilustra.
2. Atornille la parte (B) sobre la base de la lámpara (A) tire suavemente del cable de la base de la lámpara.
3. Inserte la lira (C) en los cuernos de la sección de el socket (B).
4. Atornille la bombillas (incluido) en el portalámparas.
5. Coloque la pantalla (D) en la lira (C) apriete con el finial (E) y ajustar la pantalla.
6. Inserte el enchufe en el tomacorriente encienda el interruptor y disfrute de su nueva lámpara.

**Use 60 watt or smaller, type A bulbs (not included) or use maximum 9 watt LED bulbs (included).**

**Utiliser ampoules de type A de 60 watts ou moins (non incluse) ou utiliser ampoules à DEL de 9 watts au maximum (incluse).**

**Utilice bombillas Tipo A de 60 vatios o más pequeño (no incluido) o utilice bombillas LED de 9 vatios (incluido).**

### CARE & MAINTENANCE

Do not use polishes or cleaners on your lamp.  
Unplug lamp, clean with a soft, dry cloth.  
Remove plastic cover from the shade before use.  
Clean shade with soft dry cloth.

### ENTRETIEN

Ne pas utiliser de produits à polir ou de nettoyeurs  
Débrancher la lampe et la nettoyer avec un chiffon doux et sec.  
Retirer le revêtement de plastique de l'abat-jour avant d'utiliser le lampadaire.  
Nettoyer l'abat-jour avec un chiffon doux et sec.

### CUIDADO Y MANTENIMIENTO

No Usar productos para pulir o limpiadores en su lámpara.  
Desenchufe la lampara limpie con tela suave y seca.  
Remueva la Cubierta de plástico de la pantalla antes de usarse.  
Limpie la pantalla con una tela suave y seca.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter plug.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Cette lampe portative est munie d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre) afin de réduire le risque de décharge électrique. Cette prise s'insère dans la prise polarisée d'une seule façon. Si la fiche n'entre pas dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, appelez un électricien qualifié. Ne jamais utiliser un fil de rallonge à moins que la fiche s'insère complètement dans la prise. Ne pas modifier la fiche.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Esta lámpara tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como una función para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un toma corriente polarizado de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente en el toma corriente, invierta el enchufe. Si todavía no encaja, contacte a un electricista calificado. Nunca utilice con un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse en su totalidad. No altere el enchufe.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Avertissement : Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'employer cet appareil.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et est conforme aux limites imposées aux dispositifs numériques de classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et peut, s'il n'est pas installé et utilisé selon les consignes, causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

Réorienter l'antenne réceptrice ou la placer à un autre endroit.

Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

Brancher l'appareil dans une prise de courant se trouvant sur un circuit électrique autre que celui auquel il est branché actuellement.

Communiquer avec le concessionnaire ou un technicien radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Advertencia: Los cambios o modificaciones en esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.

Consulte al distribuidor o a un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda.

Distributed by:  
Costco Wholesale Corporation  
P.O. Box 34535  
Seattle, WA 98124-1535  
USA  
1-800-774-2678  
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.\*  
415 W. Hunt Club Road  
Ottawa, Ontario  
K2E 1C5, Canada  
1-800-463-3783  
www.costco.ca

\* faisant affaire au Québec sous le nom les Entreprises Costco

Importadora Primex S.A. de C.V.  
Bld. Magno centro No.4  
San Fernando La Herradura  
Huiquiliucan, Estado de México  
C.P. 52765  
RFC: IPR-930907-S70  
(55)-5246-5500  
www.costco.com.mx

Manufactured by: / Fabriqué par :  
Stylecraft Home Collection  
8474 Market Place Drive Suite 104  
Southaven, Mississippi 38671  
USA  
1-662-429-5279

MADE IN CHINA  
FABRIQUÉ EN CHINE  
HECHO EN CHINA



M# TL317357CU