



Kubota



ÉQUIPEMENT RÉSIDENTIEL



Continuez à travailler à votre meilleur niveau avec le programme Orange Plus Kubota.

L'achat d'un nouveau Kubota signifie que vous vous engagez à travailler correctement. Nous sommes tout aussi déterminés à faire en sorte que votre équipement Kubota demeure dans un état optimal au fil des ans. C'est pourquoi le programme Orange Plus Kubota offre des solutions sur mesure comprenant des options de financement, d'entretien et de garantie pour une plus grande tranquillité d'esprit.

L'entretien Orange Kubota vous garantit un entretien de haute qualité, conformément aux spécifications techniques Kubota effectué par des techniciens formés en usine, afin d'optimiser la fiabilité et de minimiser les temps d'arrêt.

Le programme de protection Orange de Kubota est une garantie supplémentaire qu'un client peut acheter en plus de la garantie de série incluse avec votre achat Kubota. La garantie de série couvre votre appareil pendant un à six ans, selon le modèle.

Les options de location et de financement Kubota peuvent être adaptées pour répondre à vos besoins en matière de finances. Lorsqu'on les combine au programme d'entretien et de protection Orange, cela garantit non seulement que votre équipement Kubota est maintenu dans un état optimal pour offrir une meilleure fiabilité, mais aussi une valeur accrue et des coûts d'exploitation fixes.

Dans l'ensemble, le programme **Orange Plus Kubota** offre une grande valeur et une protection contre la hausse des coûts et l'inflation pour vous aider à gérer vos coûts d'exploitation globaux tout en maximisant votre rendement, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce que vous faites le mieux : être productif.



Entretien Orange. **Vous n'avez pas besoin** **des temps d'arrêt.**

L'entretien Orange Kubota place votre équipement dans une position privilégiée pour vous aider à travailler à long terme. L'entretien périodique par des techniciens qualifiés est conçu pour s'assurer que les défaillances soient détectées rapidement, améliorer la fiabilité de l'équipement et maximiser le temps de fonctionnement aux moments les plus importants.

Faites confiance aux experts.

Personne ne connaît mieux votre Kubota que nos techniciens qualifiés, et rien ne convient mieux que les pièces Kubota d'origine. Ensemble, ils maintiennent votre équipement en état de marche optimal pendant de nombreuses années. Pourquoi confier un travail aussi important à quelqu'un d'autre?

Réduire les coûts et **maximiser la productivité.**

Obtenez un forfait d'entretien adapté à votre budget et à vos besoins. Le résultat? Réduction des coûts d'exploitation et garantie d'un fonctionnement optimal de votre équipement tout au long de l'année.

Ce dont vous avez besoin, **quand vous en avez besoin.**

Votre travail ne doit pas être interrompu par notre calendrier d'entretien. Grâce à l'entretien Orange Kubota, vous bénéficiez d'une flexibilité complète : nos plans résidentiels comprennent un entretien annuel pendant 3 ans, à votre convenance. Si vous passez de nombreuses heures sur votre machine, vous avez la possibilité d'utiliser plus tôt 3 entretiens prépayés. Vous pouvez également choisir de les reporter.*





Coupez en toute confiance.

Flexibilité : les plans d'entretien Kubota Orange pour les modèles Z200 et Z400 comprennent un entretien annuel pendant 3 ans ou jusqu'à 300 heures de fonctionnement (selon la première éventualité).

Entretien Orange Calendrier du programme annuel pour les modèles Z200 et Z400

Disponible pour les modèles Z232KW, Z242KW, Z252KW, Z242KH, Z252KH, Z411KW-3, Z412KW, Z421KW-3 et Z422KW.

	Élément		Calendrier d'entretien		
			1er annuel	2e annuel	3e annuel
Général	Système CPO	Vérifier	X	X	X
	Pneus	Vérifier	X	X	X
	Machine	Nettoyer	X	X	X
	Batterie	Vérifier/tester	X	X	X
Moteur	Système de démarrage	Vérifier	X	X	X
	Filtre à carburant	Remplacer	X	X	X
	Huile moteur	Remplacer	X	X	X
	Filtre à huile moteur	Remplacer	X	X	X
	Filtre à air	Remplacer	X	X	X
	Pare-étincelles	Vérifier	X	X	X
	Câbles d'accélérateur/étrangleur	Vérifier/ajuster	X	X	X
	Bougie d'allumage	Vérifier/nettoyer	X	X	X
Transmission	Carénage du moteur	Retirer et nettoyer	X	X	X
	Frein de stationnement	Vérifier/ajuster	X	X	X
	Filtre de boîte-pont	Remplacer	X	-	-
	Huile de boîte-pont	Remplacer	X	-	-
Châssis de tondeuse	Courroie de boîte-pont	Vérifier	X	X	X
	Alignement du châssis	Vérifier/ajuster	X	X	X
	Lames de tondeuse	Aiguiser	X	X	X
	Courroie de tondeuse	Vérifier	X	X	X
	Dessous de châssis de tondeuse	Nettoyer	X	X	X

Respectez les intervalles d'entretien indiqués dans le manuel du propriétaire de votre machine.
Excluant les vérifications quotidiennes et les vérifications et ajustements périodiques indiqués dans le manuel du propriétaire.
Tous les entretiens doivent être utilisés dans les 84 mois suivant l'achat.



Affrontez votre terrain en toute tranquillité.

Flexibilité : les plans d'entretien Orange Kubota pour les modèles de tracteurs compacts comprennent un entretien annuel pendant 3 ans. Les forfaits standard pour les tracteurs compacts incluent les services liés au tracteur et au chargeur.

Pour les tracteurs dotés d'une chargeuse-pelleteuse installée à l'usine, choisissez un forfait comprenant les entretiens de chargeur et de chargeuse-pelleteuse. Si vous avez un châssis de tondeuse, l'entretien peut être ajouté en option à votre forfait d'entretien.



Calendrier du plan d'entretien Orange annuel de la série BX

	Élément	Calendrier d'entretien			
		1er annuel	2e annuel	3e annuel	
Moteur	Huile moteur	Vidanger	x	x	x
	Filtre à huile moteur	Remplacer	x	x	x
	Tuyau de reniflard du moteur	Vérifier	x	x	x
	Élément de filtre à air	Nettoyer	x	x	x
	Conduite d'air d'admission	Vérifier	x	x	x
	Système de démarrage du moteur	Vérifier	x	x	x
	Élément de filtre à carburant	Remplacer	x	x	x
	Courroie du ventilateur	Vérifier et régler	x	x	x
	Niveau de liquide de refroidissement	Vérifier	x	x	x
	Tuyaux et colliers de serrage du radiateur	Vérifier	x	x	x
	Propreté du radiateur	Vérifier	x	x	x
	Conduit de carburant	Vérifier	x	x	x
	Vidange du liquide de refroidissement	Remplacer *	x	x	x
	Système CPO	Vérifier	x	x	x
Général	Graissage du tracteur principal	Au besoin	x	x	x
	Couple de serrage des boulons de roue	Vérifier	x	x	x
	Levier de verrouillage	Nettoyer	x	x	x
	État de la batterie	Vérifier	x	x	x
	Pression des pneus	Vérifier	x	x	x
	Pédale de frein	Vérifier et régler	x	x	x
	Huile de carter d'essieu avant	Vérifier	x	x	x
	Tout l'éclairage et les interrupteurs	Vérifier	x	x	x
	Filtre à huile pour HST	Remplacer	x	x	x
	Liquide de transmission	Vérifier	x	x	x
Transmission	Ressort au point mort de HST	Vérifier et régler	x	x	x

Chargeur installé		Tous les modèles BX		
		1er annuel	2e annuel	3e annuel
Chargeur de graisse	Au besoin	x	x	x
Couple de la quincaillerie du sous-châssis	Vérifier	x	x	x
Vérifier que les tuyaux hydrauliques ne fuient pas	Vérifier	x	x	x
Retirer et réinstaller le chargeur pour confirmer son bon fonctionnement	Vérifier	x	x	x
Vérifier le bon fonctionnement du chargeur	Vérifier	x	x	x

Pelle rétrocaveuse installée		Tondeuse compatible avec le modèle BX23 uniquement		
		1er annuel	2e annuel	3e annuel
Graisser tous les points	Au besoin	x	x	x
Vérifier que les tuyaux hydrauliques ne fuient pas	Vérifier	x	x	x
Vérifier le bon fonctionnement de la pelle rétrocaveuse	Vérifier	x	x	x
Couple de la quincaillerie du sous-châssis	Vérifier	x	x	x
Retirer et réinstaller la pelle rétrocaveuse pour confirmer son bon fonctionnement	Vérifier	x	x	x

Tondeuse de 48 po installée		Tondeuse compatible avec le modèle BX1880 uniquement		
		1er annuel	2e annuel	3e annuel
Niveau d'huile de la boîte d'engrenages	Remplacer	x	x	x
Retirer et aiguiser les lames	Vérifier	x	x	x
Courroie de plateau de tondeuse	Vérifier	x	x	x
Graissage du plateau de tondeuse	Au besoin	x	x	x
quincaillerie de montage et tringlerie	Vérifier	x	x	x
Nettoyer le dessous du plateau	Vérifier	x	x	x

Tondeuse de 54 po installée		Tous les modèles BX		
		1er annuel	2e annuel	3e annuel
Niveau d'huile de la boîte d'engrenages	Remplacer	x	x	x
Retirer et aiguiser les lames	Vérifier	x	x	x
Courroie de plateau de tondeuse	Vérifier	x	x	x
Graissage du plateau de tondeuse	Au besoin	x	x	x
Quincaillerie de montage et tringlerie	Vérifier	x	x	x
Nettoyer le dessous du plateau	Vérifier	x	x	x

Tondeuse de 60 po installée		Tondeuse compatible avec BX2380/BX2680/BX23s		
		1er annuel	2e annuel	3e annuel
Niveau d'huile de la boîte d'engrenages	Remplacer	x	x	x
Remplacement des lames	Remplacer	x	x	x
Retirer et aiguiser les lames	Vérifier	x	x	x
Courroie de plateau de tondeuse	Vérifier	x	x	x
Graissage du plateau de tondeuse	Au besoin	x	x	x
Quincaillerie de montage et tringlerie	Vérifier	x	x	x
Nettoyer le dessous du plateau	Vérifier	x	x	x

Respectez les intervalles d'entretien indiqués dans le manuel du propriétaire de votre machine. Excluant les vérifications quotidiennes et les vérifications et ajustements périodiques indiqués dans le manuel du propriétaire. Tous les entretiens doivent être utilisés dans les 84 mois suivant l'achat.



Calendrier du plan d'entretien Orange annuel du B01

	Élément		Tous les modèles BX		
			1er annuel	2e annuel	3e annuel
Moteur	Huile moteur	Vidanger	X	X	X
	Filtre à huile moteur	Remplacer	X	X	X
	Élément principal de filtre à air	Remplacer	X	X	X
	Élément secondaire de filtre à air	Remplacer	-	-	X
	Système de démarrage du moteur	Vérifier	X	X	X
	Élément de filtre à carburant	Nettoyer	X	X	-
	Élément de filtre à carburant	Remplacer	-	-	X
	Conduit de carburant	Vérifier	X	X	X
	Courroie du ventilateur	Check and adjust	X	X	X
	Niveau de liquide de refroidissement	Vérifier	X	X	X
	Rinçage du système de refroidissement	Remplacer	-	X	-
	Tuyaux et colliers de serrage du radiateur	Vérifier	X	X	X
	Conduite d'air d'admission	Vérifier	X	X	X
	Général	Système CPO	Vérifier	X	X
Graissage du tracteur principal		Au besoin	X	X	X
Couple de serrage des boulons de roue		Vérifier	X	X	X
État de la batterie		Vérifier	X	X	X
Pression des pneus		Vérifier	X	X	X
Pédale de frein		Vérifier et régler	X	X	X
Front Axle Pivot		Régler	-	-	X
Huile de carter d'essieu avant		Vidanger	-	-	X
Pincement		Régler	-	X	X
Tout l'éclairage et les interrupteurs		Vérifier	X	X	X
Transmission	Filtre à huile pour HST	Remplacer	X	X	X
	Liquide de transmission	Vidanger	-	-	X
	Filtre à huile hydraulique	Remplacer	X	-	X

Chargeur installé		Tous les modèles BX		
		1er annuel	2e annuel	3e annuel
Chargeur de graisse	Au besoin	X	X	X
Couple de la quincaillerie du sous-châssis	Vérifier	X	X	X
Vérifier que les tuyaux hydrauliques ne fuient pas	Vérifier	X	X	X
Retirer et réinstaller le chargeur pour confirmer son bon fonctionnement	Vérifier	X	X	X
Vérifier le bon fonctionnement du chargeur	Vérifier	X	X	X

Pelle rétrocaveuse installée		1er annuel	2e annuel	3e annuel
Graisser tous les points	Au besoin	X	X	X
Vérifier que les tuyaux hydrauliques ne fuient pas	Vérifier	X	X	X
Vérifier le bon fonctionnement de la pelle rétrocaveuse	Vérifier	X	X	X
Couple de la quincaillerie du sous-châssis	Vérifier	X	X	X
Retirer et réinstaller la pelle rétrocaveuse pour confirmer son bon fonctionnement	Vérifier	X	X	X

Tondeuse de 54 po installée		1er annuel	2e annuel	3e annuel
Niveau d'huile de la boîte d'engrenages	Remplacer	X	X	X
Retirer et aiguiser les lames	Vérifier	X	X	X
Courroie de plateau de tondeuse	Vérifier	X	X	X
Graissage du plateau de tondeuse	Au besoin	X	X	X
Rétracter et déployer la faucheuse pour vérifier le fonctionnement	Vérifier	X	X	X
Nettoyer le dessous du plateau	Vérifier	X	X	X
Joint d'huile de boîte d'engrenages	Vérifier	X	X	X

Tondeuse de 60 po installée		1er annuel	2e annuel	3e annuel
Niveau d'huile de la boîte d'engrenages	Remplacer	X	X	X
Retirer et aiguiser les lames	Vérifier	X	X	X
Courroie de plateau de tondeuse	Vérifier	X	X	X
Graissage du plateau de tondeuse	Au besoin	X	X	X
Rétracter et déployer la faucheuse pour vérifier le fonctionnement	Vérifier	X	X	X
Nettoyer le dessous du plateau	Vérifier	X	X	X
Joint d'huile de boîte d'engrenages	Vérifier	X	X	X



Calendrier du plan d'entretien Orange annuel du LX10

Élément		1er annuel	2e annuel	3e annuel	
Moteur	Huile moteur	Vidanger	X	X	X
	Filtre à huile moteur	Remplacer	X	X	X
	Élément principal de filtre à air	Remplacer	X	X	X
	Élément secondaire de filtre à air	Remplacer	X	X	X
	Système de démarrage du moteur	Vérifier	X	X	X
	Élément de filtre à carburant	Nettoyer	X	X	-
	Élément de filtre à carburant	Remplacer	-	-	X
	Filtre à carburant	Remplacer	-	-	X
	Séparateur d'eau	Remplacer	-	-	X
	Conduit de carburant	Vérifier	X	X	X
	Courroie du ventilateur	Vérifier et régler	X	X	X
	Niveau de liquide de refroidissement	Vérifier	X	-	X
	Rinçage du système de refroidissement	Remplacer	-	X	-
	Tuyaux et colliers de serrage du radiateur	Vérifier	X	X	X
	Conduite d'air d'admission	Vérifier	X	X	X
Général	Système CPO	Vérifier	X	X	X
	Graissage du tracteur principal	Perform	X	X	X
	Couple de serrage des boulons de roue	Vérifier	X	X	X
	État de la batterie	Vérifier	X	X	X
	Pression des pneus	Vérifier	X	X	X
	Canalisation d'huile de direction assistée	Vérifier	X	X	X
	Pédale de frein	Vérifier et régler	X	X	X
	Pivot d'essieu avant	Vérifier et régler	-	-	X
	Huile de carter d'essieu avant	Vidanger	-	-	X
	Pincement	Adjust	-	X	X
	Tout l'éclairage et les interrupteurs	Vérifier	X	X	X
	Collecteur d'échappement	Vérifier	X	X	X
	Tuyau du capteur de pression différentielle	Vérifier	X	X	X
	Canalisations et tuyaux de climatisation	Vérifier	X	X	X
	Coussin d'isolation	Vérifier	X	X	X
	Filtre à air intérieur	Vérifier	X	X	X
	Filtre à air frais	Clean	X	X	X
	Condenseur de climatisation	Vérifier	X	X	X
Coussin d'isolation de cabine	Vérifier	X	X	X	
Tension de la courroie d'entraînement de climatisation	Vérifier et régler	X	X	X	
Transmission	Filtre à huile pour HST	Remplacer	X	X	X
	Liquide de transmission	Change	-	-	X
	Filtre à huile hydraulique	Remplacer	X	-	X
Chargeur installé			1er annuel	2e annuel	3e annuel
Graisser tous les points	Effectuer	X	X	X	
Couple de la quincaillerie du sous-châssis	Vérifier	X	X	X	
Vérifier que les tuyaux hydrauliques ne fuient pas	Vérifier	X	X	X	
Retirer et réinstaller le chargeur pour confirmer son bon fonctionnement	Vérifier	X	X	X	
Vérifier le bon fonctionnement du chargeur	Vérifier	X	X	X	
Pelle rétrocaveuse installée			1er annuel	2e annuel	3e annuel
Graisser tous les points	Effectuer	X	X	X	
Vérifier que les tuyaux hydrauliques ne fuient pas	Vérifier	X	X	X	
Vérifier le bon fonctionnement de la pelle rétrocaveuse	Vérifier	X	X	X	
Couple de la quincaillerie du sous-châssis	Vérifier	X	X	X	
Retirer et réinstaller la pelle rétrocaveuse pour confirmer son bon fonctionnement	Vérifier	X	X	X	
Tondeuse de 60 po installée			1er annuel	2e annuel	3e annuel
Niveau d'huile de la boîte d'engrenages	Remplacer	X	X	X	
Retirer et aiguiser les lames	Vérifier	X	X	X	
Courroie de plateau de tondeuse	Vérifier	X	X	X	
Graissage du plateau de tondeuse	Effectuer	X	X	X	
Retirer et réinstaller la pelle rétrocaveuse pour confirmer son bon fonctionnement	Vérifier	X	X	X	
Nettoyer le dessous du plateau	Vérifier	X	X	X	
Joint d'huile de boîte d'engrenages	Vérifier	X	X	X	
Joint de liaison	Vérifier	X	X	X	
Tondeuse de 72 po installée			1er annuel	2e annuel	3e annuel
Niveau d'huile de la boîte d'engrenages	Remplacer	X	X	X	
Retirer et aiguiser les lames	Vérifier	X	X	X	
Courroie de plateau de tondeuse	Vérifier	X	X	X	
Graissage du plateau de tondeuse	Effectuer	X	X	X	
Retirer et réinstaller la pelle rétrocaveuse pour confirmer son bon fonctionnement	Vérifier	X	X	X	
Nettoyer le dessous du plateau	Vérifier	X	X	X	
Joint d'huile de boîte d'engrenages	Vérifier	X	X	X	
Joint de liaison	Vérifier	X	X	X	

** LX310 seulement * Cabine seulement



Calendrier du plan d'entretien Orange annuel du LX20

	Élément		1er annuel	2e annuel	3e annuel
Moteur	Huile moteur	Vidanger	X	X	X
	Filtre à huile moteur	Remplacer	X	X	X
	Élément principal de filtre à air	Remplacer	X	X	X
	Élément secondaire de filtre à air	Remplacer	X	X	X
	Système de démarrage du moteur	Vérifier	X	X	X
	Élément de filtre à carburant	Nettoyer	X	X	-
	Élément de filtre à carburant	Remplacer	-	-	X
	Filtre à carburant	Remplacer	-	-	X
	Séparateur d'eau	Remplacer	-	-	X
	Conduit de carburant	Vérifier	X	X	X
	Courroie du ventilateur	Vérifier et régler	X	X	X
	Niveau de liquide de refroidissement	Vérifier	X	-	X
	Rinçage du système de refroidissement	Remplacer	-	X	-
	Tuyaux et colliers de serrage du radiateur	Vérifier	X	X	X
	Canalisation d'air d'admission	Vérifier	X	X	X
Général	Système CPO	Vérifier	X	X	X
	Graissage du tracteur principal	Effectuer	X	X	X
	Couple de serrage des boulons de roue	Vérifier	X	X	X
	État de la batterie	Vérifier	X	X	X
	Pression des pneus	Vérifier	X	X	X
	Canalisation d'huile de direction assistée	Vérifier	X	X	X
	Pédale de frein	Vérifier et régler	X	X	X
	Pivot d'essieu avant	Vérifier et régler	-	-	X
	Huile de carter d'essieu avant	Vidanger	-	-	X
	Pincement	Vérifier	-	X	X
	Tout l'éclairage et les interrupteurs	Vérifier	X	X	X
	Collecteur d'échappement	Vérifier	X	X	X
	Tuyau du capteur de pression différentielle	Vérifier	X	X	X
	Canalisations et tuyaux de climatisation	Vérifier	X	X	X
	Coussin d'isolation	Vérifier	X	X	X
Filtre à air intérieur	Nettoyer	X	X	X	
Filtre à air frais	Nettoyer	X	X	X	
Condenseur de climatisation	Vérifier	X	X	X	
Coussin d'isolation de cabine	Vérifier	X	X	X	
Tension de la courroie d'entraînement de climatisation	Vérifier et régler	X	X	X	
Transmission	Filtre à huile pour HST	Remplacer	X	X	X
	Liquide de transmission	Vidanger	-	-	X
	Filtre à huile hydraulique	Remplacer	X	-	X
Chargeur installé			1er annuel	2e annuel	3e annuel
Graisser tous les points	Effectuer	X	X	X	
Couple de la quincaillerie du sous-châssis	Vérifier	X	X	X	
Vérifier que les tuyaux hydrauliques ne fuient pas	Vérifier	X	X	X	
Retirer et réinstaller le chargeur pour confirmer son bon fonctionnement	Vérifier	X	X	X	
Vérifier le bon fonctionnement du chargeur	Vérifier	X	X	X	
Pelle rétrocaveuse installée			1er annuel	2e annuel	3e annuel
Graisser tous les points	Effectuer	X	X	X	
Vérifier que les tuyaux hydrauliques ne fuient pas	Vérifier	X	X	X	
Vérifier le bon fonctionnement de la pelle rétrocaveuse	Vérifier	X	X	X	
Couple de la quincaillerie du sous-châssis	Vérifier	X	X	X	
Retirer et réinstaller la pelle rétrocaveuse pour confirmer son bon fonctionnement	Vérifier	X	X	X	
Tondeuse de 60 po installée			1er annuel	2e annuel	3e annuel
Niveau d'huile de la boîte d'engrenages	Remplacer	X	X	X	
Retirer et aiguiser les lames	Vérifier	X	X	X	
Courroie de plateau de tondeuse	Vérifier	X	X	X	
Graissage du plateau de tondeuse	Effectuer	X	X	X	
Retirer et réinstaller la pelle rétrocaveuse pour confirmer son bon fonctionnement	Vérifier	X	X	X	
Nettoyer le dessous du plateau	Vérifier	X	X	X	
Joint d'huile de boîte d'engrenages	Vérifier	X	X	X	
Joint de liaison	Vérifier	X	X	X	

** LX3520 et LX4020 seulement * Cabine seulement

Calendrier du plan d'entretien Orange annuel du L02



	Élément		1er annuel	2e annuel	3e annuel
Moteur	Système de démarrage du moteur	Vérifier	X	X	X
	Huile moteur	Vidanger	X	-	X
	Filtre à huile moteur	Remplacer	X	-	X
	Élément principal de filtre à air	Remplacer	X	X	X
	Élément secondaire de filtre à air	Remplacer	X	X	X
	Élément de filtre à carburant	Nettoyer	X	X	-
	Élément de filtre à carburant	Remplacer	-	-	X
	Filtre à carburant	Remplacer	-	-	X
	Séparateur d'eau	Nettoyer	-	-	X
	Canalisation de carburant	Vérifier	X	X	X
	Bague de carburant	Vérifier	X	X	X
	Courroie du ventilateur	Vérifier et régler	X	X	X
	Niveau de liquide de refroidissement	Vérifier	X	-	X
	Rinçage du système de refroidissement	Remplacer	-	X	-
	Tuyaux et colliers de serrage du radiateur	Vérifier	X	X	X
Conduite d'air d'admission	Vérifier	X	X	X	
Général	Système CPO	Vérifier	X	X	X
	Graissage du tracteur principal	Effectuer	X	X	X
	Couple de serrage des boulons de roue	Vérifier	X	X	X
	État de la batterie	Vérifier	X	X	X
	Pression des pneus	Vérifier	X	X	X
	Canalisation d'huile de direction assistée	Vérifier	X	-	X
	Pédale de frein	Vérifier et régler	X	X	X
	Pivot d'essieu avant	Vérifier et régler	-	-	X
	Graissage des moyeux de roue avant	Effectuer	-	-	X
	Canalisation de refroidisseur d'huile	Vérifier	X	X	X
	Tuyau de séparateur d'huile	Vérifier	X	X	X
	Pincement	Vérifier	-	X	-
	Tout l'éclairage et les interrupteurs	Vérifier	X	X	X
	Collecteur d'échappement	Vérifier	X	X	X
	Canalisation de capteur de pression différentielle	Vérifier	X	X	X
	Canalisation de RGÉ	Vérifier	X	X	X
	Soupape de décharge	Vérifier	X	X	X
Pressostat CCV	Vérifier	X	X	X	
Réchauffeur de dégivrage pour séparateur d'huile (si applicable)	Vérifier	X	X	X	
Transmission	Filtre à huile pour HST	Remplacer	X	X	X
	Filtre à huile hydraulique	Remplacer	X	-	X
	Liquide de transmission	Remplacer	-	-	X
	Embrayage	Vérifier	X	X	X

Chargeur installé		1er annuel	2e annuel	3e annuel
Graisser tous les points	Effectuer	X	X	X
Couple de la quincaillerie du sous-châssis	Vérifier	X	X	X
Vérifier que les tuyaux hydrauliques ne fuient pas	Vérifier	X	X	X
Retirer et réinstaller le chargeur pour confirmer son bon fonctionnement	Vérifier	X	X	X
Vérifier le bon fonctionnement du chargeur	Vérifier	X	X	X

Pelle rétrocaveuse installée		1er annuel	2e annuel	3e annuel
Graisser tous les points	Effectuer	X	X	X
Vérifier que les tuyaux hydrauliques ne fuient pas	Vérifier	X	X	X
Vérifier le bon fonctionnement de la pelle rétrocaveuse	Vérifier	X	X	X
Couple de la quincaillerie du sous-châssis	Vérifier	X	X	X
Retirer et réinstaller la pelle rétrocaveuse pour confirmer son bon fonctionnement	Vérifier	X	X	X

** L3302, L3902 et L4802 seulement



Calendrier du plan d'entretien Orange annuel du L60

	Élément		1er annuel	2e annuel	3e annuel
Moteur	Système de démarrage du moteur	Vérifier	X	X	X
	Huile moteur	Vidanger	X	X	X
	Filtre à huile moteur	Remplacer	X	X	X
	Élément principal de filtre à air	Remplacer	X	X	X
	Élément secondaire de filtre à air	Remplacer	X	X	X
	Filtre à carburant	Remplacer	-	-	X
	Séparateur d'eau	Nettoyer	-	-	X
	Conduit de carburant	Vérifier	X	X	X
	Courroie du ventilateur	Vérifier et régler	X	X	X
	Niveau de liquide de refroidissement	Vérifier	X	-	X
	Rinçage du système de refroidissement	Remplacer	-	X	-
	Tuyaux et colliers de serrage du radiateur	Vérifier	X	X	X
	Conduite d'air d'admission	Vérifier	X	X	X
	Général	Système CPO	Vérifier	X	X
Graissage du tracteur principal		Effectuer	X	X	X
Couple de serrage des boulons de roue		Vérifier	X	X	X
État de la batterie		Vérifier	X	X	X
Pression des pneus		Vérifier et régler	X	X	X
Canalisation d'huile de direction assistée		Vérifier	X	X	X
Pédale de frein		Vérifier et régler	X	X	X
Pivot d'essieu avant		Vérifier	-	-	X
Huile de carter d'essieu avant		Vidanger	-	-	X
Canalisation de refroidisseur d'huile		Vérifier	X	X	X
Pincement		Vérifier et régler	-	X	X
Tout l'éclairage et les interrupteurs		Vérifier	X	X	X
Collecteur d'échappement		Vérifier	X	X	X
Canalisation de capteur de pression différentielle		Vérifier	X	X	X
Canalisation de RGÉ		Vérifier	X	X	X
Tuyau de séparateur d'huile		Vérifier	X	X	X
Tuyau de vérin de levage		Vérifier	X	X	X
Réchauffeur de dégivrage pour séparateur d'huile (si applicable)		Vérifier	X	X	X
Canalisations et tuyaux de climatisation		Vérifier	X	X	X
Coussin d'isolation		Vérifier	X	X	X
Filtre à air intérieur		Nettoyer	-	X	-
Filtre à air frais	Nettoyer	-	X	-	
Condenseur de climatisation	Vérifier	-	X	-	
Coussin d'isolation de cabine	Vérifier	X	X	X	
Tension de la courroie d'entraînement de climatisation	Vérifier et régler	-	X	-	
Transmission	Filtre à huile pour HST	Remplacer	X	X	X
	Filtre à huile hydraulique	Remplacer	-	-	X
	Liquide de transmission	Remplacer	-	-	X
	Embrayage	Vérifier	X	X	X

Chargeur installé		1er annuel	2e annuel	3e annuel
Graisser tous les points	Effectuer	X	X	X
Couple de la quincaillerie du sous-châssis	Vérifier	X	X	X
Vérifier que les tuyaux hydrauliques ne fuient pas	Vérifier	X	X	X
Retirer et réinstaller le chargeur pour confirmer son bon fonctionnement	Vérifier	X	X	X
Vérifier le bon fonctionnement du chargeur	Vérifier	X	X	X

Pelle rétrocaveuse installée		1er annuel	2e annuel	3e annuel
Graisser tous les points	Effectuer	X	X	X
Vérifier que les tuyaux hydrauliques ne fuient pas	Vérifier	X	X	X
Vérifier le bon fonctionnement de la pelle rétrocaveuse	Vérifier	X	X	X
Couple de la quincaillerie du sous-châssis	Vérifier	X	X	X
Retirer et réinstaller la pelle rétrocaveuse pour confirmer son bon fonctionnement	Vérifier	X	X	X

* Cabine seulement ** L3560, L4060, L4760, L5460 et L6060 seulement



Ce forfait d'entretien promotionnel couvre tous les services d'entretien de série pendant les trois premières années d'utilisation de l'équipement, sous réserve de ce qui suit : (1) ce forfait comprend, sans s'y limiter, les filtres, les liquides et les éléments d'entretien périodique décrits dans la documentation du programme d'entretien fournie avec l'équipement; (2) il incombe au client de contacter son concessionnaire pour la visite d'entretien prévue; et (3) il incombe au client d'effectuer des vérifications quotidiennes, des inspections visuelles régulières et une surveillance générale de l'équipement, comme indiqué dans la section relative à l'entretien du manuel de l'opérateur. Les coûts associés au transport en direction et en provenance du concessionnaire ne sont pas inclus dans ce programme d'entretien.

Programme de protection Orange : pour connaître toutes les modalités, les conditions, les limites et les exclusions de la garantie, visitez le site Web <https://kubota.ca/fr/orange-protection-plan>

Kubota Canada Ltée

Siège social : 1155 Kubota Drive, Pickering, ON L1X 0H4

OPRR-2024-FR 10/24