


HYDRO VISION

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR SHOWER SET INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE L'ENSEMBLE DE DOUCHE



MODEL/MODÈLE: **LG-8003/1730568, LG-8004/1830568**

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE PROCEEDING

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT COMMENCER L'INSTALLATION

SAVE THIS GUIDE FOR FUTURE REFERENCE
CONSERVER POUR UN USAGE ULTÉRIEUR

EASY CLEAN COATING
FACILE À NETTOYER



HYDRO VISION

A. Right to left opening

A. Ouverture de droite à gauche

B. Left to right opening



B. Ouverture de gauche à droite



	A	B
Introduction Introduction	2	2
Table of contents Table des matières	2	2
Parts and components Pièces et composants	3-4	3-4
Shower reversibility Réversibilité de la douche	5	5
Preparation of shower area Préparation de l'espace douche	7	21
Base installation Installation de la base	6-11	21-26
Shower door installation Installation de la porte de douche	12-19	27-34




Before you begin installation, go online to view our explanatory video.


Avant de commencer l'installation, rendez-vous en ligne pour visionner notre vidéo explicative.









P06-P19




P21-P34

BASE INSTALLATION INSTALLATION DE LA BASE

Fig.1



	A	B	C	D
60X32	60	32	16	4.72




!
Leveling the floor is critical for wall alignment.
Niveler le sol est essentiel pour l'alignement des murs.

Quick tips
Astuces rapides



Use self-leveling mortar to level the floor.
Pour niveler le sol, utilisez un mortier autonivelant.



PREPARATIONS OF SHOWER AREA PRÉPARATION DE LA ZONE D'INSTALLATION DE LA DOUCHE

Fig.2




Fig.3




Fig. 3 To compensate for any irregularities in your floor, the base must be shimmed properly from below to provide a level base for mounting purposes. Any shims must support the entire base, not only at one point. Verify this by standing on the base, once shimmed, and check for any spring or bounce in the base, particularly near the drain area. Before final installation (wedge retainer insertion (Fig. 3), make sure the base is level and that water drains away properly without "pooling" at any location. Use tape around the drain to seal it temporarily and pour one to two cups of water at the tray's extremities to test drainage.

Fig.3 : Pour compenser toutes les irrégularités dans votre plancher, la base doit être correctement calée par le dessous afin que le seuil soit de niveau au moment du montage. Toutes les cales doivent supporter l'ensemble de la base, et non seulement un endroit. Vérifiez si l'ensemble de la base est bien soutenu en vous tenant debout sur la base une fois qu'elle a été calée, et vérifiez s'il y a un rebond ou un effet de ressort, particulièrement près du drain. Avant l'installation finale (insertion du coin de retenue (Fig. 3), assurez-vous que la base est de niveau et que l'eau s'écoule correctement. Utilisez un ruban adhésif autour du drain pour le sceller temporairement et versez une à deux tasses d'eau aux extrémités du bac pour tester l'évacuation.

PREPARATION OF SHOWER AREA PRÉPARATION DE LA ZONE D'INSTALLATION DE LA DOUCHE

Fig.4




Fig.4: Lay cement where you want to install the base (#6).

Fig. 4 : Posez le ciment à l'endroit où vous voulez installer la base (# 6).

Fig.5





Fig.5: Place base on the cement.

Fig.5: Posez la base sur le ciment.

Fig.6




BASE INSTALLATION INSTALLATION DE LA BASE

Fig.7

Fig. 7: Install the tiling flange on the base as shown in the illustration.

Fig. 7: Installez la bride de carrelage sur la base tel qu'indiqué sur l'illustration.



BASE INSTALLATION INSTALLATION DE LA BASE

Fig.8





Fig.8: Apply the silicone to the tiling flange as shown in the illustration.

Fig.8: Appliquez le silicone sur la bride de carrelage tel qu'indiqué sur l'illustration.

Fig.9



Note: The base is installed against the studs, not the finished walls. If necessary, remove finished wall to expose studs. Fig. 9.

Remarque : la base est installée contre les montants, pas les murs finis. Si nécessaire, retirez le revêtement du mur pour exposer les montants. Fig. 9.

BASE INSTALLATION INSTALLATION DE LA BASE


Fig.10

Note: The wall panels should be installed at a temperature near 16°C (60°F) and must not be installed in unheated areas where temperatures might drop below 0°C (32°F). The wall panels can be installed over drywall, plaster, painted walls, plywood or ceramic tile.









Wall surfaces must be solid, dry, clean and smooth. Scrape off any loose paint, wallpaper or plaster. It is strongly recommended that raw plaster or new wallboard be primed or water sealed prior to installation. If the panels are being installed over existing tile and over 30% of them are removed during wall preparation, it is recommended that the remaining tiles also be removed. Existing ceramic tile should be lightly sanded. Check the vertical alignment at the edge of the shower base on each side (Fig.10) and draw plumb lines with a lead pencil.

Remarque : Les panneaux muraux doivent être installés à une température d'environ 16 °C (60 °F) et ne doivent pas être installés dans des endroits non chauffés où la température peut descendre en dessous de 0 °C (32 °F).


Les panneaux muraux peuvent être installés sur des cloisons sèches, du plâtre, des murs peints, du contreplaqué ou des carreaux de céramique. Les surfaces du mur doivent être solides, sèches, propres et lisses. Grattez la peinture écaillée, le papier peint ou le plâtre. Il est fortement recommandé d'appliquer une couche d'apprêt ou d'imperméabilisation sur le plâtre brut ou le nouveau panneau mural avant l'installation. Si les panneaux sont installés par-dessus des carreaux existants et que plus de 30 % des carreaux ont été retirés lors de la préparation du mur, il est recommandé de retirer également les carreaux restants. Les carreaux de céramique existants doivent être légèrement sablés. Vérifiez l'alignement vertical au bord de la base de douche de chaque côté (Fig.10), et tracez des lignes avec un crayon de plomb.





01






Art.	X"(Xmm).
1730568	56" (1422.4mm) - 59" (1498.6 mm)






02






03



04



05



06


② X6




②7 X2
ST4X40



②9 X2




③1 X2




07


① X1




⑬ X1



②9 X1



③0 X1



08


(8) X1




(16) X1





(17) X1



(26) X1




(32) X1




09


(29) X1




(11) X1





(14) X1





(19) X2



10




11




12


15 X1




29 X1




2.5mm




13




14



Measure L1, L2, L3, L4
Mesurer L1, L2, L3, L4








P21-P34

PREPARATIONS OF SHOWER AREA PRÉPARATION DE LA ZONE D'INSTALLATION DE LA DOUCHE

Fig.1



	A	B	C	D
60X32	60	32	16	4.72




!
Leveling the floor is critical for wall alignment.
Niveler le sol est essentiel pour l'alignement des murs.

Quick tips
Astuces rapides



Use self-leveling mortar to level the floor.
Pour niveler le sol, utilisez un mortier autonivelant.



PREPARATION OF SHOWER AREA PRÉPARATION DE LA ZONE D'INSTALLATION DE LA DOUCHE

Fig.2




Fig.3




Fig. 3 To compensate for any irregularities in your floor, the base must be shimmed properly from below to provide a level base for mounting purposes. Any shims must support the entire base, not only at one point. Verify this by standing on the base, once shimmed, and check for any spring or bounce in the base, particularly near the drain area. Before final installation (wedge retainer insertion (Fig. 3), make sure the base is level and that water drains away properly without "pooling" at any location. Use tape around the drain to seal it temporarily and pour one to two cups of water at the tray's extremities to test drainage.

Fig.3 : Pour compenser toutes les irrégularités dans votre plancher, la base doit être correctement calée par le dessous afin que le seuil soit de niveau au moment du montage. Toutes les cales doivent supporter l'ensemble de la base, et non seulement un endroit. Vérifiez si l'ensemble de la base est bien soutenu en vous tenant debout sur la base une fois qu'elle a été calée, et vérifiez s'il y a un rebond ou un effet de ressort, particulièrement près du drain. Avant l'installation finale (insertion du coin de retenue (Fig. 3), assurez-vous que la base est de niveau et que l'eau s'écoule correctement. Utilisez un ruban adhésif autour du drain pour le sceller temporairement et versez une à deux tasses d'eau aux extrémités du bac pour tester l'évacuation.

BASE INSTALLATION INSTALLATION DE LA BASE

Fig.4




Fig.4: Lay cement where you want to install the base (#6).

Fig.4: Posez le ciment à l'endroit où vous voulez installer la base (# 6).

Fig.5





Fig.5: Place the base on the cement.

Fig.5: Posez la base sur le ciment.

Fig.6




BASE INSTALLATION INSTALLATION DE LA BASE

Fig.7

Fig.7: Install the tiling flange on the base as shown in the illustration.

Fig.7: Installez la bride de carrelage sur la base tel qu'indiqué sur l'illustration.



BASE INSTALLATION INSTALLATION DE LA BASE

Fig.8




Fig.8: Apply the silicone to the tiling flange as shown in the illustration.

Fig.8: Appliquez le silicone sur la bride de carrelage tel qu'indiqué sur l'illustration.





Fig.9

Note: The base is installed against the studs, not the finished walls. If necessary, remove finished wall to expose studs. Fig. 9.

Remarque : la base est installée contre les montants, pas les murs finis. Si nécessaire, retirez le revêtement du mur pour exposer les montants. Fig. 9.



BASE INSTALLATION INSTALLATION DE LA BASE

Fig.10


Note: The wall panels should be installed at a temperature near 16°C (60°F) and must not be installed in unheated areas where temperatures might drop below 0°C (32°F). The wall panels can be installed over drywall, plaster, painted walls, plywood or ceramic tile. Wall surfaces must be solid, dry, clean and smooth. Scrape off any loose paint, wallpaper or plaster.

It is strongly recommended that raw plaster or new wallboard be primed or water sealed prior to installation. If the panels are being installed over existing tile and over 30% of them are removed during wall preparation, it is recommended that the remaining tiles also be removed. Existing ceramic tile should be lightly sanded. Check the vertical alignment at the edge of the shower base on each side (Fig.10) and draw plumb lines with a lead pencil.

Remarque : Les panneaux muraux doivent être installés à une température d'environ 16 °C (60 °F) et ne doivent pas être installés dans des endroits non chauffés où la température peut descendre en dessous de 0 °C (32 °F).

Les panneaux muraux peuvent être installés sur des cloisons sèches, du plâtre, des murs peints, du contreplaqué ou des carreaux de céramique. Les surfaces du mur doivent être solides, sèches, propres et lisses. Grattez la peinture écaillée, le papier peint ou le plâtre.

Il est fortement recommandé d'appliquer une couche d'apprêt ou d'imperméabilisation sur le plâtre brut ou le nouveau panneau mural avant l'installation. Si les panneaux sont installés par-dessus des carreaux existants et que plus de 30 % des carreaux ont été retirés lors de la préparation du mur, il est recommandé de retirer également les carreaux restants. Les carreaux de céramique existants doivent être légèrement sablés. Vérifiez l'alignement vertical au bord de la base de douche de chaque côté (Fig.10), et tracez des lignes avec un crayon de plomb.



01

② X6




③ X4




ST4X30




⑫ X1



[12]




[12]



[03]

Art.	X"(Xmm).
1730568	56" (1422.4mm) - 59" (1498.6mm)





04

6 x1




21 x1



05

4 x2



08


(8) X1



(16) X1





(17) X1



(26) X1




(32) X1




09


(29) X1





(11) X1



(14) X1





(19) X2



10

(29) X1




11


(20) X2



(18) X1





(29) X1




(7) X1



(9) X1




14



Measure L1, L2, L3, L4
Mesurer L1, L2, L3, L4

Cut strip to match
Couper la bande
pour le bon ajustement



HYDRO VISION

Model No./N° de modèle: LG-8003 / 1730568, LG-8004 / 1830568
Description/Description : Shower set with base / Ensemble de douche avec base

Imported by/Importé par:

LGNtrend

Montréal, Québec, Canada H1Y 0B5

service@lgntrend.com

1-877-879-4581

(8 a.m. to 5 p.m. EST / Heure Normale de l'Est 8 h à 17 h)

Service available in English and French / Service offert en français et en anglais